

SHOTGUN ANTI-WALK TRIGGER HOUSING PIN - BROWNELLS

Mossberg Trigger Pin

[Flinten Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzugsstifte](#)

Verhindert Pin- & Gehäusebewegung für wiederholbare Abzugsleistung

Eliminiert das Abdriften der Pins in den Empfängerbohrungen, sodass dein Abzuggehäuse bei jedem Schuss an der gleichen Stelle bleibt. Schlitzte, Truss-Kopfschrauben an jedem Ende des Pins halten das Abzuggehäuse richtig ausgerichtet und frei von Wackeln. Hilft, eine zuverlässige Abzugsleistung bei taktischen und Wettkampfwaffen zu gewährleisten. Remington enthält sowohl vordere als auch hintere, anti-walk Abzugspins.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS Mossberg Trigger Pin](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 078000049
- Herst.-Nr.:
- Modell: 500
- Waffentyp: Mossberg
- Versandgewicht: 0.005kg

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN

Einführung

Danke, dass du dich für den SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Zuverlässigkeit deiner Schusswaffe zu verbessern, indem es das Abdriften der Pins in den Empfängerbohrungen verhindert. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung und Installation, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Schusswaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Stelle sicher, dass die Schusswaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte den Trigger Housing Pin und alle Komponenten der Schusswaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Trigger Housing Pin vor der Installation und Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den Trigger Housing Pin nicht, wenn er beschädigt ist oder nicht richtig passt.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Modifikationen und Zubehör für Schusswaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Schusswaffe entladen ist, bevor du den Trigger Housing Pin installierst.
- Trage beim Arbeiten mit Komponenten der Schusswaffe eine Schutzbrille.
- Übe keinen übermäßigen Druck aus, um den Trigger Housing Pin an seinen Platz zu bringen; er sollte ohne übermäßigen Druck fest sitzen.
- Achte darauf, dass die Schlitze und TrussKopfschrauben richtig angezogen sind, um die Ausrichtung zu gewährleisten und Wackeln zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung des Trigger Housing Pins während der Verwendung, um sicherzustellen, dass er sicher bleibt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Schusswaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers, der mit den Schlitten und TrussKopfschrauben kompatibel ist.

2. Installation

- Entferne gegebenenfalls den vorhandenen Trigger Housing Pin.
- Richte den neuen SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN mit den Empfängerbohrungen aus.
- Setze den Pin vorsichtig in die Bohrungen ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Befestige die Schlitze und TrussKopfschrauben an jedem Ende des Pins.
- Ziehe die Schrauben vorsichtig an, um den Trigger Housing Pin an Ort und Stelle zu sichern und sicherzustellen, dass er ausgerichtet und wackelfrei ist.

3. Verwendung

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Trigger Housing korrekt funktioniert.
- Überprüfe regelmäßig den Trigger Housing Pin auf Abnutzung und Beschädigungen während der routinemäßigen Wartung der Schusswaffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder ungenutzte Trigger Housing Pins gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Trigger Housing Pin nicht im regulären Haushaltsmüll. Ziehe stattdessen Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung wende dich bitte an die relevanten Behörden oder deinen örtlichen Waffenhändler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, wenn du Unterstützung suchst.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängen von der verantwortungsvollen Verwendung dieses Produkts ab.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de