

SHOTGUN ANTI-WALK TRIGGER HOUSING PIN - BROWNELLS Benelli Trigger Pin

[Flinten Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzugsstifte](#)

Verhindert Pin- & Gehäusebewegung für wiederholbare Abzugsleistung

Eliminiert das Abdriften der Pins in den Empfängerbohrungen, sodass dein Abzuggehäuse bei jedem Schuss an der gleichen Stelle bleibt. Schlitze, Truss-Kopfschrauben an jedem Ende des Pins halten das Abzuggehäuse richtig ausgerichtet und frei von Wackeln. Hilft, eine zuverlässige Abzugsleistung bei taktischen und Wettkampfwaffen zu gewährleisten. Remington enthält sowohl vordere als auch hintere, anti-walk Abzugspins.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS Benelli Trigger Pin](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 078000051
- Herst.-Nr.:
- Modell: Gold 12,Gold 20
- Waffentyp: Browning
- Versandgewicht: 0.005kg

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN

Einführung

Danke, dass du dich für den SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit und Leistung deiner Schusswaffe zu verbessern, indem es das Abdriften der Pins im Abzuggehäuse verhindert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Schusswaffen beachtet werden.
- Behandle Schusswaffen immer so, als wären sie geladen.
- Halte Schusswaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, beim Umgang mit Schusswaffen.
- Stelle sicher, dass deine Schusswaffe entladen ist, bevor du den Trigger Housing Pin installierst oder anpasst.
- Versuche nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Halte die Finger vom Abzug fern, bis du bereit bist zu schießen.
- Stelle sicher, dass das Abzuggehäuse richtig ausgerichtet ist, bevor du den Pin fixierst.
- Befolge die Herstelleranweisungen für dein spezifisches Schusswaffenmodell.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Schusswaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers, der zu den SchlitzTrussKopfschrauben passt.

2. Installation

- Lokalisieren das Abzuggehäuse deiner Schusswaffe.
- Entferne den vorhandenen Trigger Housing Pin, falls zutreffend.
- Richte den SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN mit den Empfängerbohrungen aus.
- Setze den Pin in die Empfängerbohrungen ein und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Verwende die SchlitzTrussKopfschrauben an jedem Ende des Pins, um das Abzuggehäuse zu sichern. Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um eine Fehlstellung zu vermeiden.

3. Verwendung

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass das Abzuggehäuse stabil und sicher ist.
- Teste die Abzugsfunktion, um eine zuverlässige Leistung zu bestätigen.
- Überprüfe regelmäßig den Pin und die Schrauben auf Festigkeit und Ausrichtung während der routinemäßigen Wartung.

4. Nach der Benutzung

- Reinige den Bereich um das Abzuggehäuse nach der Benutzung, um eine Ansammlung von Schmutz zu verhindern.
- Bewahre die Schusswaffe und das Produkt an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Anleitungen zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung enthalten sind.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner Schusswaffe und dem SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de