

HOT WATER CLEANING TANK PIPE BURNER - BROWNELLS Natural Gas HWCT Burner Orifice Cap

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Brünieren](#) > [Brennerrohren & Komponenten](#)

Spare Gas & Geld beim Heizen von Reinigungs- und Spülbecken

Für Dicro-Clean 909"! Reinigungslösungen oder Heißwasser-Spülbecken benötigst du nicht so viel Brennerkapazität wie unser Bluing Tank Pipe Burner bietet. Um dir Gas und einige Einrichtungskosten zu sparen, haben wir diese speziellen Heißwasser-Reinigungstankbrenner entworfen. Sie haben eine Reihe von speziell dimensionierten und positionierten Löchern in einem ¾" Rohr. Enthält einen Mischkopf und das Gasventil mit entweder LP oder Erdgas-Düse. (Nicht im Bluing Tank verwenden; sie erzeugen nicht genug Wärme.)



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS Natural Gas HWCT Burner Orifice Cap](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 082043003
- Herst.-Nr.: JA0100108
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 050806013988

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den BROWNEllS HOT WATER CLEANING TANK PIPE BURNER
- Über uns

Sicherheitshinweise für den BROWNELLS HOT WATER CLEANING TANK PIPE BURNER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BROWNELLS Hot Water Cleaning Tank Pipe Burner! Dieser Brenner ist speziell für die Verwendung mit DicroClean 909 Reinigungslösungen und HeißwasserSpülbecken konzipiert. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Brenner nur in gut belüfteten Bereichen verwendet wird.
- Halten Sie den Brenner von brennbaren Materialien fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Brenner nicht, wenn Sie Anzeichen von Gasgeruch bemerken.
- Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere von der Nutzung des Brenners ferngehalten werden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Brenner ausschließlich mit den empfohlenen Gasarten (LP oder Erdgas).
- Stellen Sie sicher, dass der Gasdruck den Anforderungen entspricht: 11" (27.9cm) w.c. für LP und 4"6" w.c. für Erdgas.
- Verwenden Sie den Brenner nicht im Bluing Tank, da er nicht genügend Wärme erzeugt.
- Beachten Sie die maximale BTULeistung von 25.600 BTU.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Montieren Sie den Brenner gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie alle Verbindungen auf Dichtheit, bevor Sie das Gas einschalten.
- Stellen Sie sicher, dass der Brenner auf einer stabilen und ebenen Fläche installiert ist.

2. Nutzung:

- Schalten Sie das Gasventil ein, um den Brenner zu aktivieren.
- Verwenden Sie den Mischkopf, um die Flamme nach Bedarf zu regulieren.
- Lassen Sie den Brenner niemals unbeaufsichtigt, während er in Betrieb ist.
- Schalten Sie den Brenner aus, wenn er nicht mehr benötigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Brenner gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entfernen Sie alle Gasanschlüsse und stellen Sie sicher, dass der Brenner vollständig entleert ist, bevor Sie ihn entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen bezüglich Ihres BROWNELLS Hot Water Cleaning Tank Pipe Burner wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Abschluss

Die Sicherheit Ihrer Nutzung des BROWNELLS Hot Water Cleaning Tank Pipe Burner hat oberste Priorität. Befolgen Sie alle oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de