

CHAMBER SAFE, INC. Chamber Blocking Device, 223 and larger

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für Ausbildung & Sicherheit](#) > [Sicherheitsfahnen für Patronenlager](#)

Hohe Sichtbarkeit zur Bestätigung, dass die Waffe entladen ist

Der leuchtend orangefarbene Chamber Blocker passt in die Auswurföffnung und verhindert physisch das Laden einer Patrone, um eine positive visuelle Bestätigung zu liefern, dass die Waffe entladen ist. Er lässt sich sofort entfernen, indem du den großen, leicht zu greifenden Ring ziehst, um die Kammer zu räumen und die Waffe in Betrieb zu nehmen. Verwende ihn in jeder Situation, die eine schnelle visuelle Überprüfung des Waffenstatus erfordert: bei der Polizei, im Militär, in Waffengeschäften sowie beim Jagen, Schießen und in Wettbewerben. Passt für halb- und vollautomatische Gewehre und Karabiner mit einem im Bolzen eingeschlossenen Auszieher, einschließlich AR-15/M16/M4 und M14/M1A. Die flexible, einteilige, geformte Polymerkonstruktion hält jahrelangem Einsetzen und Entfernen stand. Der Tab am Zugring ermöglicht die Kennzeichnung mit individuellen Waffenidentifikationsinformationen.



Eigenschaften

- Name: [CHAMBER SAFE, INC. Chamber Blocking Device, 223 and larger](#)
- Hersteller: [CHAMBER SAFE](#)
- Artikel-Nr.: 100003782
- Herst.-Nr.: CBD M-1
- Farbe: Orange
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Patrone: 22 Caliber (.223-.224)
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 140mm
- Versandlänge: 216mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- CHAMBER BLOCKING DEVICE SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Über uns

CHAMBER BLOCKING DEVICE

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Die CHAMBER BLOCKING DEVICE wurde entwickelt, um die Sicherheit von Feuerwaffen zu erhöhen, indem sie einen klaren visuellen Hinweis darauf bietet, dass eine Feuerwaffe entladen ist. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Informationen, um eine sichere Verwendung des Geräts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die CHAMBER BLOCKING DEVICE nur an Feuerwaffen verwendet wird, die den Kompatibilitätsanforderungen entsprechen.
- Behandle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen, unabhängig davon, ob ein Chamber Blocker eingesetzt ist oder nicht.
- Bewahre das Gerät an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfe das Gerät regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen vor jedem Gebrauch.
- Halte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde Vorfälle oder unsichere Bedingungen den entsprechenden Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die CHAMBER BLOCKING DEVICE nur mit Feuerwaffen, die einen im Bolzen eingeschlossenen Auszieher haben. Sie ist nicht geeignet für Feuerwaffen mit nach vorne herausragenden Ausziehern.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du das Gerät einsetzt oder entfernst.
- Versuche nicht, eine Patrone zu laden, während die CHAMBER BLOCKING DEVICE eingesetzt ist.
- Verwende den großen Zugring, um das Gerät schnell und sicher zu entfernen.
- Modifizierte die CHAMBER BLOCKING DEVICE in keiner Weise, da dies die Sicherheit gefährden kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Öffne den Verschluss der Feuerwaffe, um die Auswurffönnung freizulegen.
- Setze die CHAMBER BLOCKING DEVICE in die Auswurffönnung ein, bis sie fest sitzt.
- Stelle sicher, dass die leuchtend orange Farbe sichtbar ist, um einen klaren visuellen Hinweis darauf zu geben, dass die Feuerwaffe entladen ist.

2. Nutzung:

- Verwende die CHAMBER BLOCKING DEVICE in jeder Situation, die eine schnelle visuelle Überprüfung des Waffenstatus erfordert, wie z.B. bei polizeilichen Einsätzen, Militäroperationen, in Waffengeschäften, beim Jagen oder auf Schießständen.
- Um das Gerät zu entfernen, greife den großen Zugring fest und ziehe, um die Kammer zu räumen. Diese Aktion ermöglicht es, die Feuerwaffe wieder in Betrieb zu nehmen.

3. Nach dem Gebrauch:

- Entferne die CHAMBER BLOCKING DEVICE nach dem Gebrauch und bewahre sie an einem sicheren Ort auf.
- Überprüfe das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du es erneut verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die CHAMBER BLOCKING DEVICE gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Entsorge das Gerät nicht im regulären Haushaltsmüll; ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn verfügbar.
- Stelle sicher, dass das Gerät vor der Entsorgung vollständig funktionsunfähig ist, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Informationen zur CHAMBER BLOCKING DEVICE besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Vertriebspartner.

Danke, dass du die Sicherheit von Feuerwaffen mit der CHAMBER BLOCKING DEVICE priorisierst. Denke immer daran, dass Sicherheit oberste Priorität hat, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de