

LASER BORE SIGHTER - LASERLYTE Mini Boresighter Universal, 22-50 cal

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Montage-Werkzeuge](#)

Einfache, schnelle und präzise Möglichkeit, dein Gewehr ohne Schuss zu justieren

Projektiert einen hellen roten Laserpunkt, damit du schnell und einfach Zielfernrohre, Rotpunktvisiere oder Kimme und Korn einstellen kannst. Der konische Spud und die austauschbaren Einsätze zentrieren die Lasereinheit automatisch im Lauf jeder .22 bis .50 Kaliber Waffe mit einem 4" oder längeren Lauf für Standardmodelle und 3" oder länger für Mini-Modelle. Permanenter Kalibrierung mit präzisen Ausrichtungswerkzeugen im Werk; projiziert einen Punkt mit einem Durchmesser von 2" bis 3" auf 100 Yards. CNC-bearbeitet aus Aluminium und dann hartloxiert, um die Oberfläche vor Kratzern, Dellen und Abnutzung zu schützen. Alle Modelle bieten 1,5 Stunden kontinuierlichen Gebrauch. Die automatische digitale Schaltung passt die Laserleistung an, um ein Nachlassen der Helligkeit gegen Ende der Batterielebensdauer zu verhindern. Das Mini Universal Kit enthält die Lasereinheit mit einem 650-Nanometer roten Laser, integriertem Bore Spud und vier Einsätzen, die für jede Handfeuerwaffe oder Gewehr bis .50 Kaliber geeignet sind. Verwendet 3 kostengünstige 393 Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind.



Eigenschaften

- Name: [LASERLYTE Mini Boresighter Universal, 22-50 cal](#)
- Hersteller: [LASERLYTE](#)
- Artikel-Nr.: 100006842
- Herst.-Nr.: MBS-1
- Patrone: 22 Long,50 Caliber
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 117mm
- Versandlänge: 249mm
- UPC: 689706210564

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- LASER BORE SIGHTER LASERLYTE Mini Boresighter Universal, 2250 cal Sicherheitsanleitung
- Über uns

LASER BORE SIGHTER LASERLYTE Mini Boresighter Universal, 2250 cal Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den LASER BORE SIGHTER LASERLYTE Mini Boresighter Universal, 2250 cal entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung des LaserBoresighters. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle den LaserBoresighter immer so, als wäre er eine geladene Feuerwaffe.
- Halte den LaserBoresighter außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Schaue niemals direkt in den Laserstrahl oder richte ihn auf die Augen anderer Personen.
- Stelle sicher, dass der Boresighter in einer sicheren Umgebung ohne Ablenkungen und Gefahren verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwende nur die angegebenen Batterien (3 x 393) und ersetze sie bei Bedarf.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Laserprodukten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Der Laserstrahl kann Augenschäden verursachen. Vermeide direkten Augenkontakt.
 - Unsachgemäße Verwendung kann zu Fehljustierungen und falschem Zielen führen, was unsichere Schießpraktiken zur Folge haben kann.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du den Boresighter verwendest.
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Boresighter einsetzt.
 - Verwende den Boresighter nicht in einem fahrenden Fahrzeug oder in Bereichen mit hohem Fußgängerverkehr.
- **Altersbeschränkungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht eines Erwachsenen vorgesehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Komponenten: die Lasereinheit, den Bore Spud und die Einsätze.

2. Einsetzen des Boresighters:

- Wähle den passenden Einsatz für dein FeuerwaffenKaliber (.22 bis .50).
- Setze den Bore Spud in die Mündung der Feuerwaffe ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.

3. Aktivierung des Lasers:

- Setze die Batterien in die Lasereinheit ein, wie im Batteriefach angegeben.
- Schalte die Lasereinheit ein. Der rote Laserpunkt sollte klar projiziert werden.

4. Ausrichten des Lasers:

- Justiere dein Zielfernrohr, Rotpunktvisier oder Kimme und Korn, um mit dem projizierten Laserpunkt in einer Entfernung von 100 Yards übereinzustimmen.
- Stelle sicher, dass die Ausrichtung genau ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

5. Ausschalten des Lasers:

- Schalte die Lasereinheit nach Abschluss der Zielanpassung aus, um die Batterielebensdauer zu schonen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den LaserBoresighter und seine Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Batterien nicht im normalen Haushaltsmüll. Halte dich an die lokalen Richtlinien für das Recycling oder die Entsorgung von Batterien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des LASER BORE SIGHTER LASERLYTE Mini Boresighter Universal, 2250 cal, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen Einzelhändler für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem LASER BORE SIGHTER LASERLYTE Mini Boresighter Universal, 2250 cal gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit auf die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de