

SLIDE RELEASE FOR GLOCK® - GHOST Bullet Forward Slide Release

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Schlittenverriegelungen](#) > [Schlittenfänge](#)

Größere Kontaktfläche für bessere Kontrolle & schnellere Bedienung

Der Bullet Slide Release (BSR) von Ghost für Glock® ist eine erweiterte Steuerung, die dir hilft, unter Stress schnell und positiv den Schlittenfang zu bedienen. Der größte Vorteil des BSR ist die übergroße Steuerfläche, da eine größere Fläche leichter zu treffen ist, was das Lösen des Schlittens ermöglicht, selbst wenn dein Finger nicht genau auf dem Knopf landet. Die extra große Steuerfläche des Ghost Bullet Slide Release ist konturiert und stromlinienförmig gestaltet, sodass sie kein zusätzliches Risiko darstellt, beim Ziehen aus dem Holster an Kleidung oder anderem Zubehör hängen zu bleiben. Robuste Bauweise, die auch intensiver Nutzung standhält, aus Edelstahl mit matter schwarzer Oberfläche, die sich gut mit Schlitten und Rahmen verbindet. Linkshänderfreundlich - einfacher mit dem Zeigefinger zu bedienen, wenn du mit der linken Hand schießt. Standard- und Forward-BSR passen für diese Glock® Gen1 bis Gen4 Modelle: 17 (nur Dreipin), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 und 41. FUNKTIONIERT NICHT mit Gen5-Modellen. Separates BSR-Modell für Glock® 42 und 43. Ghost hat die Bullet FORWARD-Version des BSR für Schützen entwickelt, die die moderne "Daumen nach vorne" Schießtechnik verwenden. Der Bullet Forward Slide Release hat die Steuerfläche nach vorne verschoben, sodass sie nicht im Weg ist und deine Daumen beim Schießen nicht versehentlich den Release nach OBEN drücken und den Schlitten vor dem Leeren des Magazins offen halten. Wenn deine Daumenhaltung etwas anders ist, hilft es auch, zu verhindern, dass du den Release versehentlich nach UNTEN ziehst und damit das Verriegeln des Schlittens beim letzten Schuss verhinderst. Alle Versionen des Ghost Bullet Slide Release sind einfach in deiner Glock® zu installieren. Sie lassen sich direkt in deine Pistole einsetzen und ersetzen den Werksrelease ohne weitere dauerhafte Modifikationen an der Waffe.



Eigenschaften

- Name: [GHOST Bullet Forward Slide Release](#)
- Hersteller: [GHOST](#)
- Artikel-Nr.: 100009415
- Herst.-Nr.: GHO_BFS_BLK
- Finish: Black
- Kaliber: 38/357 Caliber (.357-.359),9 mm (.355-.356),40/10 mm (.400-.401),45 Caliber (.451-.454)
- Modell: 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.011kg
- Versandhöhe: 18mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 107mm
- UPC: 644406721055

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE

Einleitung

Danke, dass du dich für den Ghost Bullet Slide Release (BSR) für deine Glock® entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Bedienung deiner Feuerwaffe zu verbessern, indem es eine schnellere und positivere Betätigung des Schlittenfangs ermöglicht. Es ist jedoch wichtig, dieses Produkt sicher und verantwortungsbewusst zu verwenden. Diese Anleitung bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um dir zu helfen, das Produkt effektiv zu nutzen und gleichzeitig die Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einzuhalten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem spezifischen Glock®-Modell kompatibel ist. Der BSR passt für Glock® Gen1 bis Gen4 Modelle, ausgenommen Gen5, und ist auch für Glock® 42 und 43 erhältlich.
- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre, auch wenn dies nicht der Fall ist.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre die Feuerwaffe und Zubehör an einem sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Benutzer unzugänglich ist.
- Überprüfe den BSR regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs und des Eigentums an Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende den BSR nur wie vorgesehen. Der Bullet Forward Slide Release ist für Schützen konzipiert, die die moderne "Daumen nach vorne" Schießtechnik verwenden.
- Sei dir bewusst, dass die übergroße Steuerfläche dazu gedacht ist, die Bedienung unter Stress zu erleichtern, aber achte darauf, dass dein Griff den Schlittenfang während des Schießens nicht versehentlich betätigt.
- Wenn du Linkshänder bist, übe den Umgang mit dem BSR, um dich mit der Positionierung der Steuerfläche vertraut zu machen.
- Vermeide es, lockere Kleidung zu tragen, die während des Ziehens aus dem Holster am BSR hängen bleiben könnte.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, den BSR zu installieren oder zu entfernen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Sicherheit zuerst:** Stelle sicher, dass deine Glock® entladen ist. Entferne das Magazin und überprüfe das Patronenlager visuell.
2. **Entferne den WerksSchlittenfang:** Verwende ein geeignetes Werkzeug, um den WerksSchlittenfang vorsichtig von deiner Glock® zu entfernen.
3. **Installiere den Ghost BSR:** Richte den Ghost Bullet Slide Release mit dem vorgesehenen Slot in deiner Glock® aus und drücke ihn vorsichtig hinein, bis er sicher einrastet.
4. **Überprüfe die Funktionalität:** Überprüfe nach der Installation, ob der BSR reibungslos funktioniert und den Schlittenfang wie vorgesehen betätigt.
5. **Setze deine Feuerwaffe wieder zusammen:** Sobald die Installation abgeschlossen ist, setze deine Glock® wieder zusammen und führe einen Funktionscheck durch.

Nutzungsanweisungen

- Halte deine Feuerwaffe mit einem stabilen Stand, wobei du sicherstellst, dass deine Finger korrekt positioniert sind.
- Wenn du bereit bist, den Schlittenfang zu betätigen, verwende deinen Zeigefinger, um die übergroße Steuerfläche fest zu drücken.
- Übe die Verwendung des BSR in einer sicheren Umgebung, um mit seiner Bedienung vertraut zu werden und das Risiko einer versehentlichen Betätigung zu verringern.
- Behalte immer dein Ziel und die Umgebung im Auge, während du deine Feuerwaffe handhabst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Ghost Bullet Slide Release gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll. Prüfe die Recyclingoptionen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Ghost Bullet Slide Release besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Händler für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du Zugang zu verlässlichen Informationen über Sicherheit und Produktnutzung hast.

Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung des Ghost Bullet Slide Release für deine Glock® gewährleisten. Halte dich über Produktrückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate informiert. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de