

FLASH HIDER for GLOCK® - LONE WOLF DIST. 9MM FLASH HIDER, 1/2-28

Features: Designed to fit Lone Wolf Threaded Glock Barrels Precision CNC Machined Black oxide finish 9mm model features 1/2-28 TPI and weighs 1.2 oz OAL is 1.304" Will not fit Lone Wolf 40-9 threaded conversion barrels or 10mm barrels Benefits: Simple installation, just thread on Assists in the reduction of muzzle flash Flash hidere help preserve night vision Also can serve as a thread protector when other devices are not installed



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. 9MM FLASH HIDER, 1/2-28
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 100009521
- Mfr. No.: LWD-FH9
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.034kg
- UPC: 639737072341

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLASH HIDER für GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM FLASH HIDER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: FLASH HIDER for GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM FLASH HIDER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE CACHEFLASH GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM](#)
- [Italiano: FLASH HIDER per GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: FLASH HIDER dla GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM FLASH HIDER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: FLASH HIDER for GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM FLASH HIDER Turvaohjeet](#)
- [Svenska: FLASH HIDER för GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM FLASH HIDER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: FLASH HIDER pro GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM NÁSTAVEC NA ZÁBLESK Bezpečnostní pokyny](#)

FLASH HIDER für GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM

FLASH HIDER Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den FLASH HIDER für GLOCK® LONE WOLF DIST. entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießenerlebnis zu verbessern, indem es das Mündungsfeuer reduziert und das Nachtsehen bewahrt. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es eine sichere Verwendung gewährleistet. Befolge immer die Anweisungen und Richtlinien des Herstellers.
- **Erweiterte Rückrufe:** Im Falle eines Produktrückrufs erhältst du standardisierte Mitteilungen und kostenlose Abhilfemaßnahmen.
- **OnlineShopping:** Achte beim Onlinekauf darauf, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen erfüllt, die auch für physische Geschäfte gelten.
- **Besondere Verbraucherkategorie:** Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen sollten getroffen werden, wenn dieses Produkt in der Nähe von schutzbedürftigen Gruppen, wie Kindern, verwendet wird.
- **EU-Kontaktstelle:** Für alle Sicherheitsanfragen sollte ein Kontaktpunkt innerhalb der EU zur Verfügung stehen.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über unsichere Produkte über das Sicherheitssystem der EU auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Vorgesehene Verwendung:** Dieser FLASH HIDER ist speziell für die Verwendung mit Lone Wolf Gewindeläufen für Glock konzipiert. Verwende ihn nicht mit inkompatiblen Modellen.
- **Installation:** Stelle sicher, dass die Installation gemäß den nachstehenden Anweisungen erfolgt, um Unfälle zu vermeiden.
- **Inspektion:** Überprüfe regelmäßig den FLASH HIDER auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- **Handhabung:** Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör stets vorsichtig vor. Behandle jede Feuerwaffe, als ob sie geladen wäre.
- **Altersbeschränkungen:** Dieses Produkt ist für Personen ab 18 Jahren vorgesehen. Halte es von Kindern fern.
- **Lagerung:** Bewahre den FLASH HIDER an einem sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Benutzer unzugänglich ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vor der Installation entladen ist.
- Schraube den FLASH HIDER auf den Gewindeläuf deiner Lone Wolf Glock.
- Ziehe ihn sicher von Hand fest, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.

2. Nutzung:

- Nach der Installation wird der FLASH HIDER helfen, das Mündungsfeuer beim Schießen zu reduzieren.
- Wenn du andere Geräte verwendest, stelle sicher, dass sie kompatibel und ordnungsgemäß installiert sind.

3. Nach der Nutzung:

- Überprüfe nach dem Gebrauch den FLASH HIDER auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Reinige den FLASH HIDER nach Bedarf, um die Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn es Zeit ist, den FLASH HIDER zu entsorgen, befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von FeuerwaffenZubehör.
- Werfe das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Informiere dich bei den örtlichen Behörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des FLASH HIDER für GLOCK® LONE WOLF DIST. konsultiere bitte den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast, oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem FLASH HIDER gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

FLASH HIDER for GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM

FLASH HIDER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLASH HIDER for GLOCK® LONE WOLF DIST. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing muzzle flash and preserving night vision. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to ensure safe use. Always follow the manufacturer's instructions and guidelines.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will receive standardized notices and remedies at no cost.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements equivalent to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken when this product is used around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, ensure you have access to a contact point within the EU.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about unsafe products through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Intended Use:** This FLASH HIDER is designed specifically for use with Lone Wolf threaded Glock barrels. Do not use it with incompatible models.
- **Installation:** Ensure proper installation as per the instructions below to avoid accidents.
- **Inspection:** Regularly inspect the FLASH HIDER for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- **Handling:** Always handle firearms and accessories with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Keep out of reach of children.
- **Storage:** Store the FLASH HIDER in a secure location away from children and unauthorized users.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded before installation.
- Thread the FLASH HIDER onto the threaded barrel of your Lone Wolf Glock.
- Tighten securely by hand without using excessive force.

2. Usage:

- Once installed, the FLASH HIDER will assist in reducing muzzle flash during firing.
- If using other devices, ensure they are compatible and properly installed.

3. PostUse Care:

- After use, inspect the FLASH HIDER for any signs of wear or damage.
- Clean the FLASH HIDER as needed to maintain performance.

Disposal Instructions

- When it is time to dispose of the FLASH HIDER, follow local regulations for disposal of firearm accessories.
- Do not throw the product in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FLASH HIDER for GLOCK® LONE WOLF DIST., please consult the retailer from whom you purchased the product or refer to the manufacturer's website for more information.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your FLASH HIDER. Thank you for your attention to safety.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE CACHEFLASH GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le CACHEFLASH pour GLOCK® LONE WOLF DIST. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le flash de bouche et en préservant la vision nocturne. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du produit** : Ce produit est conçu pour garantir une utilisation sécurisée. Suivez toujours les instructions et les directives du fabricant.
- **Rappels Améliorés** : En cas de rappel de produit, vous recevrez des avis normalisés et des remèdes sans frais.
- **Achats en Ligne** : Lorsque vous achetez en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité équivalentes à celles des magasins physiques.
- **Concentration sur les Consommateurs** : Des précautions supplémentaires doivent être prises lorsque ce produit est utilisé autour de groupes vulnérables, comme les enfants.
- **Point de Contact dans l'UE** : Pour toute question de sécurité, assurez-vous d'avoir accès à un point de contact au sein de l'UE.
- **Alertes Rapides** : Restez informé des produits dangereux via le système Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation prévue** : Ce CACHEFLASH est conçu spécifiquement pour être utilisé avec les canons filetés Glock de Lone Wolf. Ne l'utilisez pas avec des modèles incompatibles.
- **Installation** : Assurez-vous d'une installation correcte selon les instructions ci-dessous pour éviter les accidents.
- **Inspection** : Inspectez régulièrement le CACHEFLASH pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- **Manipulation** : Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin. Traitez chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- **Restrictions d'âge** : Ce produit est destiné à des utilisateurs âgés de 18 ans et plus. Gardez-le hors de portée des enfants.
- **Stockage** : Rangez le CACHEFLASH dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant l'installation.
- Vissez le CACHEFLASH sur le canon fileté de votre Glock Lone Wolf.
- Serrez-le fermement à la main sans utiliser une force excessive.

2. Utilisation :

- Une fois installé, le CACHEFLASH aidera à réduire le flash de bouche lors du tir.
- Si vous utilisez d'autres dispositifs, assurez-vous qu'ils sont compatibles et correctement installés.

3. Entretien PostUtilisation :

- Après utilisation, inspectez le CACHEFLASH pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoyez le CACHEFLASH si nécessaire pour maintenir ses performances.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous devez vous débarrasser du CACHEFLASH, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le CACHEFLASH pour GLOCK® LONE WOLF DIST., veuillez consulter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit ou vous référer au site Web du fabricant pour plus d'informations.

En respectant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre CACHEFLASH. Merci de votre attention à la sécurité.

FLASH HIDER per GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il FLASH HIDER per GLOCK® LONE WOLF DIST. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il lampo alla bocca e preservando la visione notturna. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro. Segui sempre le istruzioni e le linee guida del produttore.
- **Richiami Migliorati:** In caso di richiamo del prodotto, riceverai avvisi standardizzati e rimedi senza alcun costo.
- **Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza equivalenti a quelli dei negozi fisici.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** È necessario prestare ulteriori precauzioni quando questo prodotto viene utilizzato in presenza di gruppi vulnerabili, come i bambini.
- **Punto di Contatto nell'UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, assicurati di avere accesso a un punto di contatto all'interno dell'UE.
- **Allerta Rapida:** Rimani informato sui prodotti non sicuri tramite il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Inteso:** Questo FLASH HIDER è progettato specificamente per l'uso con i barili filettati Glock di Lone Wolf. Non utilizzarlo con modelli incompatibili.
- **Installazione:** Assicurati di seguire correttamente le istruzioni di installazione qui di seguito per evitare incidenti.
- **Ispezione:** Controlla regolarmente il FLASH HIDER per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzarlo se danneggiato.
- **Maneggiamento:** Maneggia sempre armi da fuoco e accessori con cautela. Considera ogni arma come se fosse carica.
- **Restrizioni di Età:** Questo prodotto è destinato all'uso da parte di individui di età pari o superiore a 18 anni. Tienilo lontano dalla portata dei bambini.
- **Conservazione:** Conserva il FLASH HIDER in un luogo sicuro lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica prima dell'installazione.
- Avvita il FLASH HIDER sul barile filettato della tua Glock di Lone Wolf.
- Serrare saldamente a mano senza utilizzare una forza eccessiva.

2. Uso:

- Una volta installato, il FLASH HIDER aiuterà a ridurre il lampo alla bocca durante il tiro.
- Se utilizzi altri dispositivi, assicurati che siano compatibili e installati correttamente.

3. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, ispeziona il FLASH HIDER per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci il FLASH HIDER secondo necessità per mantenere le prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando è il momento di smaltire il FLASH HIDER, segui le normative locali per lo smaltimento degli accessori per armi da fuoco.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla presso le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al FLASH HIDER per GLOCK® LONE WOLF DIST., ti preghiamo di consultare il rivenditore dal quale hai acquistato il prodotto o di visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo FLASH HIDER. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

FLASH HIDER dla GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM

FLASH HIDER Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FLASH HIDER dla GLOCK® LONE WOLF DIST. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń strzeleckich poprzez redukcję błysku wylotowego i zachowanie widzenia nocnego. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpiecznego użytkowania. Zawsze przestrzegaj instrukcji i wytycznych producenta.
- **Wzmocnione procedury wycofywania:** W przypadku wycofania produktu z rynku otrzymasz ustandaryzowane powiadomienia oraz środki zaradcze bez dodatkowych kosztów.
- **Zakupy online:** Podczas zakupu online upewnij się, że sprzedawca przestrzega wymogów bezpieczeństwa równych tym w sklepach stacjonarnych.
- **Szczególna ochrona konsumentów:** Należy zachować szczególną ostrożność, gdy produkt jest używany w pobliżu grup wrażliwych, takich jak dzieci.
- **Punkt kontaktowy w UE:** Wszelkie zapytania dotyczące bezpieczeństwa powinny mieć dostęp do punktu kontaktowego w UE.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź na bieżąco z informacjami o niebezpiecznych produktach za pośrednictwem systemu Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Przeznaczenie:** FLASH HIDER został zaprojektowany specjalnie do użytku z gwintowanymi lufami Glocka od Lone Wolf. Nie używaj go z niekompatybilnymi modelami.
- **Instalacja:** Upewnij się, że instalacja jest przeprowadzona zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uniknąć wypadków.
- **Inspekcja:** Regularnie sprawdzaj FLASH HIDER pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- **Obsługa:** Zawsze obsługuj broń palną i akcesoria z ostrożnością. Traktuj każdą broń palną tak, jakby była załadowana.
- **Ograniczenia wiekowe:** Produkt jest przeznaczony dla osób w wieku 18 lat i starszych. Przechowuj z dala od dzieci.
- **Przechowywanie:** Przechowuj FLASH HIDER w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana przed instalacją.
- Nałóż FLASH HIDER na gwintowaną lufę twojego Glocka od Lone Wolf.
- Dokładnie dokręć ręcznie, unikając nadmiernej siły.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu FLASH HIDER pomoże w redukcji błysku wylotowego podczas strzelania.
- Jeśli używasz innych urządzeń, upewnij się, że są one kompatybilne i prawidłowo zainstalowane.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Po użyciu sprawdź FLASH HIDER pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- W razie potrzeby oczyść FLASH HIDER, aby utrzymać jego wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Gdy nadejdzie czas, aby pozbyć się FLASH HIDER, przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji akcesoriów do broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących FLASH HIDER dla GLOCK® LONE WOLF DIST., skonsultuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt, lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Przestrzegając tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z FLASH HIDER. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

FLASH HIDER for GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM

FLASH HIDER Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FLASH HIDER for GLOCK® LONE WOLF DIST. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi vähentämällä suuliekkiä ja säilyttämällä yönäkökyvyn. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Tämä tuote on suunniteltu varmistamaan turvallinen käyttö. Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- **Parannetut Takaisinventoilmoitukset:** Mikäli tuotetta koskee takaisinvento, saat standardoidut ilmoitukset ja korjaustoimenpiteet ilman lisäkustannuksia.
- **Verkkokauppa:** Verkkokaupassa ostettaessa varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusvaatimuksia, jotka ovat verrattavissa fyysisten kauppojen vaatimuksiin.
- **Erityinen Kuluttajakeskeisyys:** Lisävarotoimia tulee toteuttaa, kun tätä tuotetta käytetään haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, lähellä.
- **EU:n Yhteyspiste:** Varmista, että sinulla on pääsy EU:ssa olevaan yhteyspisteeseen turvallisuuskysymyksissä.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Pysy ajan tasalla vaarallisista tuotteista EU:n Safety Gate järjestelmän kautta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Tarkoituksenmukainen Käyttö:** Tämä FLASH HIDER on suunniteltu erityisesti käytettäväksi Lone Wolfin kierrettyjen Glocktykkien kanssa. Älä käytä sitä yhteensopimattomien mallien kanssa.
- **Asennus:** Varmista oikea asennus alla olevien ohjeiden mukaan onnettomuuksien välttämiseksi.
- **Tarkastus:** Tarkista säännöllisesti FLASH HIDER mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- **Käsittely:** Käsittele aina aseita ja tarvikkeita varovasti. Kohtele jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- **Ikärajoitukset:** Tämä tuote on tarkoitettu 18vuotiaalle ja sitä vanhemmille henkilöille. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- **Säilytys:** Säilytä FLASH HIDER turvallisessa paikassa, joka on lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen asennusta.
- Kierre FLASH HIDER Lone Wolfin kierretylle piipulle.
- Kiristä se turvallisesti käsin ilman liiallista voimaa.

2. Käyttö:

- Kun FLASH HIDER on asennettu, se auttaa vähentämään suuliekkiä ampumisen aikana.
- Jos käytät muita laitteita, varmista, että ne ovat yhteensopivia ja asennettu oikein.

3. Käytön jälkeinen Huolto:

- Käytön jälkeen tarkista FLASH HIDER mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Puhdista FLASH HIDER tarvittaessa suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Kun on aika hävittää FLASH HIDER, noudata paikallisia määräyksiä ampumatarvikkeiden hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita FLASH HIDER for GLOCK® LONE WOLF DIST. tuotteen suhteen, ota yhteyttä myyjään, jolta ostit tuotteen, tai käy valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen FLASH HIDERin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

FLASH HIDER för GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM

FLASH HIDER Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt FLASH HIDER för GLOCK® LONE WOLF DIST. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska mynningseffekten och bevara nattsyn. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt är utformad för att säkerställa säker användning. Följ alltid tillverkarens instruktioner och riktlinjer.
- **Förbättrade återkallelser:** Vid en produktåterkallelse kommer du att få standardiserade meddelanden och åtgärder utan kostnad.
- **Nätshopping:** Vid köp online, se till att säljaren följer säkerhetskrav som är jämförbara med de i fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentskydd:** Extra försiktighetsåtgärder bör vidtas när denna produkt används runt sårbara grupper, såsom barn.
- **EUkontakt punkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, se till att du har tillgång till en kontaktpunkt inom EU.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om osäkra produkter genom EU:s Safety Gatesystem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Avsedd användning:** Denna FLASH HIDER är specifikt utformad för användning med Lone Wolf gängade Glocklopp. Använd den inte med inkompatibla modeller.
- **Installation:** Se till att installationen utförs korrekt enligt instruktionerna nedan för att undvika olyckor.
- **Inspektion:** Inspektera regelbundet FLASH HIDER för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd den inte om den är skadad.
- **Hantering:** Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med försiktighet. Behandla varje skjutvapen som om det är laddat.
- **Åldersbegränsningar:** Denna produkt är avsedd för användning av personer som är 18 år och äldre. Håll den utom räckhåll för barn.
- **Förvaring:** Förvara FLASH HIDER på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat före installation.
- Skruva på FLASH HIDER på det gängade loppet på din Lone Wolf Glock.
- Dra åt ordentligt för hand utan att använda överdriven kraft.

2. Användning:

- När den är installerad kommer FLASH HIDER att hjälpa till att minska mynningseffekten vid avfyrning.
- Om du använder andra enheter, se till att de är kompatibla och korrekt installerade.

3. Efter användning:

- Efter användning, inspektera FLASH HIDER för eventuella tecken på slitage eller skada.
- Rengör FLASH HIDER vid behov för att upprätthålla prestanda.

Avfallsinstruktioner

- När det är dags att göra sig av med FLASH HIDER, följ lokala regler för avfallshantering av skjutvapenstillbehör.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående FLASH HIDER för GLOCK® LONE WOLF DIST., vänligen konsultera återförsäljaren där du köpte produkten eller hänvisa till tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din FLASH HIDER. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

FLASH HIDER pro GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM NÁSTAVEC NA ZÁBLESK Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FLASH HIDER pro GLOCK® LONE WOLF DIST. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že snižuje záblesk z hlavně a chrání noční vidění. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Tento produkt je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání. Vždy dodržujte pokyny a směrnice výrobce.
- **Zvýšené odvolání:** V případě odvolání produktu obdržíte standardizované oznámení a nápravy bez jakýchkoli nákladů.
- **Nákup online:** Při nákupu online se ujistěte, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky srovnatelné s těmi, které platí pro kamenné obchody.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Při používání tohoto produktu v okolí zranitelných skupin, jako jsou děti, je třeba přijmout dodatečné opatření.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se ujistěte, že máte přístup k kontaktnímu místu v rámci EU.
- **Rychlé upozornění:** Sledujte informace o nebezpečných produktech prostřednictvím systému Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Určené použití:** Tento FLASH HIDER je navržen výhradně pro použití s hlavními Glock od společnosti Lone Wolf. Nepoužívejte ho s nekompatibilními modely.
- **Instalace:** Zajistěte správnou instalaci podle níže uvedených pokynů, abyste předešli nehodám.
- **Kontrola:** Pravidelně kontrolujte FLASH HIDER na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- **Manipulace:** Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a příslušenstvím opatrně. Zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- **Věkové omezení:** Tento produkt je určen pro osoby starší 18 let. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- **Skladování:** Ukládejte FLASH HIDER na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše střelná zbraň vybitá před instalací.
- Zašroubujte FLASH HIDER na závitovou hlavěň vaší Glock od společnosti Lone Wolf.
- Pevně utáhněte rukou bez použití nadměrné síly.

2. Použití:

- Jakmile je nainstalován, FLASH HIDER pomůže při snižování záblesku během střelby.
- Pokud používáte další zařízení, ujistěte se, že jsou kompatibilní a správně nainstalována.

3. Údržba po použití:

- Po použití zkontrolujte FLASH HIDER na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte FLASH HIDER podle potřeby, abyste udrželi jeho výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Když nastane čas na likvidaci FLASH HIDER, postupujte podle místních předpisů pro likvidaci příslušenství ke střelným zbraním.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně FLASH HIDER pro GLOCK® LONE WOLF DIST. se prosím obraťte na prodejce, od kterého jste produkt zakoupili, nebo navštivte webové stránky výrobce pro další informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším FLASH HIDER. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.