

# GAME CAMERA MICRO SD CARDS - DELKIN DEVICES Class 10 Micro SD Card 32GB

[Optik und Montagen](#) > [Action-Kameras](#) > [Zubehör](#)

Die Delkin microSD-Karten sind nicht mehr nur für Tablets und Smartphones gedacht; die UHS-I-fähigen microSD-Karten sind speziell für anspruchsvolle Aufgaben wie das Aufzeichnen von 4K-Videos, kontinuierliches Fotografieren und Zeitrafferfotografie in kurzen Intervallen sowie schnelle Übertragungen auf deinen Computer konzipiert. Mit Lesegeschwindigkeiten von über 56MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 40MB/s kannst du diese Karten zwischen deiner Action-Kamera, deinem Smartphone und deinem Tablet wechseln oder die Karte in den mitgelieferten SD-Adapter stecken und sie als vollwertige SD-Karte in deiner Kamera oder einem anderen SD-kompatiblen Gerät verwenden. 16 und 32 GB Datenspeicherkapazität Max. UHS-I Lesegeschwindigkeit: 56MB/s Min. UHS-I Schreibgeschwindigkeit: 40MB/s Max. Class 10 Lesegeschwindigkeit: 22MB/s Min. Class 10 Schreibgeschwindigkeit: 20MB/s microSD zu SD-Adapter enthalten



## Eigenschaften

- Name: [DELKIN DEVICES Class 10 Micro SD Card 32GB](#)
- Hersteller: [DELKIN DEVICES](#)
- Artikel-Nr.: 100015392
- Herst.-Nr.: DDM50032GB
- Größe: 32 GB
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 79mm
- Versandlänge: 155mm
- UPC: 750324102583

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- GAME CAMERA MICRO SD CARDS DELKIN DEVICES CLASS 10 MICRO SD CARD 32GB  
Sicherheitsanleitung
- Über uns

# GAME CAMERA MICRO SD CARDS DELKIN DEVICES

## CLASS 10 MICRO SD CARD 32GB

### Sicherheitsanleitung

#### Einführung

Vielen Dank, dass du die Delkin Devices Class 10 Micro SD Card (32GB) gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner microSDKarte zu gewährleisten. Bitte lies dieses Manual sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

#### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die microSDKarte nur in kompatiblen Geräten verwendet wird.
- Halte die microSDKarte von Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Setze die microSDKarte keinen physischen Stößen oder Druck aus.
- Gehe vorsichtig mit der microSDKarte um, um Schäden an der Karte oder deinen Geräten zu vermeiden.
- Bewahre die microSDKarte in ihrem schützenden Etui auf, wenn sie nicht verwendet wird.

#### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide die Verwendung der microSDKarte in Geräten, die die UHSITechnologie nicht unterstützen.
- Entferne die microSDKarte nicht aus dem Gerät, während Daten geschrieben oder gelesen werden, da dies zu Datenverlust oder beschädigung führen kann.
- Wenn du physische Schäden an der microSDKarte bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und ersetze sie.
- Halte die microSDKarte außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein versehentliches Verschlucken oder Verletzungen zu vermeiden.

#### Anweisungen zur Installation und Nutzung

##### 1. Einsetzen der microSDKarte:

- Stelle sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet ist, bevor du die microSDKarte einsetzt.
- Finde den microSDKartensteckplatz an deinem Gerät.
- Schiebe die microSDKarte vorsichtig in den Steckplatz, bis sie einrastet.

##### 2. Verwendung der microSDKarte:

- Schalte dein Gerät ein, damit die microSDKarte erkannt wird.
- Folge den Anweisungen des Geräts, um die Karte gegebenenfalls zu formatieren.
- Nutze die microSDKarte zum Speichern von Fotos, Videos und anderen Daten gemäß den Fähigkeiten deines Geräts.

##### 3. Datenübertragung:

- Verwende einen kompatiblen Kartenleser oder den mitgelieferten SDAdapter, um Daten zwischen deiner microSDKarte und dem Computer zu übertragen.
- Stelle sicher, dass die Datenübertragung abgeschlossen ist, bevor du die Karte aus dem Gerät entfernst.

##### 4. Entfernen der microSDKarte:

- Ejecte die microSDKarte immer sicher aus deinem Gerät, bevor du sie entfernst, um Datenverlust zu vermeiden.
- Schalte das Gerät aus, bevor du die Karte physisch entfernst, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

#### Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die microSDKarte gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikabfällen.
- Werfe die microSDKarte nicht im regulären Müll weg, da sie Materialien enthalten kann, die der Umwelt schaden.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe für elektronische Geräte in Betracht.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenserviceressourcen.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Viel Spaß mit deiner Delkin Devices Class 10 Micro SD Card!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)