

AK CHEEK RISER FOR AK-47/74 - MAGPUL AK CHEEK RISER 1/4" POLYMER FOR AK-47/74 BLACK

Tool-less clip-on cheek risers for the MOE AK and Zhukov-S Stocks. Gives the user the option to raise the cheek weld .25 inches in height. Will not interfere with storage access on MOE Stock or the folding mechanism on the Zhukov-S Stock.



Attributes

- Name: MAGPUL AK CHEEK RISER 1/4" POLYMER FOR AK-47/74 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016647
- Mfr. No.: MAG445-BLK
- Finish: Black
- Make: AK-74,AK-47
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.054kg
- UPC: 840815100577

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AK Cheek Riser Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AK Cheek Riser Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le rehausseur de joue AK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Riser per Guancia AK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Riseru Policzkowego AK](#)
- [Suomi: AK Cheek Riser Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AK Cheek Riser](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro AK Cheek Riser](#)

AK Cheek Riser Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du den AK Cheek Riser für AK47/74 von MAGPUL gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es dir eine komfortable Wangenauflage bietet. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Handbuch beschriebenen Richtlinien sorgfältig durch und halte dich an sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Wangenauflage installierst oder anpasst.
- Überprüfe die Wangenauflage vor der Benutzung auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen. Modifiziere oder verändere die Wangenauflage nicht.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest, die mit diesem Produkt ausgestattet sind.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Wangenauflage vor jeder Benutzung sicher befestigt ist.
- Überschreite nicht die empfohlene Höheneinstellung von 0,25 Zoll.
- Vermeide die Verwendung der Wangenauflage bei extremen Wetterbedingungen, die ihre Leistung beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigungspunkte auf Abnutzung und Verschleiß.
- Wenn du während der Nutzung der Wangenauflage Unbehagen verspürst, stelle die Benutzung sofort ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Lokalisieren die Befestigungspunkte am MOE AK oder ZhukovS Schaft.
- Richte die Wangenauflage mit den Befestigungspunkten aus.
- Drücke fest nach unten, bis du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass die Wangenauflage sicher befestigt ist.
- Überprüfe, ob die Wangenauflage stabil ist und sich nicht bewegt, wenn du daran ziehst.

2. Nutzung:

- Positioniere deine Wange gegen die Wangenauflage für optimale Ausrichtung mit dem Visier.
- Passe deine Kopfposition nach Bedarf für Komfort und Genauigkeit an.
- Entferne die Wangenauflage nach der Benutzung, wenn gewünscht, und folge dabei der gleichen Methode wie bei der Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für das Polymermaterial in Betracht, wenn diese in deiner Gegend verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des AK Cheek Risers kontaktiere bitte den entsprechenden EUbasierten Ansprechpartner. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Danke, dass du die Sicherheit priorisierst und das AK Cheek Riser verantwortungsbewusst verwendest. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis!

AK Cheek Riser Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AK Cheek Riser for AK47/74 by MAGPUL. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a comfortable cheek weld. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this manual.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the cheek riser.
- Inspect the cheek riser for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only as intended. Do not modify or alter the cheek riser.
- Be aware of your surroundings when using firearms equipped with this product.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the cheek riser is securely attached before each use.
- Do not exceed the recommended height adjustment of .25 inches.
- Avoid using the cheek riser in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Regularly check the attachment points for wear and tear.
- If you experience any discomfort while using the cheek riser, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the attachment points on the MOE AK or ZhukovS Stock.
- Align the cheek riser with the attachment points.
- Press down firmly until you hear a click, indicating that the riser is securely attached.
- Verify that the riser is stable and does not move when pulled.

2. Usage:

- Position your cheek against the riser for optimal alignment with the sight.
- Adjust your head position as necessary for comfort and accuracy.
- After use, remove the cheek riser if desired, following the same method as installation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for the polymer material if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the AK Cheek Riser, please contact the appropriate EU-based contact point. Ensure that you have the product details available for a more efficient response.

Thank you for prioritizing safety and for your responsible use of the AK Cheek Riser. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK

Introducción

Gracias por elegir el Elevador de Mejilla AK para AK47/74 de MAGPUL. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un apoyo cómodo para la mejilla. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor lee y sigue las pautas que se describen en este manual.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar el elevador de mejilla.
- Inspecciona el elevador de mejilla en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto solo según lo previsto. No modifiques ni alteres el elevador de mejilla.
- Sé consciente de tu entorno al usar armas de fuego equipadas con este producto.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el elevador de mejilla esté firmemente sujeto antes de cada uso.
- No excedas la altura de ajuste recomendada de 0.25 pulgadas.
- Evita usar el elevador de mejilla en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Revisa regularmente los puntos de sujeción en busca de desgaste.
- Si experimentas alguna incomodidad mientras usas el elevador de mejilla, interrumpe su uso de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Localiza los puntos de sujeción en la culata MOE AK o ZhukovS.
- Alinea el elevador de mejilla con los puntos de sujeción.
- Presiona firmemente hacia abajo hasta que escuches un clic, indicando que el elevador está sujeto de forma segura.
- Verifica que el elevador esté estable y no se mueva al tirar de él.

2. Uso:

- Coloca tu mejilla contra el elevador para una alineación óptima con la mira.
- Ajusta tu posición de cabeza según sea necesario para mayor comodidad y precisión.
- Después de usarlo, retira el elevador de mejilla si lo deseas, siguiendo el mismo método que usaste para la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para el material de polímero si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el Elevador de Mejilla AK, por favor contacta al punto de contacto correspondiente en la UE. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para una respuesta más eficiente.

Gracias por priorizar la seguridad y por tu uso responsable del Elevador de Mejilla AK. ¡Disfruta de tu mejorada experiencia de tiro!

Guide de sécurité pour le rehausseur de joue AK

Introduction

Merci d'avoir choisi le rehausseur de joue AK pour AK47/74 de MAGPUL. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en vous offrant un contact confortable avec la joue. Pour garantir votre sécurité et une utilisation appropriée de ce produit, veuillez lire et suivre les directives décrites dans ce manuel.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le rehausseur de joue.
- Inspectez le rehausseur de joue pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu. Ne modifiez ni ne modifiez le rehausseur de joue.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez des armes à feu équipées de ce produit.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le rehausseur de joue est solidement fixé avant chaque utilisation.
- Ne dépassez pas la hauteur d'ajustement recommandée de 0,25 pouces.
- Évitez d'utiliser le rehausseur de joue dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Vérifiez régulièrement les points de fixation pour l'usure.
- Si vous ressentez un inconfort lors de l'utilisation du rehausseur de joue, cessez immédiatement son utilisation.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localisez les points de fixation sur la crosse MOE AK ou ZhukovS.
- Alignez le rehausseur de joue avec les points de fixation.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant que le rehausseur est solidement fixé.
- Vérifiez que le rehausseur est stable et ne bouge pas lorsqu'on le tire.

2. Utilisation :

- Positionnez votre joue contre le rehausseur pour un alignement optimal avec la vue.
- Ajustez votre position de tête si nécessaire pour le confort et la précision.
- Après utilisation, retirez le rehausseur de joue si désiré, en suivant la même méthode que pour l'installation.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour le matériau en polymère si disponible dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute demande de sécurité ou assistance concernant le rehausseur de joue AK, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à disposition pour une réponse plus efficace.

Merci de prioriser la sécurité et d'utiliser le rehausseur de joue AK de manière responsable. Profitez de votre expérience de tir améliorée !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Riser per Guancia AK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Riser per Guancia AK per AK47/74 di MAGPUL. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un supporto comodo per la guancia. Per garantire la tua sicurezza e un uso corretto di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida riportate in questo manuale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il riser per guancia.
- Ispeziona il riser per guancia per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto. Non modificare o alterare il riser per guancia.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi armi da fuoco dotate di questo prodotto.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il riser per guancia sia fissato saldamente prima di ogni uso.
- Non superare la regolazione di altezza consigliata di 0,25 pollici.
- Evita di utilizzare il riser per guancia in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influire sulle sue prestazioni.
- Controlla regolarmente i punti di attacco per usura e danni.
- Se avverti disagio durante l'uso del riser per guancia, interrompi immediatamente l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Individua i punti di attacco sul MOE AK o sul ZhukovS Stock.
- Allinea il riser per guancia con i punti di attacco.
- Premi saldamente fino a quando non senti un clic, che indica che il riser è fissato in modo sicuro.
- Verifica che il riser sia stabile e non si muova quando viene tirato.

2. Uso:

- Posiziona la tua guancia contro il riser per un allineamento ottimale con il mirino.
- Regola la posizione della testa secondo necessità per comfort e precisione.
- Dopo l'uso, rimuovi il riser per guancia se desiderato, seguendo lo stesso metodo dell'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera opzioni di riciclaggio per il materiale in polimero se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o supporto riguardante il Riser per Guancia AK, ti preghiamo di contattare il punto di contatto appropriato situato nell'UE. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più efficiente.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e per il tuo uso responsabile del Riser per Guancia AK. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Riseru Policzkowego AK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Riseru Policzkowego do AK47/74 firmy MAGPUL. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, zapewniając komfortowe oparcie policzka. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją risera policzkowego.
- Sprawdź riser policzkowy pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie modyfikuj ani nie zmieniaj risera policzkowego.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania broni wyposażonej w ten produkt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że riser policzkowy jest pewnie zamocowany przed każdym użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanej wysokości regulacji wynoszącej 0,25 cala.
- Unikaj używania risera policzkowego w skrajnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Regularnie sprawdzaj punkty mocowania pod kątem zużycia.
- Jeśli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort podczas używania risera policzkowego, natychmiast zaprzestań użycia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj punkty mocowania na kolbie MOE AK lub ZhukovS.
- Wyreguluj riser policzkowy w stosunku do punktów mocowania.
- Mocno naciśnij, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że riser jest pewnie zamocowany.
- Zweryfikuj, że riser jest stabilny i nie porusza się, gdy jest ciągnięty.

2. Użytkowanie:

- Ustaw policzek na riserze dla optymalnego wyrównania z celownikiem.
- Dostosuj pozycję głowy w razie potrzeby dla komfortu i dokładności.
- Po użyciu, jeśli chcesz, usuń riser policzkowy, stosując tę samą metodę co przy instalacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla materiału polimerowego, jeśli są dostępne w Twojej okolicy.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego Riseru Policzkowego AK, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu dla szybszej odpowiedzi.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i za odpowiedzialne korzystanie z Riseru Policzkowego AK. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim!

AK Cheek Riser Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAGPULin AK Cheek Riserin AK47/74:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla mukautuvan poskipalan. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue ja noudata tämän oppaan ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen poskipalan asentamista tai säätämistä.
- Tarkista poskipala ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä muokkaa tai muuta poskipalaa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi aseita, joissa on tämä tuote.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että poskipala on kiinnitetty tukevasti ennen jokaista käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua korkeussäätöä, joka on 0,25 tuumaa.
- Vältä poskipalan käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskyykyyn.
- Tarkista kiinnityspisteet säännöllisesti kulumisen varalta.
- Jos tunnet epämukavuutta poskipalan käytön aikana, lopeta käyttö heti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Etsi kiinnityspisteet MOE AK tai ZhukovS tukista.
- Kohdista poskipala kiinnityspisteiden kanssa.
- Paina alas tiukasti, kunnes kuulet napsahduksen, mikä osoittaa, että riseri on kiinnitetty tukevasti.
- Varmista, että riseri on vakaa eikä liiku, kun sitä vedetään.

2. Käyttö:

- Aseta poskipääsi riseriin optimaalista linjausta varten tähtäimen kanssa.
- Säädä pään asentoa tarvittaessa mukavuuden ja tarkkuuden varmistamiseksi.
- Poista poskipala käytön jälkeen, jos se on tarpeen, noudattamalla samaa menetelmää kuin asennuksessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia polymerimateriaalille, jos se on mahdollista alueellasi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset tukea AK Cheek Riserin osalta, ota yhteyttä asianomaiseen EU-pohjaiseen yhteyspisteeseen. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja käytät AK Cheek Riseria vastuullisesti. Nauti parantuneesta ampumakokemuksesta!

Säkerhetsinstruktionsguide för AK Cheek Riser

Introduktion

Tack för att du valt AK Cheek Riser för AK47/74 från MAGPUL. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge en bekväm kindstöd. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i denna manual.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan installation eller justering av kindstödet.
- Inspektera kindstödet för eventuell skada innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd produkten endast som avsett. Modifiera eller förändra inte kindstödet.
- Var medveten om din omgivning när du använder vapen utrustade med denna produkt.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att kindstödet är ordentligt fäst innan varje användning.
- Överskrid inte den rekommenderade höjdjusteringen på 0,25 tum.
- Undvik att använda kindstödet i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera regelbundet fästpunkterna för slitage.
- Om du upplever obehag vid användning av kindstödet, avbryt användningen omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera fästpunkterna på MOE AK eller ZhukovSkolven.
- Justera kindstödet med fästpunkterna.
- Tryck ner ordentligt tills du hör ett klick, vilket indikerar att risern är ordentligt fäst.
- Verifiera att risern är stabil och inte rör sig när den dras.

2. Användning:

- Placera din kind mot risern för optimal justering med sikten.
- Justera din huvudposition vid behov för komfort och noggrannhet.
- Efter användning, ta bort kindstödet om så önskas, följande samma metod som vid installation.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för polymermaterialet om det finns tillgängligt i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående AK Cheek Riser, vänligen kontakta den lämpliga EUbaserade kontaktpunkten. Se till att du har produktinformation tillgänglig för en mer effektiv respons.

Tack för att du prioriterar säkerhet och för ditt ansvarsfulla användande av AK Cheek Riser. Njut av din förbättrade skytteupplevelse!

Návod na bezpečnostní pokyny pro AK Cheek Riser

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AK Cheek Riser pro AK47/74 od společnosti MAGPUL. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje pohodlnou oporu lícní části. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v tomto manuálu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou lícní opěrky.
- Před použitím zkontrolujte lícní opěrku na případné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze tak, jak je zamýšleno. Neměňte ani neupravujte lícní opěrku.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání zbraní vybavených tímto produktem.
- Nahlase jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je lícní opěrka bezpečně připevněna před každým použitím.
- Nepřekračujte doporučenou výšku nastavení 0,25 palce.
- Vyhněte se používání lícní opěrky za extrémních povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit její výkon.
- Pravidelně kontrolujte upevňovací body na opotřebení.
- Pokud při používání lícní opěrky pocítíte jakékoli nepohodlí, okamžitě přestaňte používat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Najděte upevňovací body na pažbě MOE AK nebo ZhukovS.
- Upravte lícní opěrku tak, aby odpovídala upevňovacím bodům.
- Silně stlačte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí, což naznačuje, že je opěrka bezpečně připevněna.
- Ověřte, že je opěrka stabilní a nepohybuje se při tahání.

2. Používání:

- Umístěte svoji lícní část na opěrku pro optimální zarovnání se zaměřovačem.
- Podle potřeby upravte polohu hlavy pro pohodlí a přesnost.
- Po použití, pokud si přejete, odstraňte lícní opěrku stejným způsobem, jakým byla nainstalována.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace polymerního materiálu, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory ohledně AK Cheek Riser prosím kontaktujte příslušný kontaktní bod v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost a za zodpovědné používání AK Cheek Riser. Užijte si svůj vylepšený zážitek ze střelby!