

AK CHEEK RISER FOR AK-47/74 - MAGPUL AK CHEEK RISER 1/4" POLYMER FOR AK-47/74 FDE

Tool-less clip-on cheek risers for the MOE AK and Zhukov-S Stocks. Gives the user the option to raise the cheek weld .25 inches in height. Will not interfere with storage access on MOE Stock or the folding mechanism on the Zhukov-S Stock.



Attributes

- Name: MAGPUL AK CHEEK RISER 1/4" POLYMER FOR AK-47/74 FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016648
- Mfr. No.: MAG445-FDE
- Finish: Flat Dark Earth
- Make: AK-47,AK-74
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.054kg
- UPC: 840815100584

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AK Cheek Riser Sicherheitsanleitungsleitfaden](#)
- [English: AK Cheek Riser Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rehausseur de Joue AK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Riser per Guancia AK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Riseru Policzkowego AK](#)
- [Suomi: AK Cheek Riser Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AK Cheek Riser](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro AK Cheek Riser](#)

AK Cheek Riser Sicherheitsanleitungsleitfaden

Einführung

Danke, dass du dich für die AK Cheek Riser für dein AK47/74 entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es dir eine komfortable Wangenauflage bietet. Bitte lies diesen Sicherheitsanleitungsleitfaden sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Wangenauflage installierst oder anpasst.
- Überprüfe die Wangenauflage vor der Benutzung auf Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffenzubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Die Wangenauflage ist nur für die Verwendung mit MOE AK und ZhukovS Schäften konzipiert. Die Verwendung mit anderen Schafttypen kann Risiken bergen.
- Stelle sicher, dass die Wangenauflage sicher befestigt ist, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Überschreite nicht die empfohlene Höhenanpassung von 0,25 Zoll.
- Vermeide die Nutzung der Wangenauflage, wenn sie den Betrieb der Feuerwaffe beeinträchtigt oder deine Sicht behindert.
- Modifiziere die Wangenauflage in keiner Weise, da dies die Sicherheit beeinträchtigen könnte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite den Schaft vor:** Stelle sicher, dass dein MOE AK oder ZhukovS Schaft sauber und frei von Hindernissen ist.
2. **Positioniere die Wangenauflage:** Richte die Wangenauflage mit dem Montagebereich des Schafts aus.
3. **Befestige die Wangenauflage:** Drücke die Wangenauflage fest auf den Schaft, bis du ein Klickgeräusch hörst, das anzeigt, dass sie sicher an ihrem Platz ist.
4. **Überprüfe die Stabilität:** Ziehe vorsichtig an der Wangenauflage, um sicherzustellen, dass sie fest befestigt ist. Wenn sie sich locker anfühlt, befestige sie erneut.

Nutzung

- Positioniere deine Wange gegen die Auflage für optimalen Komfort und Ausrichtung mit den Visieren.
- Passe gegebenenfalls deine Schießhaltung oder deinen Griff an, um die neue Höhe zu berücksichtigen.
- Überprüfe regelmäßig die Wangenauflage auf Stabilität und Beschädigungen während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Wangenauflage verantwortungsbewusst. Wenn sie beschädigt oder nicht mehr benötigt wird, ziehe in Betracht, sie dort zu recyceln, wo es möglich ist.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Polymermaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur AK Cheek Riser besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Danke, dass du diesen Sicherheitsanleitungsleitfaden gelesen hast. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Genieße dein Schießerlebnis mit der AK Cheek Riser!

AK Cheek Riser Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AK Cheek Riser for your AK47/74. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a comfortable cheek weld. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the cheek riser.
- Inspect the cheek riser for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The cheek riser is designed for use with MOE AK and ZhukovS Stocks only. Using it with other stock types may pose risks.
- Ensure that the cheek riser is securely attached before using the firearm.
- Do not exceed the recommended height adjustment of 0.25 inches.
- Avoid using the cheek riser if it interferes with the operation of the firearm or obstructs your view.
- Do not modify the cheek riser in any way, as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Stock:** Ensure your MOE AK or ZhukovS Stock is clean and free from obstructions.
2. **Position the Cheek Riser:** Align the cheek riser with the stock's mounting area.
3. **Attach the Cheek Riser:** Firmly press the cheek riser onto the stock until you hear a click, indicating it is securely in place.
4. **Check Stability:** Gently tug on the cheek riser to ensure it is firmly attached. If it feels loose, reattach it.

Usage

- Position your cheek against the riser for optimal comfort and alignment with the sights.
- Adjust your shooting stance or grip if necessary to accommodate the new height.
- Regularly check the riser for stability and damage during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the cheek riser responsibly. If it is damaged or no longer needed, consider recycling it where possible.
- Follow local regulations for the disposal of polymer materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AK Cheek Riser, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for reading this safety instruction guide. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the AK Cheek Riser!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK

Introducción

Gracias por elegir el Elevador de Mejilla AK para tu AK47/74. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un apoyo cómodo para la mejilla. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar el elevador de mejilla.
- Inspecciona el elevador de mejilla en busca de signos de daño antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El elevador de mejilla está diseñado para usarse únicamente con las culatas MOE AK y ZhukovS. Usarlo con otros tipos de culatas puede presentar riesgos.
- Asegúrate de que el elevador de mejilla esté fijamente adjunto antes de usar el arma de fuego.
- No excedas la altura de ajuste recomendada de 0.25 pulgadas.
- Evita usar el elevador de mejilla si interfiere con el funcionamiento del arma de fuego o obstruye tu vista.
- No modifiques el elevador de mejilla de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Prepara la Culata:** Asegúrate de que tu culata MOE AK o ZhukovS esté limpia y libre de obstrucciones.
2. **Coloca el Elevador de Mejilla:** Alinea el elevador de mejilla con el área de montaje de la culata.
3. **Fija el Elevador de Mejilla:** Presiona firmemente el elevador de mejilla sobre la culata hasta que escuches un clic, lo que indica que está fijado de manera segura.
4. **Verifica la Estabilidad:** Tira suavemente del elevador de mejilla para asegurarte de que esté firmemente adjunto. Si se siente suelto, vuelve a fijarlo.

Uso

- Coloca tu mejilla contra el elevador para un confort óptimo y alineación con las miras.
- Ajusta tu postura de tiro o agarre si es necesario para acomodar la nueva altura.
- Revisa regularmente la estabilidad y el daño del elevador durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el elevador de mejilla de manera responsable. Si está dañado o ya no lo necesitas, considera reciclarlo donde sea posible.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de materiales de polímero.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Elevador de Mejilla AK, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por leer esta guía de instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con el Elevador de Mejilla AK!

Guide de Sécurité pour le Rehausseur de Joue AK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rehausseur de Joue AK pour votre AK47/74. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un contact confortable avec la joue. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le rehausseur de joue.
- Inspectez le rehausseur de joue pour tout signe de dommage avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le rehausseur de joue est conçu pour être utilisé uniquement avec les crosses MOE AK et ZhukovS. L'utiliser avec d'autres types de crosses peut poser des risques.
- Assurez-vous que le rehausseur de joue est solidement fixé avant d'utiliser l'arme à feu.
- Ne dépassez pas la hauteur d'ajustement recommandée de 0,25 pouces.
- Évitez d'utiliser le rehausseur de joue s'il interfère avec le fonctionnement de l'arme à feu ou obstrue votre vue.
- Ne modifiez pas le rehausseur de joue de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparez la Crosse:** Assurez-vous que votre crosse MOE AK ou ZhukovS est propre et exempte d'obstructions.
2. **Positionnez le Rehausseur de Joue:** Alignez le rehausseur de joue avec la zone de montage de la crosse.
3. **Fixez le Rehausseur de Joue:** Appuyez fermement sur le rehausseur de joue sur la crosse jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant qu'il est bien en place.
4. **Vérifiez la Stabilité:** Tirez doucement sur le rehausseur de joue pour vous assurer qu'il est solidement fixé. S'il semble lâche, refaites-le.

Utilisation

- Positionnez votre joue contre le rehausseur pour un confort optimal et un alignement avec les organes de visée.
- Ajustez votre position de tir ou votre prise si nécessaire pour tenir compte de la nouvelle hauteur.
- Vérifiez régulièrement la stabilité et les dommages du rehausseur pendant son utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du rehausseur de joue de manière responsable. S'il est endommagé ou n'est plus nécessaire, envisagez de le recycler si possible.
- Respectez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en polymère.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Rehausseur de Joue AK, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir lu ce guide de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de votre expérience de tir avec le Rehausseur de Joue AK !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Riser per Guancia AK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Riser per Guancia AK per il tuo AK47/74. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un supporto confortevole per la guancia. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il riser per guancia.
- Controlla il riser per guancia per eventuali segni di danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il riser per guancia è progettato per l'uso esclusivo con i calci MOE AK e ZhukovS. Utilizzarlo con altri tipi di calcio potrebbe comportare rischi.
- Assicurati che il riser per guancia sia saldamente attaccato prima di utilizzare l'arma.
- Non superare l'altezza di regolazione raccomandata di 0,25 pollici.
- Evita di utilizzare il riser per guancia se interferisce con il funzionamento dell'arma o ostruisce la tua vista.
- Non modificare il riser per guancia in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Prepara il Calcio:** Assicurati che il tuo calcio MOE AK o ZhukovS sia pulito e privo di ostruzioni.
2. **Posiziona il Riser per Guancia:** Allinea il riser per guancia con l'area di montaggio del calcio.
3. **Attacca il Riser per Guancia:** Premi fermamente il riser per guancia sul calcio fino a sentire un clic, che indica che è saldamente in posizione.
4. **Controlla la Stabilità:** Tira delicatamente il riser per guancia per assicurarti che sia ben attaccato. Se sembra allentato, riattaccalo.

Uso

- Posiziona la tua guancia contro il riser per un comfort ottimale e un allineamento con i mirini.
- Regola la tua posizione di tiro o la presa, se necessario, per adattarti alla nuova altezza.
- Controlla regolarmente il riser per stabilità e danni durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il riser per guancia in modo responsabile. Se è danneggiato o non è più necessario, considera di riciclarlo dove possibile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in polimero.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Riser per Guancia AK, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Grazie per aver letto questa guida alle istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi la tua esperienza di tiro con il Riser per Guancia AK!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Riseru Policzkowego AK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Riseru Policzkowego AK do Twojego AK47/74. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy komfortu strzelania poprzez zapewnienie wygodnego podparcia policzka. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją risera policzkowego.
- Sprawdź riser policzkowy pod kątem oznak uszkodzenia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Riser policzkowy jest przeznaczony do użycia tylko z kolbami MOE AK i ZhukovS. Użycie go z innymi typami kolb może stwarzać ryzyko.
- Upewnij się, że riser policzkowy jest pewnie przymocowany przed użyciem broni.
- Nie przekraczaj zalecanej wysokości regulacji wynoszącej 0,25 cala.
- Unikaj używania risera policzkowego, jeśli interferuje z działaniem broni lub przeszkadza w widoku.
- Nie modyfikuj risera policzkowego w żaden sposób, ponieważ może to zagrazić bezpieczeństwu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotuj Kolbę:** Upewnij się, że Twoja kolba MOE AK lub ZhukovS jest czysta i wolna od przeszkód.
2. **Umieść Riser Policzkowy:** Wyrównaj riser policzkowy z miejscem montażowym na kolbie.
3. **Przymocuj Riser Policzkowy:** Mocno naciśnij riser policzkowy na kolbę, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest on pewnie na miejscu.
4. **Sprawdź Stabilność:** Delikatnie pociągnij za riser policzkowy, aby upewnić się, że jest on mocno przymocowany. Jeśli wydaje się luźny, przymocuj go ponownie.

Użytkowanie

- Umieść policzek na riserze, aby uzyskać optymalny komfort i wyrównanie z celownikami.
- Dostosuj swoją postawę strzelecką lub chwyt, jeśli to konieczne, aby dostosować się do nowej wysokości.
- Regularnie sprawdzaj riser pod kątem stabilności i uszkodzeń podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj riser policzkowy w sposób odpowiedzialny. Jeśli jest uszkodzony lub nie jest już potrzebny, rozważ jego recykling, gdzie to możliwe.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów polimerowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Riseru Policzkowego AK, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z Riserem Policzkowym AK!

AK Cheek Riser Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AK Cheek Riserin AK47/74:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla mukautuvan poskipalan. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen poskipalan asentamista tai säätämistä.
- Tarkista poskipala ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Poskipala on suunniteltu käytettäväksi vain MOE AK ja ZhukovS tukien kanssa. Sen käyttäminen muiden tukityyppien kanssa voi aiheuttaa riskejä.
- Varmista, että poskipala on tiukasti kiinnitetty ennen aseeseen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua korkeussäätöä 0,25 tuumaa.
- Vältä poskipalan käyttöä, jos se häiritsee aseeseen toimintaa tai estää näkymääsi.
- Älä muokkaa poskipalaa millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistele Tuki:** Varmista, että MOE AK tai ZhukovS tukisi on puhdas ja esteetön.
2. **Aseta Poskipala:** Kohdista poskipala tukin kiinnitysalueelle.
3. **Kiinnitä Poskipala:** Paina poskipalaa tukia vasten niin, että kuulet napsahduksen, mikä tarkoittaa, että se on turvallisesti paikallaan.
4. **Tarkista Vakavuus:** Vedä kevyesti poskipalasta varmistaaksesi, että se on tiukasti kiinnitetty. Jos se tuntuu löysältä, kiinnitä se uudelleen.

Käyttö

- Aseta poskipalasi mukavuuden ja tähtäimen linjaamisen optimoimiseksi.
- Säädä ampumisasentoa tai otetta tarvittaessa uuden korkeuden mukauttamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti poskipalan vakavuus ja vauriot käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä poskipala vastuullisesti. Jos se on vaurioitunut tai ei enää tarpeellinen, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista.
- Noudata paikallisia sääntöjä polymeerimateriaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AK Cheek Riserista, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua.

Kiitos, että luit tämän turvaohjeen. Turvallisuuksesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti ampumakokemuksestasi AK Cheek Riserin kanssa!

Säkerhetsinstruktioner för AK Cheek Riser

Introduktion

Tack för att du valt AK Cheek Riser för din AK47/74. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att ge ett bekvämt kindstöd. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är avlastat innan du installerar eller justerar kindstödet.
- Inspektera kindstödet för eventuella tecken på skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenaccessorier.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kindstödet är utformat för användning med MOE AK och ZhukovS kolvar. Att använda det med andra kolvtypen kan medföra risker.
- Se till att kindstödet är ordentligt fäst innan du använder vapnet.
- Överskrid inte den rekommenderade höjdjusteringen på 0,25 tum.
- Undvik att använda kindstödet om det stör vapenoperationen eller blockerar din sikt.
- Modifiera inte kindstödet på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förbered Kolven:** Se till att din MOE AK eller ZhukovS kolv är ren och fri från hinder.
2. **Positionera Kindstödet:** Rada in kindstödet med kolvens monteringsområde.
3. **Fäst Kindstödet:** Tryck fast kindstödet på kolven tills du hör ett klick, vilket indikerar att det sitter säkert på plats.
4. **Kontrollera Stabilitet:** Dra lätt i kindstödet för att säkerställa att det är ordentligt fäst. Om det känns löst, fäst det igen.

Användning

- Placera din kind mot stödet för optimal komfort och inriktning med sikten.
- Justera din skjutställning eller grepp om det behövs för att rymma den nya höjden.
- Kontrollera regelbundet stödet för stabilitet och skador under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera kindstödet på ett ansvarsfullt sätt. Om det är skadat eller inte längre behövs, överväg att återvinna det där det är möjligt.
- Följ lokala regler för avfallshantering av polymermaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AK Cheek Riser, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundservice för hjälp.

Tack för att du läste denna säkerhetsinstruktionsguide. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av din skjutupplevelse med AK Cheek Riser!

Návod k bezpečnosti pro AK Cheek Riser

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AK Cheek Riser pro váš AK47/74. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje pohodlnou oporu lícní části. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou lícní opěrky.
- Před použitím zkontrolujte lícní opěrku na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.
- Jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty hlase příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Lícní opěrka je navržena pro použití pouze s pažbami MOE AK a ZhukovS. Použití s jinými typy pažeb může představovat rizika.
- Ujistěte se, že je lícní opěrka bezpečně připevněna před použitím zbraně.
- Nepřekračujte doporučenou výšku nastavení 0,25 palce.
- Vyhněte se používání lícní opěrky, pokud zasahuje do provozu zbraně nebo vám brání ve výhledu.
- Lícní opěrku nijak nemodifikujte, protože to může ohrozit bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Připravte pažbu:** Ujistěte se, že vaše pažba MOE AK nebo ZhukovS je čistá a bez překážek.
2. **Umístěte lícní opěrku:** Zarovnejte lícní opěrku s montážní plochou pažby.
3. **Připevněte lícní opěrku:** Pevně stlačte lícní opěrku na pažbu, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je bezpečně na svém místě.
4. **Zkontrolujte stabilitu:** Jemně zatáhněte za lícní opěrku, abyste se ujistili, že je pevně připevněna. Pokud se zdá, že je volná, znovu ji připevněte.

Použití

- Umístěte svou lícní část na opěrku pro optimální pohodlí a zarovnání se zaměřovači.
- Pokud je to nutné, upravte svůj postoj nebo úchop, abyste se přizpůsobili nové výšce.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu a poškození opěrky během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte lícní opěrku zodpovědně. Pokud je poškozená nebo již není potřeba, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci polymerních materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AK Cheek Riser se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod k bezpečnosti. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Užijte si svůj zážitek ze střelby s AK Cheek Riser!