

GLOCK ADJUSTABLE REAR SIGHT - L.P.A. SIGHTS Adjustable Black Rear Sight for Glock™

[Kurzwaffen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Kommen](#)

Die einstellbare hintere Visierung, die problemlos auf die beliebtesten Selbstladepistolen passt, ohne die serienmäßige Vorderansicht auszutauschen. Durch den Austausch der serienmäßigen Hinteransicht gegen eine tpu, die in Windage und Höhe mit gehärteten Klickschrauben einstellbar ist, verwandelst du deine Selbstladepistole in eine moderne Feuerwaffe, die bereit für Ziel- und praktisches Schießen ist. Eigenschaften: Funktioniert mit der serienmäßigen Vorderansicht. Passt in den vorhandenen Dovetail-Slot ohne Fräsanbeiten. Aus massivem Stahl mit modernster CNC-Bearbeitung gefertigt. Abgewinkelter Dovetail für besseren Halt im Schlitten (von links nach rechts installieren). Inklusive Inbusschlüssel und Einstellschraubendreher im Paket.



Eigenschaften

- Name: [L.P.A. SIGHTS Adjustable Black Rear Sight for Glock™](#)
- Hersteller: [L.P.A. SIGHTS](#)
- Artikel-Nr.: 100017334
- Herst.-Nr.: TPU32GL07
- Art: U-Notch,Adjustable
- Farbe der Visierung: Black
- Modell: 18,19,23,26,29,32,34,35,21,22,17,20,27,28,31,25,30
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 155mm
- Versandlänge: 107mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für die einstellbare hintere Visierung für Glock® von L.P.A. SIGHTS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für die einstellbare hintere Visierung für Glock® von L.P.A. SIGHTS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die einstellbare hintere Visierung für Glock® von L.P.A. SIGHTS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die ordnungsgemäße Verwendung, Installation und Entsorgung deiner neuen Visierung sicherzustellen. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um die Sicherheit und die Leistung des Produkts zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du die hintere Visierung installierst oder einstellst.
- Versuche nicht, die Visierung zu installieren oder einzustellen, wenn du mit den Komponenten von Feuerwaffen nicht vertraut bist. Suche gegebenenfalls Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.
- Halte die hintere Visierung und alle Komponenten der Feuerwaffe von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe die Visierung regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Wenn Probleme festgestellt werden, stelle die Nutzung ein und konsultiere einen Fachmann.
- Verwende die Visierung nur mit den in dieser Anleitung angegebenen kompatiblen Glock®Modellen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass beim Schießen mit deiner Feuerwaffe eine sichere Umgebung gegeben ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die werkseitige Vorderansicht ordnungsgemäß installiert und mit der einstellbaren hinteren Visierung kompatibel ist.
- Vermeide die Verwendung der Visierung unter extremen Wetterbedingungen oder in Umgebungen, die ihre Integrität gefährden könnten.
- Modifizierte die Visierung nicht und versuche nicht, sie auseinanderzunehmen, da dies zu Fehlfunktionen oder unsicheren Bedingungen führen kann.
- Verwende nur den mitgelieferten Inbusschlüssel und den Einstellschraubendreher für die Installation und Anpassungen; die Verwendung anderer Werkzeuge kann zu Schäden führen.
- Wenn du während der Verwendung der Visierung auf Fehlfunktionen stößt, stelle die Nutzung sofort ein und lasse die Feuerwaffe von einem qualifizierten Fachmann überprüfen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: den mitgelieferten Inbusschlüssel und den Einstellschraubendreher.

2. Installation:

- Entferne die vorhandene werkseitige hintere Visierung von deinem Glock® Modell.
- Richte den abgeschrägten Dovetail der einstellbaren hinteren Visierung mit dem vorhandenen DovetailSlot am Schlitten aus.
- Installiere die einstellbare hintere Visierung von links nach rechts, um ein sicheres Verriegeln zu gewährleisten.
- Sichere die Visierung mit dem Inbusschlüssel, indem du die Schrauben festziehst. Achte darauf, dass sie fest sitzt, aber überdrehe sie nicht.

3. Einstellung:

- Um die Windage (links oder rechts) einzustellen, verwende den Einstellschraubendreher, um die entsprechende Schraube zu drehen.
- Um die Höhe (auf oder ab) einzustellen, verwende denselben Schraubendreher für die entsprechende Schraube.
- Nimm kleine Anpassungen vor und teste die Visierung auf dem Schießstand, um die Genauigkeit sicherzustellen.

4. Verwendung:

- Sobald die Visierung installiert und eingestellt ist, mache dich mit dem Betrieb der Visierung vertraut.
- Übe das Schießen in einer sicheren Umgebung, um eine komfortable und präzise Nutzung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung der einstellbaren hinteren Visierung beachte die lokalen Vorschriften für die Metallrecycling oder die Entsorgung von Komponenten von Feuerwaffen.
- Werfe die Visierung nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Bringe sie stattdessen, wenn möglich, zu einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der einstellbaren hinteren Visierung für Glock® wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Diese Sicherheitsanleitung ist darauf ausgelegt, deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion der einstellbaren hinteren Visierung für Glock® von L.P.A. SIGHTS zu gewährleisten. Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die Vorteile deiner neuen Visierung genießen und gleichzeitig Risiken minimieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de