

Vickers Tactical Slide Racker-Glock 42 only

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlussstücke](#) > [Beschlge fr Verschlussstcke](#) > [Racker fr Schlitten](#)

Der GSR-03 fgt subtile, aber greifbare gezahnte Flgel am Ende des Schlittens hinzu, um einen positiven Nachladevorgang der Munition in die Waffe zu gewhrleisten. Egal wie widrig die Bedingungen sind oder wie hart der Kampf, du kannst dich immer auf den GSR-03 verlassen, um deine Waffe am Laufen zu halten. Selbst wenn du nur eine Hand zur Verfgung hast, kannst du den Schlitten schnell und sicher gegen deinen Grtel, Holster oder Absatz bewegen. Kleine oder arthritische Hnde werden es viel einfacher finden, als die traditionelle 'Slingshot'-Methode. Der GSR-03 ist gro genug, um einen Vorteil zu bieten, aber klein genug, um in verdeckten Trageholstern unauffllig zu sein. Der GSR-03 ist ein hochwertiges Drop-in-Teil, das keine weiteren Modifikationen an der Feuerwaffe erfordert. Aus glasfaserverstrktem Nylon mit Edelstahlverstrkung, genau wie das OEM-Teil, ersetzt es die Schlagbolzen-Rckhalteschraube in wenigen Minuten. Einmal installiert, bietet der GSR-03 ein einfaches, mheloses und positives Nachladen des Schlittens unter allen Bedingungen. Robuste Konstruktion aus Edelstahl und spritzgegossenem, glasfaserverstrktem Nylon.



Eigenschaften

- Name: [TANGODOWN Vickers Tactical Slide Racker-Glock 42 only](#)
- Hersteller: [TANGODOWN](#)
- Artikel-Nr.: 100017977
- Herst.-Nr.: GSR01
- Modell: 42
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.016kg
- Versandhhe: 38mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlnge: 140mm
- UPC: 955728100733

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Vickers Tactical Slide Racker Sicherheitsanweisungen](#)
- [Über uns](#)

Vickers Tactical Slide Racker Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du den Vickers Tactical Slide Racker für deine Glock 42 gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du den Slide Racker sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Feuerwaffen mit Sorgfalt und Respekt behandelt werden.
- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle vor der Installation oder Benutzung sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Bewahre den Slide Racker und deine Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Slide Racker und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende den Slide Racker nicht, wenn er beschädigt aussieht oder nicht richtig passt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du deine Feuerwaffe benutzt.
- Vermeide die Verwendung des Slide Rackers bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um einen Verlust des Griffs zu verhindern.
- Wenn du Schwierigkeiten hast, den Schlitten zu betätigen, zwinge ihn nicht. Überprüfe die korrekte Installation und Funktionalität.
- Verwende den Slide Racker nur mit Glock 42 Modellen; versuche nicht, ihn mit anderen Modellen oder Marken zu verwenden.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du einen klaren Schießbereich hast, bevor du deine Feuerwaffe verwendest.
- Wenn du neu im Umgang mit Feuerwaffen bist, suche dir Anleitung von einem qualifizierten Fachmann, bevor du das Produkt verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Entlade deine Feuerwaffe:** Stelle sicher, dass deine Glock 42 vollständig entladen ist.
2. **Entferne die SchlagbolzenRückhalteschraube:** Verwende die entsprechenden Werkzeuge, um die vorhandene SchlagbolzenRückhalteschraube vorsichtig von deiner Feuerwaffe zu entfernen.
3. **Installiere den GSR03 Slide Racker:** Richte den GSR03 Slide Racker mit dem Installationsschlitz aus und drücke ihn an seinen Platz, bis er sicher einrastet.
4. **Setze deine Feuerwaffe wieder zusammen:** Stelle sicher, dass alle Teile korrekt und sicher wieder zusammengebaut sind.
5. **Teste die Funktionalität:** Betätige den Schlitten, um sicherzustellen, dass der Slide Racker ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Um den Schlitten zu betätigen, benutze deinen Daumen, um die gezahnten Flügel des Slide Rackers zu betätigen.
- Wenn du eine Hand benutzt, drücke den Slide Racker gegen deinen Gürtel, dein Holster oder deine Ferse für einen festen Griff.
- Übe die Verwendung des Slide Rackers in einer sicheren Umgebung, bis du dich mit seiner Bedienung wohlfühlst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Slide Racker gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Slide Racker nicht im regulären Hausmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des Vickers Tactical Slide Rackers, siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Fazit

Der Vickers Tactical Slide Racker ist ein wertvolles Zubehör für deine Glock 42, das darauf ausgelegt ist, dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten. Durch das Befolgen dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du den Slide Racker effektiv und verantwortungsbewusst nutzen. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und suche professionelle Hilfe, wenn nötig.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de