

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAEKO Top Punches

Lyman/RCBS Type #4041

[Wiederladen](#) > [Geschossgießen](#) > [Setzstempel](#)

Gerade Schaft-Top-Punches, die für die Lyman- und RCBS-Lubrisizer sowie für SAEKO-Geschosse geeignet sind.



Eigenschaften

- Name: [SAEKO Top Punches Lyman/RCBS Type #4041](#)
- Hersteller: [SAEKO](#)
- Artikel-Nr.: 100020327
- Herst.-Nr.: 46532
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 120mm
- UPC: 611760465321

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041

Einführung

Danke, dass du dich für die TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Lyman und RCBS Lubrisizern sowie SAEKO Geschossen konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zur sicheren Handhabung, Installation und Entsorgung dieses Produkts.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe die Anweisungen, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Wenn du auf Probleme stößt oder Fragen hast, suchst du Hilfe, bevor du fortfährst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, trocken und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung dieses Produkts.
- Vermeide den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs, um Verletzungen zu verhindern.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Spezifikationen für die Nutzung.
- Lagere das Produkt an einem sicheren und geschützten Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass der Lubrisizer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle den passenden TopPunch für das SAEKO Geschoss, das du verwendest.
- Richte den TopPunch mit dem Montagebereich des Lubrisizers aus.
- Sichere den TopPunch gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Verwendung

- Schließe den Lubrisizer an und schalte ihn ein.
- Befolge die Richtlinien des Herstellers zur Anpassung der Lubrisizer Einstellungen.
- Lade die SAEKO Geschosse vorsichtig in den Lubrisizer.
- Überwache den Betrieb, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.
- Schalte nach der Benutzung den Lubrisizer aus und trenne ihn vom Stromnetz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge dieses Produkt nicht mit dem regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftsbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen zu Sicherheit, Nutzung oder Produktproblemen kontaktiere bitte deinen Händler oder den Hersteller direkt.

Durch die Befolung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere Erfahrung bei der Verwendung der TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit hinsichtlich dieser wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de