

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAEKO Top Punches

Lyman/RCBS Type #4442

[Wiederladen](#) > [Geschossgießen](#) > [Setzstempel](#)

Gerade Schaft-Top-Punches, die für die Lyman- und RCBS-Lubrisizer sowie für SAEKO-Geschosse geeignet sind.



Eigenschaften

- Name: [SAEKO Top Punches Lyman/RCBS Type #4442](#)
- Hersteller: [SAEKO](#)
- Artikel-Nr.: 100020330
- Herst.-Nr.: 46542
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 128mm
- UPC: 611760465420

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE
- Über uns

Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE

Einführung

Danke, dass du dich für die TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden oder Abnutzungsscheinungen.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Werkzeugen und Geräten.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EUSicherheitsplattform, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du die Top Punches verwendest.
- Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber potenziell schädlichen Dämpfen oder Staub zu minimieren.
- Stelle sicher, dass die Top Punches sicher an der LubrisizerMaschine befestigt sind, bevor du sie verwendest, um ein versehentliches Abfallen zu verhindern.
- Überschreite nicht die empfohlenen Druckeinstellungen bei der Verwendung der Top Punches, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
- Vermeide die Verwendung des Produkts, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die LubrisizerMaschine vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle den passenden Top Punch für deine SAECOGeschosse aus.
- Richte den Top Punch an der LubrisizerMaschine aus und setze ihn in den vorgesehenen Halter ein.
- Sichere den Top Punch, indem du den Verriegelungsmechanismus festziehst, bis er sicher sitzt.

2. Verwendung:

- Stecke die LubrisizerMaschine ein und schalte sie ein.
- Stelle die Druckeinstellungen gemäß den Empfehlungen des Herstellers ein.
- Führe die Geschosse in die LubrisizerMaschine ein und achte darauf, dass sie richtig mit dem Top Punch ausgerichtet sind.
- Überwache den Vorgang, um sicherzustellen, dass die Geschosse gleichmäßig und korrekt geschmiert werden.
- Schalte die LubrisizerMaschine aus und ziehe den Stecker, bevor du den Top Punch entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Top Punches gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Kontaktiere stattdessen deine lokale Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE, siehe bitte die Kontaktinformationen, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Webseite des Herstellers für zusätzliche Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de