

Vickers Tactical Slide Racker- Glock™ 9/40

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlussstücke](#) > [Beschlge fr Verschlussstcke](#) > [Racker fr Schlitten](#)

Der GSR-03 fgt subtile, aber greifbare gezahnte Flgel am Ende des Schlittens hinzu, um einen positiven Nachladevorgang der Munition in die Waffe zu gewhrleisten. Egal wie widrig die Bedingungen sind oder wie hart der Kampf, du kannst dich immer auf den GSR-03 verlassen, um deine Waffe am Laufen zu halten. Selbst wenn du nur eine Hand zur Verfgung hast, kannst du den Schlitten schnell und sicher gegen deinen Grtel, Holster oder Absatz bewegen. Kleine oder arthritische Hnde werden es viel einfacher finden, als die traditionelle 'Slingshot'-Methode. Der GSR-03 ist gro genug, um einen Vorteil zu bieten, aber klein genug, um in verdeckten Trageholstern unauffllig zu sein. Der GSR-03 ist ein hochwertiges Drop-in-Teil, das keine weiteren Modifikationen an der Feuerwaffe erfordert. Aus glasfaserverstrktem Nylon mit Edelstahlverstrkung, genau wie das OEM-Teil, ersetzt es die Schlagbolzen-Rckhalteschraube in wenigen Minuten. Einmal installiert, bietet der GSR-03 ein einfaches, mheloses und positives Nachladen des Schlittens unter allen Bedingungen. Robuste Konstruktion aus Edelstahl und spritzgegossenem, glasfaserverstrktem Nylon.



Eigenschaften

- Name: [TANGODOWN Vickers Tactical Slide Racker- Glock™ 9/40](#)
- Hersteller: [TANGODOWN](#)
- Artikel-Nr.: 100022685
- Herst.-Nr.: GSR-03
- Modell: 17,19,22,23,24,34,35,26,27,31,32,33
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.166kg
- Versandhhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlnge: 127mm
- UPC: 955728100894

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Vickers Tactical Slide Racker Sicherheitsanweisungen](#)
- [Über uns](#)

Vickers Tactical Slide Racker Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du dich für den Vickers Tactical Slide Racker für deine Glock®-Feuerwaffe entschieden hast. Der GSR03 wurde entwickelt, um das Nachladen des Schlittens deiner Waffe zu erleichtern und eine zuverlässige Leistung selbst unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten. Diese Sicherheitsanweisung bietet wichtige Informationen, um die sichere Verwendung, Installation und Wartung deines Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Slide Racker installierst oder verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und behandle sie so, als wären sie geladen.
- Halte den Slide Racker und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Slide Racker auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende den Slide Racker nicht, wenn er beschädigt oder defekt erscheint.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Handhabung von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Richtiger Griff:** Halte immer einen festen Griff an der Waffe, wenn du den Slide Racker verwendest.
- **Einhandgebrauch:** Der GSR03 ist für den einhändigen Betrieb ausgelegt; stelle jedoch sicher, dass deine andere Hand sicher von Schlitten und Mündung entfernt ist.
- **Umgebungsbedingungen:** Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Bereich befindest, wenn du den Schlitten betätigst.
- **Training:** Mache dich mit der Bedienung des Slide Racker durch ordnungsgemäßes Training und Übung vertraut.
- **Notfallsituationen:** Wenn du während der Nutzung des Slide Racker auf Probleme stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Sicherheit überprüfen:** Bestätige, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Entferne die SchlagbolzenRückhalteschraube:**
 - Verwende ein geeignetes Werkzeug, um die vorhandene SchlagbolzenRückhalteschraube vorsichtig von der Waffe zu entfernen.
3. **Installiere den GSR03:**
 - Positioniere den GSR03 Slide Racker an der Stelle der entfernten SchlagbolzenRückhalteschraube.
 - Drücke fest, bis er sicher sitzt.
4. **Funktionalität überprüfen:**
 - Stelle sicher, dass der Slide Racker reibungslos funktioniert und die Funktion der Waffe nicht beeinträchtigt.

Nutzungsanweisungen

- Um den Schlitten zu betätigen, halte den Slide Racker fest und ziehe ihn mit einer schnellen Bewegung zurück.
- Du kannst deinen Gürtel, dein Holster oder deine Ferse verwenden, um das Nachladen des Schlittens zu unterstützen, wenn du eine Hand benutzt.
- Übe die Verwendung des Slide Racker in einer sicheren Umgebung, um sicherer zu werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Werfe den Slide Racker nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des Vickers Tactical Slide Racker konsultiere bitte deinen örtlichen Händler oder den Vertreter des Herstellers. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsrichtlinien und Produktaktualisierungen befolgst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de