

Vickers Tactical Slide Racker-Glock 43 only

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlussstücke](#) > [Beschläge für Verschlussstücke](#) > [Racker für Schlitten](#)

Der GSR-03 fügt subtile, aber greifbare gezahnte Flügel am Ende des Schlittens hinzu, um einen positiven Nachladevorgang der Munition in die Waffe zu gewährleisten. Egal wie widrig die Bedingungen sind oder wie hart der Kampf, du kannst dich immer auf den GSR-03 verlassen, um deine Waffe am Laufen zu halten. Selbst wenn du nur eine Hand zur Verfügung hast, kannst du den Schlitten schnell und sicher gegen deinen Gürtel, Holster oder Absatz bewegen. Kleine oder arthritische Hände werden es viel einfacher finden, als die traditionelle 'Slingshot'-Methode. Der GSR-03 ist groß genug, um einen Vorteil zu bieten, aber klein genug, um in verdeckten Trageholstern unauffällig zu sein. Der GSR-03 ist ein hochwertiges Drop-in-Teil, das keine weiteren Modifikationen an der Feuerwaffe erfordert. Aus glasfaserverstärktem Nylon mit Edelstahlverstärkung, genau wie das OEM-Teil, ersetzt es die Schlagbolzen-Rückhalteschraube in wenigen Minuten. Einmal installiert, bietet der GSR-03 ein einfaches, müheloses und positives Nachladen des Schlittens unter allen Bedingungen. Robuste Konstruktion aus Edelstahl und spritzgegossenem, glasfaserverstärktem Nylon.



Eigenschaften

- Name: [TANGODOWN Vickers Tactical Slide Racker-Glock 43 only](#)
- Hersteller: [TANGODOWN](#)
- Artikel-Nr.: 100023071
- Herst.-Nr.: GSR-02
- Modell: 43,43X,48
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 955728100887

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: OA501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Sicherheitshinweise
- Über uns

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den Vickers Tactical Slide Racker für dein GlockModell (48, 43, 43X) entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du den Slide Racker verwendest.
- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre, selbst wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Halte den Slide Racker und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Slide Racker vor der Nutzung auf Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Zubehör für Feuerwaffen und deren Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Slide Racker nicht, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Vermeide die Verwendung des Slide Rackers bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um Unfälle zu verhindern.
- Verwende den Slide Racker nur wie vorgesehen. Modifizierte oder veränderte das Produkt nicht.
- Wenn du Schwierigkeiten bei der Verwendung des Slide Rackers hast, such nach Hilfe oder konsultiere einen Fachmann.
- Trage immer geeigneten Augenschutz beim Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite deine Feuerwaffe vor:** Stelle sicher, dass deine Glock entladen ist. Entferne das Magazin und überprüfe das Patronenlager.
2. **Entferne die SchlagbolzenRückhalteschraube:** Entferne vorsichtig die vorhandene SchlagbolzenRückhalteschraube von deiner Glock.
3. **Installiere den GSR03:** Setze den GSR03 in den gleichen Slot ein, in dem die SchlagbolzenRückhalteschraube war. Stelle sicher, dass er sicher an seinem Platz ist.
4. **Überprüfe die Funktionalität:** Überprüfe nach der Installation den Schlittenbetrieb, um sicherzustellen, dass er reibungslos läuft.

Nutzung

- Um den Schlitten mit dem GSR03 zu betätigen, greife den Slide Racker fest mit deiner Hand.
- Positioniere die Feuerwaffe gegen deinen Gürtel, dein Holster oder deine Ferse, wenn du nur eine Hand verwendest.
- Ziehe den Schlitten fest zurück und lasse ihn los, um eine Patrone zu laden.
- Übe die Verwendung des Slide Rackers in einer sicheren Umgebung, um mit seiner Bedienung vertraut zu werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Slide Racker verantwortungsvoll. Wirf ihn nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Zubehör für Feuerwaffen.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, ziehe in Betracht, einen Fachmann für die sichere Entsorgung zu kontaktieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Vickers Tactical Slide Rackers wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder autorisierten Vertriebspartner, um Unterstützung zu erhalten.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines Vickers Tactical Slide Rackers gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit beim Umgang mit deiner Feuerwaffe priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de