

"VICTORY" TRIGGER FOR RUGER® MKIV - TANDEMROSS "Victory" Trigger for Ruger™ MKIV - Black

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzüge](#)

Einfacher Upgrade für einen geraden, leichten Abzug

Der Tandemkross Victory Trigger für Ruger® MkIV™ ist ein leichtgewichtiger, skeletterter, flacher Abzug, der es dem Schützen ermöglicht, gerade nach hinten zu ziehen und sofort zu erkennen, ob du zu weit nach links oder rechts ziehst. Mit seinem flachen Design ermutigt der Tandemkross Victory Trigger die Schützen, ihren Finger tiefer auf den Abzug zu legen, was die Hebelwirkung erhöht und es den Schützen ermöglicht, von niedrigeren Abzugsgewichten zu profitieren. •

Flacher Abzug für bessere Kontrolle und Gefühl • Einstellbar für Vor- und

Nachlauf • Passt auf Ruger® MkIV™

Target/Hunter/Competition/Tactical/Standard • Passt NICHT auf MkIV™ 22/45 •

Aluminium-Abzug erhältlich in Schwarz oder Silber Der Tandemkross Victory Trigger wird mit Einstellschrauben für Vor- und Nachlauf geliefert, damit jeder Schütze seinen Abzug individuell anpassen kann. Die strukturierte Abzugsfläche bietet in allen Bedingungen einen rutschfesten Griff.



Eigenschaften

- Name: [TANDEMROSS "Victory" Trigger for Ruger™ MKIV - Black](#)
- Hersteller: [TANDEMROSS](#)
- Artikel-Nr.: 100023851
- Herst.-Nr.: TK24N0172BLK1
- Finish: Black
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 108mm
- UPC: 769498482988

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den Tandemkross Victory Trigger für Ruger® MkIV™](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den Tandemkross Victory Trigger für Ruger® MkIV™

Einführung

Danke, dass du dich für den Tandemkross Victory Trigger für Ruger® MkIV™ entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung deines neuen Abzugs zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle alle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Halte deinen Finger vom Abzug fern, bis du bereit bist zu schießen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Bewahre die Feuerwaffe und den Abzug an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deinen Abzug und die Feuerwaffe auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Modifikation von Feuerwaffen.
- Verwende den Abzug nur mit kompatiblen Ruger® MkIV™ Modellen, wie angegeben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Abzug installierst oder anpasst.
- Modifizierte oder veränderte den Abzug in keiner Weise über die bereitgestellten Anpassungen hinaus.
- Sei dir bewusst, dass das flache Design eine andere Fingerplatzierung erfordern kann, um eine ordnungsgemäße Kontrolle zu gewährleisten.
- Stelle die Vor und NachlaufEinstellungen sorgfältig ein, um unbeabsichtigte Schüsse zu vermeiden.
- Wenn du Probleme mit dem Abzug hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den alten Abzug gemäß dem Handbuch der Feuerwaffe.
- Installiere den Tandemkross Victory Trigger, indem du folgende Schritte befolgst:
 - Richte den Abzug mit dem Abzugsgehäuse aus.
 - Sichere den Abzug mit den bereitgestellten Schrauben.
 - Stelle die Vor und NachlaufEinstellungen nach deinen Wünschen ein.

2. Nutzung

- Stelle sicher, dass du mit dem Gefühl und der Bedienung des Abzugs vertraut bist, bevor du schießt.
- Übe das Trockenfeuern in einer sicheren Umgebung, um dich an die Eigenschaften des Abzugs zu gewöhnen.
- Achte beim Schießen auf deine Fingerplatzierung und die Kontrolle des Abzugs.
- Überprüfe nach jeder Benutzung den Abzug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle zugehörigen Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass der Abzug unbrauchbar gemacht wird, bevor du ihn entsorgst, um eine unbefugte Nutzung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Tandemkross Victory Trigger besuche bitte die Website des Herstellers oder die Ressourcen des Kundensupports.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Tandemkross Victory Trigger für Ruger® MkIV™ gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitspraktiken.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de