

LLC AR-15 AIRBORNE CHARGING HANDLE - GEISSELE AUTOMATICS

LLC Airborne Charging Handle Black

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Ersatzteile für Ladehebel](#) > [Ladehebel](#)

Beeinträchtigt nicht das Optik oder andere Ausrüstung - Immer noch einfach zu bedienen

Geissele hat seinen Airborne Charging Handle (ACH) mit einem flachen Hebel entwickelt, der weniger wahrscheinlich an Vegetation und anderem Equipment hängen bleibt. Geissele entwarf das ACH auf spezifische Anfrage einer "Elite"-Einheit der US-Streitkräfte, sodass es nicht mit einem Rotpunktvisier oder ähnlichen niedrig montierten Optiken interferiert. Der beidhändige Airborne Charging Handle hat ein flaches Profil, das jedoch keinen Kompromiss bei der Zugänglichkeit oder Benutzerfreundlichkeit bedeutet. Die verkürzten Hebel des ACH haben sanft konkave Radius-Ausschnitte sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen Ebene, sodass die Hand einen sicheren Halt finden kann. Geissele hat dem ACH-Hebel sogar genoppte Oberflächen gegeben, um eine positive Griffoberfläche zu gewährleisten, selbst wenn deine Hände nass sind oder du Handschuhe trägst. Zuverlässiger beidhändiger Betrieb Extra-starkes, gefertigtes 7075 T6 Aluminium Typ III Hartanodisierung Erhältlich in klassischem Schwarz oder Geissele's Desert Dirt Color (DDC) Als zusätzlichen Vorteil verfügt der Geissele Airborne Charging Handle über eine erhöhte Lippe am hinteren Ende, die das Gasblowback vom Schützen wegleitet, wenn du mit kurzläufigen oder schallgedämpften Waffensystemen arbeitest.



Eigenschaften

- Name: [GEISSELE AUTOMATICS LLC Airborne Charging Handle Black](#)
- Hersteller: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Artikel-Nr.: 100025736
- Herst.-Nr.: 05-497B
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 235mm
- UPC: 817953022221

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den AR15 Airborne Charging Handle](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Airborne Charging Handle

Einleitung

Danke, dass du dich für den Geissele Automatics Airborne Charging Handle (ACH) entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle alle Feuerwaffen und Zubehörteile immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deine Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und achte darauf, dass es einen geeigneten Rückstand gibt, bevor du abfeuerst.
- Bewahre den Charging Handle und die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Überprüfe regelmäßig den Charging Handle und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie benutzt.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und des Besitzes von Feuerwaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Charging Handle mit deinem AR15Modell vor der Installation kompatibel ist.
- Verwende den Charging Handle nur mit Feuerwaffen, die sich in einwandfreiem Zustand befinden.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Betätigen des Charging Handles anzuwenden, um Beschädigungen zu verhindern.
- Versuche nicht, den Charging Handle auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn du auf Störungen oder Probleme stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Charging Handle vom oberen Receiver, indem du den hinteren Abreißstift ziehst und die oberen und unteren Receiver trennst.
- Schiebe den Geissele Airborne Charging Handle in den Ladegriffslot des Receivers.
- Setze die oberen und unteren Receiver wieder zusammen, indem du den Abreißstift wieder einfügst.
- Stelle sicher, dass der Charging Handle frei beweglich ist und keine anderen Komponenten blockiert.

2. Nutzung:

- Halte den Charging Handle mit einer oder beiden Händen fest.
- Ziehe den Charging Handle gerade nach hinten, um den Mechanismus zu betätigen.
- Lasse den Charging Handle los, damit er in seine vordere Position zurückkehrt.
- Übe die Benutzung des Charging Handles mit beiden Händen, um dich mit seiner Bedienung vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Charging Handle gemäß den lokalen Vorschriften für Metallrecycling oder gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass der Charging Handle vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht wird, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum Geissele Airborne Charging Handle besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deines Geissele Automatics Airborne Charging Handle gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Waffenpraktiken priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de