

DAKA® EVERYDAY WALLET - EVERYDAY WALLET, OD GREEN

Holds Just What You Need - No Unwanted Bulk

Still carrying a bulky, old-fashioned wallet in your back pocket? Really, who likes walking around with a huge wallet bulge on his tuckus? And in our largely cash-free world, are you carrying things in your wallet you don't really need? The Magpul DAKA Everyday Wallet holds your daily essentials: up to 7 credit / ID / key cards, plus some cash, in a secure, slim, low-profile package. The Magpul DAKA Everyday Wallet eliminates the bulk and clutter of traditional wallets, yet provides immediate access to the cards you use on a daily basis. The streamlined DAKA Everyday Wallet has space for your ID and cards on one side, while your cash goes on the other side, letting you see exactly what you need at a glance. Excellent for travel or everyday life Reinforced polymer fabric with anti-slip texture Sturdy "welded" construction - no stitching to wear out Chemical resistant / non-hygroscopic Windowed pocket for ID 4.2" long x 2.8" high Did we mention the Magpul DAKA Everyday Wallet's slim profile? It sits extremely flat to eliminate "printing" through your pocket, while the rounded corners prevent snagging as you take it out or put it in your pocket. When you've got the necessities, why burden yourself with stuff you don't need?



Attributes

- Name: EVERYDAY WALLET, OD GREEN
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100026244
- Mfr. No.: MAG763-315
- Color: O.D. Green
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 840815117049

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DAKA® EVERYDAY WALLETS MAGPUL EVERYDAY WALLET, OD GREEN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DAKA® Everyday Wallet](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Portefeuille Magpul DAKA Everyday](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portafoglio DAKA® Everyday Magpul](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Portfela Magpul DAKA Everyday](#)
- [Suomi: DAKA® EVERYDAY WALLET Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA® EVERYDAY WALLET MAGPUL EVERYDAY WALLET, OD GREEN](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro DAKA® EVERYDAY WALLETS MAGPUL EVERYDAY WALLET, OD GREEN](#)

Sicherheitshinweise für die DAKA® EVERYDAY WALLETS MAGPUL EVERYDAY WALLET, OD GREEN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DAKA Everyday Wallet von Magpul! Diese Geldbörse ist darauf ausgelegt, Ihnen einen schlanken, funktionalen und sicheren Platz für Ihre täglichen Bedürfnisse zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Produkt herausholen und sicher damit umgehen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie die Geldbörse nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Geldbörse fern von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Chemikalien.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Bewahren Sie die Geldbörse außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um das Risiko des Verschluckens von Kleinteilen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie das Überladen der Geldbörse mit zu vielen Karten oder Bargeld, um die Form und Funktionalität zu erhalten.
- Achten Sie darauf, dass die Geldbörse beim Schließen ordnungsgemäß verschlossen ist, um das Herausfallen von Karten oder Geld zu verhindern.
- Verwenden Sie die FenstermodusTasche nur für die ID, um sicherzustellen, dass diese leicht zugänglich ist, ohne dass andere Karten herausfallen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, z. B. Rissen oder Löchern, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und ziehen Sie in Betracht, es zu ersetzen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- Um die DAKA Everyday Wallet zu verwenden, öffnen Sie die Geldbörse und legen Sie Ihre Kreditkarten, ID und Bargeld in die vorgesehenen Fächer.
- Stellen Sie sicher, dass jede Karte sicher sitzt und dass die Geldbörse leicht zu schließen ist.
- Nutzen Sie die abgerundeten Ecken der Geldbörse, um ein einfaches Ein und Auspacken aus der Tasche zu ermöglichen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Geldbörse und entfernen Sie nicht mehr benötigte Karten oder Bargeld, um die Geldbörse schlank und funktional zu halten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Geldbörse gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Fächer entleert sind, bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Wenn die Geldbörse beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Kauf bereitzustellen, um eine schnelle Hilfe zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for DAKA® Everyday Wallet

Introduction

Thank you for choosing the DAKA® Everyday Wallet in OD Green. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of your new wallet. Please read this guide carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the wallet is used as intended for carrying cards and cash.
- Keep the wallet out of reach of small children to avoid any potential hazards.
- Inspect the wallet regularly for any signs of wear or damage. If damaged, discontinue use immediately.
- Do not use the wallet for any purpose other than its intended use. Avoid overloading it beyond its capacity.
- Be aware that the wallet is made from reinforced polymer fabric with an antislip texture, which may have specific care instructions.

Specific Safety Precautions for Use

- When inserting or removing cards, do so gently to avoid damaging the wallet or the cards.
- Avoid exposing the wallet to extreme temperatures or direct sunlight for extended periods, as this may affect the material's integrity.
- Do not store items that could leak or cause stains inside the wallet.
- If the wallet becomes wet, dry it thoroughly before using it again to prevent any potential damage.
- Do not use sharp objects near the wallet that could puncture or tear the material.

Instructions for Installation and Usage

- To begin using your DAKA® Everyday Wallet, follow these simple steps:
 1. **Organize Your Cards:** Place up to 7 credit, ID, or key cards in the designated card slots. Ensure they fit securely without forcing them in.
 2. **Store Cash:** Place cash in the designated pocket on the opposite side of the card slots.
 3. **Check Visibility:** Ensure that all cards and cash are visible for quick access when needed.
 4. **Close the Wallet:** Make sure the wallet is closed properly to prevent any items from falling out.
- For optimal use, hold the wallet with the card side facing up when accessing your cards.

Disposal Instructions

- When the wallet reaches the end of its life cycle, please dispose of it responsibly.
- Check local regulations for the proper disposal of polymer materials.
- If possible, recycle the wallet according to local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the DAKA® Everyday Wallet, please contact the manufacturer directly. Ensure that you have the product details handy for a more efficient response.

Conclusion

Your safety and satisfaction are our top priorities. By following the guidelines outlined in this document, you can enjoy using your DAKA® Everyday Wallet while minimizing risks. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

La billetera Magpul DAKA Everyday es un accesorio diseñado para simplificar tu vida diaria. Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para asegurarte de que uses el producto de manera segura y efectiva. Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones para maximizar tu experiencia y minimizar cualquier riesgo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de revisar la billetera antes de usarla. Verifica que no haya daños visibles que puedan afectar su uso.
- Mantén la billetera alejada de fuentes de calor y productos químicos que puedan dañar el material.
- Utiliza la billetera solo para el propósito previsto: almacenar tarjetas, efectivo y otros elementos personales.
- Si notas algún daño o defecto en la billetera, deja de usarla inmediatamente y considera reportarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrecargues la billetera. Aunque está diseñada para sostener hasta 7 tarjetas, agregar más puede comprometer su integridad y funcionalidad.
- Evita exponer la billetera a condiciones extremas de temperatura o humedad. Esto puede afectar la durabilidad del material.
- Si usas la billetera en entornos donde puede estar expuesta a productos químicos, asegúrate de limpiarla adecuadamente después de cada uso.
- Mantén la billetera fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Carga de Tarjetas y Efectivo:

- Abre la billetera y coloca tus tarjetas en el lado designado para ID y tarjetas.
- Coloca el efectivo en el lado opuesto.
- Asegúrate de que las tarjetas y el efectivo estén bien ajustados, pero no fuerces la billetera.

2. Uso Diario:

- Cuando necesites acceder a tus tarjetas, abre la billetera y saca la tarjeta necesaria.
- Cierra la billetera después de cada uso para mantener tus elementos seguros.

3. Limpieza:

- Limpia la billetera con un paño suave y húmedo.
- Evita el uso de detergentes agresivos o productos químicos que puedan dañar la superficie.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la billetera, verifica las regulaciones locales para la eliminación de productos de plástico.
- Si la billetera está dañada, considera reciclarla en un centro de reciclaje adecuado que acepte productos de plástico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre seguridad o para reportar un producto inseguro, consulta las autoridades locales o el sistema de alerta de seguridad de la UE. Mantente informado sobre actualizaciones y retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de la comodidad que ofrece la billetera Magpul DAKA Everyday.

Guide de Sécurité du Portefeuille Magpul DAKA Everyday

Introduction

Merci d'avoir choisi le portefeuille Magpul DAKA Everyday. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité et l'utilisation de votre produit, conformément aux règlements de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le portefeuille est utilisé uniquement pour les fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du portefeuille pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez de surcharger le portefeuille avec trop de cartes ou d'argent, ce qui pourrait entraîner une déformation ou une rupture.
- Tenez le portefeuille hors de portée des enfants, car il peut contenir des pièces qui pourraient être ingérées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas exposer le portefeuille à des produits chimiques agressifs, car cela pourrait endommager le matériau.
- Évitez de plier le portefeuille de manière excessive pour préserver sa forme et sa fonctionnalité.
- Si vous remarquez des déchirures ou des dommages, cessez immédiatement l'utilisation et envisagez de le remplacer.
- Ne pas utiliser le portefeuille dans des environnements extrêmes de chaleur ou d'humidité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Chargement des cartes:

- Glissez jusqu'à 7 cartes dans les emplacements prévus. Assurez-vous qu'elles sont bien insérées pour éviter qu'elles ne tombent.

2. Stockage de l'argent:

- Placez votre argent dans la section dédiée. Assurez-vous qu'il est bien maintenu pour éviter qu'il ne glisse hors du portefeuille.

3. Accès aux cartes:

- Pour accéder rapidement à vos cartes, ouvrez le portefeuille et vérifiez que vous pouvez voir clairement les cartes que vous utilisez le plus souvent.

4. Transport:

- Rangez le portefeuille dans une poche arrière ou avant, en veillant à ce qu'il ne soit pas trop serré pour éviter toute déformation.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le portefeuille est usé ou endommagé au-delà de la réparation, veuillez le jeter dans un conteneur de déchets approprié.
- Ne pas brûler le portefeuille, car cela pourrait libérer des substances toxiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre portefeuille, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le point de vente où vous avez acheté le produit.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Profitez de votre portefeuille Magpul DAKA Everyday et restez organisé et en sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portafoglio DAKA® Everyday Magpul

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il portafoglio DAKA® Everyday Magpul. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Ti invitiamo a leggerla attentamente per comprendere le migliori pratiche e le precauzioni da seguire.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il portafoglio DAKA Everyday sia utilizzato solo per scopi previsti, ovvero per contenere carte di credito, ID, chiavi e contante.
- Evita di sovraccaricare il portafoglio con oggetti non necessari per mantenere il profilo sottile e ridurre il rischio di rottura.
- Controlla regolarmente il portafoglio per eventuali segni di usura o danni. Se noti anomalie, interrompi l'uso e contatta il supporto.
- Tieni il portafoglio lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esporre il portafoglio a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Evita di utilizzare il portafoglio in situazioni in cui potrebbe essere soggetto a urti violenti o schiacciamenti.
- Non utilizzare il portafoglio se presenta danni visibili, come strappi o rotture.
- Se hai bambini, assicurati che il portafoglio non venga lasciato alla loro portata, poiché potrebbe contenere oggetti affilati o di valore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Per utilizzare il portafoglio DAKA Everyday, apri il portafoglio e inserisci le tue carte di credito e ID in uno dei lati designati.
- Inserisci il contante nell'altro lato del portafoglio, assicurandoti che sia ben riposto e facile da raggiungere.
- Chiudi il portafoglio e verifica che tutte le schede e il denaro siano al sicuro all'interno.
- Per accedere alle carte o al contante, apri il portafoglio con cautela e controlla che non ci siano oggetti estranei o ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il portafoglio DAKA Everyday non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e segui le istruzioni per il riciclaggio, se disponibili.
- Non gettare il portafoglio in acqua o in fiamme, poiché potrebbe liberare sostanze tossiche.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del portafoglio DAKA Everyday, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso cui hai effettuato l'acquisto o visitare il sito web ufficiale di Magpul per ulteriori informazioni.

Ti ringraziamo per aver scelto il portafoglio DAKA Everyday Magpul. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Portfela Magpul DAKA Everyday

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup portfela Magpul DAKA Everyday. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i komfortowe. Poniższe informacje mają na celu pomóc w bezpiecznym użytkowaniu oraz informować o odpowiednich środkach ostrożności.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj portfela zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj portfel pod kątem uszkodzeń, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.
- Nie przechowuj w portfelu przedmiotów, które mogą uszkodzić jego materiał, takich jak ostre narzędzia.
- Przechowuj portfel w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Dla dzieci:** Portfel nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Przechowywanie kart:** Upewnij się, że karty są umieszczone w odpowiednich kieszeniach, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- **Użycie gotówki:** Nie przechowuj dużych ilości gotówki, aby zminimalizować ryzyko kradzieży.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. **Przygotowanie portfela:** Otwórz portfel i sprawdź, czy wszystkie kieszenie są w dobrym stanie.
2. **Umieszczanie kart:** Włóż do portfela do 7 kart kredytowych lub identyfikacyjnych w odpowiednich kieszeniach.
3. **Przechowywanie gotówki:** Umieść gotówkę w przeznaczonej do tego kieszeni, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczona.
4. **Codzienne użytkowanie:** Nos portfel w tylnej kieszeni spodni lub w torbie, unikając nadmiernego obciążenia.

Instrukcje Utylizacji

- Portfel Magpul DAKA Everyday wykonany jest z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo go zutylizować.
- Nie wyrzucaj portfela do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania portfela, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Korzystaj z portfela Magpul DAKA Everyday zgodnie z powyższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz dłuższą żywotność produktu. Regularne sprawdzanie stanu portfela i przestrzeganie zasad użytkowania pomoże uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

DAKA® EVERYDAY WALLET Käyttöohjeet ja Turvallisuuohjeet

Johdanto

DAKA® Everyday Wallet on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja turvallinen tapa kantaa päivittäisiä tarvikkeitasi. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuuohjeita sekä käyttö ja hävittämisoheita, jotta voit nauttia lompakon käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuuohjeet

- Varmista, että lompakko on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita, jotka voisivat aiheuttaa käytön aikana ongelmia.
- Älä käytä lompakkoa, jos se on vahingoittunut tai jos siinä on teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa vammoja.
- Pidä lompakko poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Varmista, että lompakko ei ole liian täynnä, jotta se ei repeydy tai vaurioidu käytön aikana.

Erityiset turvallisuuohjeet käytössä

- Vältä pitämästä lompakossa liian suurta määrää käteistä tai kortteja, jotta se pysyy ohuena ja helppokäyttöisenä.
- Älä altista lompakkoa äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, sillä tämä voi vahingoittaa materiaaleja.
- Käytä lompakkoa vain sen tarkoitetulla tavalla. Älä käytä sitä esineiden, jotka eivät kuulu sen käyttöön, kantamiseen.
- Jos lompakko on likainen, puhdista se varovasti kostealla liinalla. Vältä voimakkaita kemikaaleja tai liuottimia.

Asennus ja käyttöohjeet

- Avaa lompakko ja tarkista sen sisäosat varmistaaksesi, että ne ovat puhtaat ja ehjät.
- Aseta kortit ja käteinen lompakon sisälle siten, että ne ovat helposti saatavilla.
- Sulje lompakko varmistaaksesi, että kaikki sisällä olevat esineet pysyvät turvassa.
- Pidä lompakko taskussa tai laukussa, jossa se ei altistu vahingoille.

Hävittämisoheet

- Jos lompakko on tullut käyttöikänsä päähän tai se on vaurioitunut, hävitä se vastuullisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet muovijätteen ja muiden materiaalien kierrättämisestä.
- Vältä lompakon hävittämistä sekajätteeseen, jos se on mahdollista kierrättää.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja DAKA® Everyday Walletista, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate järjestelmästä mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuu tiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että DAKA® Everyday Wallet palvelee sinua turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA® EVERYDAY WALLET MAGPUL EVERYDAY WALLET, OD GREEN

Introduktion

Tack för att du valt DAKA® Everyday Wallet från Magpul. Denna plånbok är designad för att erbjuda en smidig och säker lösning för att bära dina dagliga nödvändigheter. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid plånboken enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera plånboken regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll plånboken borta från extrema temperaturer, fukt och kemikalier.
- Förvara plånboken på en säker plats när den inte används.
- Undvik att överbelasta plånboken med för många kort eller kontanter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att plånboken är stängd ordentligt för att undvika att kort eller kontanter faller ut.
- Använd endast plånboken för dess avsedda syfte, d.v.s. för att bära kreditkort, IDkort och kontanter.
- Var försiktig när du tar ut plånboken ur fickan för att undvika skador på plånboken eller på kläder.
- Om plånboken blir blöt, torka den försiktigt med en mjuk trasa och låt den lufttorka. Undvik att använda värme för att torka den.

Instruktioner för installation och användning

- För att använda plånboken, öppna den försiktigt och placera dina kort i facket avsett för kort.
- Placera kontanter i facket på motsatt sida.
- Stäng plånboken ordentligt efter användning för att säkerställa att innehållet förblir säkert.
- För att ta ut kort eller kontanter, öppna plånboken och ta försiktigt ut det önskade objektet.

Avfallsinstruktioner

- När plånboken inte längre är användbar, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

- För frågor eller mer information om säkerheten för DAKA® Everyday Wallet, vänligen kontakta tillverkaren eller den återförsäljare där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din DAKA® Everyday Wallet. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av våra produkter.

Návod na bezpečnostní pokyny pro DAKA® EVERYDAY WALLET MAGPUL EVERYDAY WALLET, OD GREEN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili peněženku Magpul DAKA Everyday Wallet. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny informace a pokyny, abyste předešli možným rizikům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím peněženky se ujistěte, že je v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Používejte peněženku pouze k určenému účelu, tedy k uchovávání karet a hotovosti.
- Uchovávejte peněženku mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k nehodám.
- Nepoužívejte peněženku v extrémních podmínkách, jako jsou vysoké teploty nebo vlhkost, které by mohly ovlivnit její materiál.
- Pokud si všimnete jakýchkoli známek poškození, přestaňte peněženku používat a zkontrolujte ji.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při vkládání a vyjímání karet buďte opatrní, abyste nezpůsobili poškození karet nebo peněženky.
- Nezatěžujte peněženku nadměrným množstvím karet nebo hotovosti, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Pokud používáte peněženku při cestování, dbejte na to, aby byla bezpečně uložena v zavazadle nebo kapse.
- Při používání peněženky v horkém počasí dbejte na to, aby nedošlo k deformaci materiálu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Otevřete peněženku a zkontrolujte, zda jsou všechny přihrádky čisté a připravené k použití.
2. Vložte vaše karty do přihrádek na jedné straně peněženky, přičemž dbejte na to, aby byly správně usazeny.
3. Hotovost vložte do přihrádky na druhé straně, aby byla snadno dostupná.
4. Po vložení všech nezbytností uzavřete peněženku a ujistěte se, že je bezpečně zavřená.
5. Při nošení peněženky v kapse dbejte na to, aby byla umístěna tak, aby nedocházelo k jejímu vyčnívání.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete peněženku zlikvidovat, ujistěte se, že je vyčištěná a neobsahuje žádné osobní údaje.
- Peněženku můžete zlikvidovat v běžném odpadu, pokud neobsahuje žádné nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, a zkontrolujte místní předpisy o likvidaci plastových výrobků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu a případné dotazy se prosím obraťte na autorizovaný prodejní kanál nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Závěr

Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás důležité. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání peněženky Magpul DAKA Everyday Wallet. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.