

Club Timer III Carrying Case

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shot Timer](#)

Die Pact Tragetasche wurde entwickelt, um deinen Club Shot Timer II oder Club Shot Timer III zu schützen und Schäden an deinem präzisen elektronischen Timing-Produkt zu verhindern. Farbe: schwarze Nylonkonstruktion. Um dir den einfachen Zugriff auf deinen Club Shot Timer zu erleichtern, bietet die Pact Tragetasche einen einfachen Reißverschlussverschluss.



Eigenschaften

- Name: [PACT Club Timer III Carrying Case](#)
- Hersteller: [PACT](#)
- Artikel-Nr.: 100026658
- Herst.-Nr.: CT3CASE
- Art: Accessories
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.059kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 114mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die PACT CLUB TIMER III Tragetasche
- Über uns

Sicherheitshinweise für die PACT CLUB TIMER III

Tragetasche

Einleitung

Herzlich willkommen! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise zur Verwendung der PACT CLUB TIMER III Tragetasche. Diese Tragetasche wurde entwickelt, um deinen Club Shot Timer II oder Club Shot Timer III zu schützen. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tragetasche für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Tragetasche von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Überprüfe regelmäßig die Tragetasche auf Schäden oder Abnutzungsscheinungen.
- Bewahre die Tragetasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Öffnen oder Missbrauch zu vermeiden.
- Informiere dich über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Tragetasche nur für den vorgesehenen Club Shot Timer II oder Club Shot Timer III.
- Vermeide es, schwere Gegenstände auf die Tragetasche zu legen, da dies Schäden verursachen kann.
- Achte darauf, dass der Reißverschluss immer vollständig geschlossen ist, wenn die Tragetasche nicht in Benutzung ist.
- Reinige die Tragetasche nur mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Vermeide aggressive Chemikalien.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Einlegen des Timers:

- Öffne den Reißverschluss der Tragetasche.
- Lege den Club Shot Timer II oder III vorsichtig in die Tasche.
- Stelle sicher, dass der Timer sicher sitzt und nicht verrutschen kann.

2. Verschließen der Tragetasche:

- Schließe den Reißverschluss vollständig, um sicherzustellen, dass der Timer geschützt ist.
- Überprüfe, ob der Reißverschluss ordnungsgemäß funktioniert.

3. Transport der Tragetasche:

- Halte die Tragetasche an den vorgesehenen Griffen, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Vermeide ruckartige Bewegungen, um Beschädigungen zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tragetasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Tragetasche beschädigt ist, stelle sicher, dass sie vor der Entsorgung gründlich gereinigt wird.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme in deiner Nähe, die umweltfreundliche Entsorgungsmöglichkeiten bieten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu deiner PACT CLUB TIMER III Tragetasche, wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort des Produkts. Sie können dir die benötigte Unterstützung bieten und weitere Informationen zur Sicherheit bereitstellen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der Schutz deines Club Shot Timers von der ordnungsgemäßen Nutzung und Pflege der Tragetasche abhängen. Halte dich an die in dieser Anleitung enthaltenen Richtlinien, um die bestmögliche Leistung und Langlebigkeit deines Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de