

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE, GLOCK® GEN4/5, GLOCK GREEN

Easy To Reach For Quick Mag Changes

Extended magazine release is easy to find and operate allowing fast, smooth mag changes that save you precious seconds. Serrated release button is 3/64" longer than original, allowing easy thumb access without repositioning your hand. Replaces factory original without alteration. Constructed of high strength polymer composite.



Attributes

- Name: VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE, GLOCK® GEN4/5, GLOCK GREEN
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100030997
- Mfr. No.: GMR-003 GG
- Finish: Green
- Hand: -
- Make: Glock
- Model: 19,23,26,32,34,35,31,33,27,17,22
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 955729100190

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [English: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika](#)
- [Suomi: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Handhabung deiner Glock®Waffe zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Glock®Modell geeignet ist (siehe Produktspezifikationen).
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Informiere dich über die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte beim Umgang mit der Waffe stets auf die Sicherheitsregeln für Schusswaffen.
- Verwende das Magazinrelease nicht, während die Waffe geladen ist, es sei denn, du bist in einer sicheren Umgebung und bereit zu schießen.
- Vermeide es, den Auslöseknopf mit übermäßiger Kraft zu drücken, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
- Wenn du Schwierigkeiten hast, das Magazinrelease zu bedienen, konsultiere die Installationsanleitung oder suche Unterstützung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne das originale Magazinrelease gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze das VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle sicher, dass es sicher sitzt und keine Spielbewegung hat.

2. Nutzung:

- Drücke den geriffelten Auslöseknopf mit deinem Daumen, um das Magazin freizugeben.
- Achte darauf, dass deine Hand in einer sicheren Position bleibt, während du das Magazin wechselst.
- Übe die Nutzung des Produkts in einer sicheren Umgebung, um dich mit der Bedienung vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffabfällen.
- Überprüfe, ob das Produkt nach der Entsorgung recycelbar ist und nutze entsprechende Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsproblemen konsultiere bitte die zuständige Behörde oder den Hersteller.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und gemäß den geltenden Gesetzen verwendest.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release. This product is designed to enhance your magazine changing experience while ensuring safety. Please read this safety instruction guide carefully to understand the proper use, installation, and disposal of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the magazine release.
- Always follow the manufacturer's instructions for handling firearms and accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recalls or safety updates through the EU Safety Gate platform.
- Use the product only for its intended purpose as specified by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the magazine release in any way.
- Ensure that your fingers are clear of the magazine well when operating the magazine release.
- Avoid using excessive force when pressing the magazine release button.
- Be aware of your surroundings and ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- If you experience any issues with the magazine release, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the factory magazine release by following the manufacturer's instructions.
- Align the VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release with the magazine release housing.
- Press the release into place until it clicks securely.
- Verify that the magazine release operates smoothly before using the firearm.

2. Usage:

- To release the magazine, press the serrated button with your thumb.
- Ensure that your grip on the firearm remains secure while operating the magazine release.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for prioritizing safety and responsible use of your firearm accessories.

Guide de Sécurité pour le VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Introduction

Merci d'avoir choisi le VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience avec votre arme à feu Glock. Toutefois, il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le release de chargeur.
- Ne laissez jamais votre arme à feu sans surveillance, surtout si elle est chargée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le release de chargeur est correctement installé avant chaque utilisation.
- Évitez de modifier le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Ne forcez pas le release de chargeur; si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'installation.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez votre arme, surtout lors des changements de chargeur.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Déchargez votre arme** : Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Retirez l'ancien release** : Utilisez un outil approprié pour retirer le release de chargeur d'origine de votre Glock.
3. **Installez le nouveau release** : Placez le VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE dans l'emplacement prévu et assurez-vous qu'il est bien fixé.
4. **Testez le fonctionnement** : Avant de l'utiliser, assurez-vous que le release fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour utiliser le release de chargeur, appuyez simplement sur le bouton avec votre pouce.
- Le bouton est conçu pour être facilement accessible, vous permettant de changer de chargeur rapidement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans des poubelles ordinaires. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en polymère.
- Si le produit est endommagé ou usé, remplacez-le immédiatement pour garantir votre sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un professionnel qualifié ou le fabricant. Assurez-vous de conserver cette notice pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza durante il cambio di caricatore. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con i modelli Glock compatibili.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Fai attenzione a non forzare il rilascio del caricatore durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o esposizione a sostanze chimiche aggressive.
- Segui tutte le leggi e le normative locali riguardanti l'uso delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il caricatore dall'arma.

2. Installazione:

- Rimuovi il rilascio del caricatore originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE al posto del rilascio originale.
- Verifica che il rilascio sia fissato saldamente.

3. Uso:

- Utilizza il pollice per premere il pulsante di rilascio.
- Effettua il cambio del caricatore in modo fluido e sicuro.
- Controlla periodicamente il funzionamento del rilascio per assicurarti che operi correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento dei materiali plastici e dei componenti dell'arma.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici; considera di portarlo a un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, si prega di contattare il servizio clienti del produttore.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj produktu, jeśli nie jest on odpowiedni do Twojego modelu Glock.
- Upewnij się, że magazynki są prawidłowo zainstalowane przed każdym użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas wymiany magazynków, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zdejmij oryginalny przycisk zwolnienia magazynka, wykonując następujące kroki:
 - Użyj odpowiedniego narzędzia, aby delikatnie wypchnąć oryginalny przycisk.
 - Upewnij się, że nie uszkodzisz innych elementów broni podczas tego procesu.
- Zainstaluj VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE:
 - Umieść nowy przycisk w odpowiednim miejscu.
 - Upewnij się, że jest prawidłowo osadzony.

2. Użytkowanie:

- Aby zwolnić magazynek, użyj kciuka do naciśnięcia ząbkowanego przycisku.
- Wykonuj płynne i kontrolowane ruchy, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Regularnie ćwicz wymianę magazynków w bezpiecznym środowisku, aby zwiększyć swoją biegłość.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Używaj produktu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- W przypadku uszkodzenia produktu, nie wyrzucaj go do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją niebezpiecznych materiałów.
- Upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio zabezpieczone przed utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitetuilla aseilla ja lippaille.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lippaan vapauttamista.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Ole erityisen varovainen, kun vaihdat lippaita, ja varmista, että ase on turvallisessa tilassa.
- Älä muokkaa tai yritä korjata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista alkuperäinen lippaan vapautus.
- Aseta VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE paikalleen.
- Varmista, että vapautus on kunnolla kiinnitetty.
- Testaa vapautus varmistaaksesi, että se toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Lataa ase ja varmista, että se on turvallisessa tilassa.
- Käytä peukaloasi vapauttaaksesi lippaan nopeasti ja tehokkaasti.
- Harjoittele lippaan vaihtoa turvallisessa ympäristössä ennen käyttöä tositilanteissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltolaitoksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Tärkeää on, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään turvallisuuden varmistamiseksi.

Kiitos, että valitsit VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE tuotteen. Toivomme, että tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse vid magasinbyten med GLOCK® pistoler. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med specifika GLOCK® modeller. Kontrollera kompatibiliteten innan installation.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risken för olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att pistolen är avstängd och att inget magasin är insatt innan du byter ut magasinutlösaren.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Använd inte produkten med andra märken eller modeller än de som anges i specifikationerna.
- Var medveten om att den förlängda utlösarknappen kan påverka hur du greppar vapnet; öva på att använda produkten för att bli bekväm med den nya känslan.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din GLOCK® pistol är avstängd och att inget magasin är insatt.
- Använd en ren och säker arbetsyta för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga magasinutlösaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera den nya VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE på rätt plats.
- Kontrollera att den är korrekt installerad och sitter fast ordentligt.

3. Användning:

- När du byter magasin, tryck på den serraterade utlösarknappen med tummen för att frigöra magasinet.
- Träna på att byta magasin med den nya utlösaren för att säkerställa att du kan göra det snabbt och effektivt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.
- Om produkten är defekt eller skadad, se till att den hanteras på ett säkert sätt och lämnas till en behörig avfallshanterare.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaše zkušenosti s manipulací se zásobníky u pistolí Glock. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro účely, pro které byl určen.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň vypnutá a bez zásobníku.
- Při manipulaci se zbraněmi vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s manipulací se zbraněmi.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte poškození, přestaňte výrobek používat.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před instalací se ujistěte, že máte správný model Glock pro tento výrobek (modely 17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33).
- Při výměně zásobníku dbejte na to, aby vaše ruka byla v bezpečné poloze, aby nedošlo k neúmyslnému výstřelu.
- Nikdy se nepokoušejte o úpravy výrobku, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost nebo bezpečnost.
- Používejte výrobek pouze v souladu s pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a bez zásobníku.
- Připravte si potřebné nástroje, pokud je to nutné (např. šroubovák).

2. Instalace

- Odstraňte původní uvolnění zásobníku podle pokynů výrobce zbraně.
- Nainstalujte VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE na místo původního uvolnění.
- Ujistěte se, že je výrobek správně usazen a pevně uchycen.

3. Použití

- Při použití výrobku stiskněte zoubkované tlačítko palcem, abyste uvolnili zásobník.
- Procvičte si manipulaci se zásobníky, abyste se ujistili, že máte výrobek pod kontrolou.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej tak, aby nedošlo k nebezpečí pro ostatní osoby.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, a informujte se o možnostech ekologické likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti výrobku nebo prohlášení o shodě se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání výrobků VICKERS GLOCK®.