

# GRIPCHANGER SHOOTING BAG - AREA 419 RailChanger GripChanger

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shooting Bags & Pouches](#)

Diese kleine, griffige, dicht gefüllte Tasche ist perfekt für den schnellen Aufbau von Positionen oder für die Verwendung in kleinen Öffnungen, wo eine normale Stütztasche nicht passt. Mit einem Gesamtgewicht von etwa 1 Pfund und hergestellt aus dem "Grippy"-Material von Armageddon Gears, bietet dir diese Tasche eine tolle Plattform, wenn du sie schnell benötigst. Sie kann allein oder mit dem Area 419 RailChanger verwendet werden. Ein Hinweis zu Schusstaschen: Die meisten Positionsschusstaschen sind absichtlich nicht fest gefüllt. Der Grund dafür ist, dass eine locker gefüllte Tasche Lücken ausfüllt, sich über Hindernisse legt und eine stabilere Schießplattform schafft als eine fest gefüllte Tasche.



## Eigenschaften

- Name: [AREA 419 RailChanger GripChanger](#)
- Hersteller: [AREA 419](#)
- Artikel-Nr.: 100039235
- Herst.-Nr.: 419-AG-GRIP
- Farbe: Graphite
- Material: Sticky Fabric
- Versandgewicht: 0.544kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 850002933321

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die AREA 419 GRIPCHANGER SCHIEßTASCHE
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die AREA 419 GRIPCHANGER SCHIEßTASCHE

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der AREA 419 GripChanger Schießtasche. Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen eine stabile und flexible Plattform für Ihre Schießpositionen zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die Tasche für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsvorschriften in Ihrem Schießbereich.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche korrekt positioniert ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Vermeiden Sie es, die Tasche über scharfe Kanten oder gefährliche Oberflächen zu ziehen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Tasche auf Risse oder andere Beschädigungen.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Aufbau der Tasche:

- Nehmen Sie die Tasche aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden.

### 2. Verwendung der Tasche:

- Platzieren Sie die Tasche an der gewünschten Stelle.
- Füllen Sie die Tasche gegebenenfalls mit Material, um die Stabilität zu erhöhen.
- Nutzen Sie die Tasche allein oder in Kombination mit dem Area 419 RailChanger.

### 3. Nach dem Gebrauch:

- Reinigen Sie die Tasche mit einem feuchten Tuch.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um die Lebensdauer zu verlängern.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für nicht mehr benötigte Produkte.
- Überprüfen Sie, ob die Materialien recycelbar sind, und trennen Sie diese gegebenenfalls.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der verantwortungsvolle Umgang mit Ihrer AREA 419 GripChanger Schießtasche von großer Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)