

"TWISTER" TAKEDOWN KNOB FOR RUGER™ 10/22™ - TWISTER TAKEDOWN KNOB FOR RUGER® 10/22®

At a Glance: Titanium for a lifetime of use Large knob for tool-less operation
Knurled Edges for added grip Classic slotted face for using a quarter or slotted
screwdriver This accessory is a must have for any Ruger ®10/22® owner. The
TANDEMKROSS Titanium takedown knob is an great upgrade and is an
inexpensive addition to your 10/22® rifle. Designed with a classic look and
functionality the knob is easily installed by hand power and enables a quick
takedown for field cleaning. The look of this takedown knob is a nod to the
classic takedown design and has fantastic aesthetics as well as functionality.
Supported Models: Any standard Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® or 22
Charger™ Thompson Center T/CR 22 The "Twister" Takedown Knob will NOT fit
on: PWS Raptor Stock Magpul Hunter x-22 Oversized Stocks



Attributes

- Name: TWISTER TAKEDOWN KNOB FOR RUGER® 10/22®
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100039431
- Mfr. No.: TK18N0040SSL1
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.012kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 091131145142

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den "TWISTER" Takedown Knob für Ruger™ 10/22™](#)
- [English: TWISTER Takedown Knob for Ruger 10/22 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Démontage "TWISTER" de TANDEMKROSS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MANOPOLO DI SMONTAGGIO "TWISTER" PER RUGER™ 10/22™](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrętła Demontażowego TWISTER](#)
- [Suomi: TWISTER Takedown Knob for Ruger™ 10/22™ Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TWISTER TAKEDOWN KNOB FÖR RUGER™ 10/22™](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TWISTER Takedown Knob pro Ruger™ 10/22™](#)

Sicherheitshinweise für den "TWISTER" Takedown Knob für Ruger™ 10/22™

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des "TWISTER" Takedown Knobs für Ruger™ 10/22™ von TANDEMKROSS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr Modell geeignet ist. Der "TWISTER" Takedown Knob passt nicht auf PWS Raptor Stock, Magpul Hunter x22 oder überdimensionierte Schäfte.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Achten Sie darauf, dass der Knopf fest sitzt, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft bei der Installation oder Verwendung des Knobs.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge (z.B. Münze oder Schlitzschraubendreher) zur Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und in einem sicheren Zustand ist.
- Reinigen Sie die Oberfläche, an der der Knob installiert werden soll.

2. Installation:

- Setzen Sie den "TWISTER" Takedown Knob auf die vorgesehene Stelle.
- Verwenden Sie eine Münze oder einen Schlitzschraubendreher, um den Knob sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie den Sitz des Knobs, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.

3. Benutzung:

- Um das Gewehr zu zerlegen, drehen Sie den Knob gegen den Uhrzeigersinn.
- Nach der Reinigung setzen Sie den Knob wieder auf und ziehen ihn fest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

TWISTER Takedown Knob for Ruger 10/22 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TWISTER Takedown Knob for your Ruger 10/22. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or using the takedown knob.
- Inspect the takedown knob for any visible damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the takedown knob out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and modifications.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction during installation and use.
- Do not attempt to modify the takedown knob or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- If you experience any difficulty during installation or use, consult a qualified gunsmith.
- Regularly check the takedown knob for tightness and functionality, especially before use.
- Avoid using excessive force when installing or removing the takedown knob to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the original takedown knob by turning it counterclockwise.
- Align the TWISTER Takedown Knob with the takedown mechanism.
- Handtighten the knob by turning it clockwise until secure. Do not overtighten.

2. Usage:

- To disassemble the firearm for cleaning, turn the TWISTER Takedown Knob counterclockwise until it is loose enough to remove.
- Carefully separate the firearm into its components for cleaning.
- After cleaning, reassemble the firearm by aligning the components and securing them with the TWISTER Takedown Knob.

Disposal Instructions

- When disposing of the takedown knob, follow your local regulations for electronic and nonelectronic waste.
- Ensure that the takedown knob is disposed of in a manner that prevents it from being used improperly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TWISTER Takedown Knob, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service. Always keep this guide for future reference.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the TWISTER Takedown Knob for your Ruger 10/22. Your safety and the safety of others is paramount. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Bouton de Démontage "TWISTER" de TANDEMKROSS

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de démontage "TWISTER" pour votre carabine Ruger® 10/22®. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections de ce guide avant d'utiliser le bouton.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du bouton de démontage pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le bouton de démontage "TWISTER" dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux.
- Évitez de forcer le bouton lors de l'installation ou du démontage. Cela pourrait endommager le produit ou votre carabine.
- Ne pas utiliser le bouton si vous remarquez des signes de dommages ou de défaillance.
- Gardez le bouton hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bouton de Démontage

- Dévissez le bouton d'origine de votre carabine Ruger® 10/22®.
- Prenez le bouton de démontage "TWISTER" et alignez-le avec le filetage de votre carabine.
- Vissez le bouton à la main jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Ne pas utiliser d'outils pour le serrer.

2. Utilisation du Bouton de Démontage

- Pour démonter votre carabine, tournez le bouton "TWISTER" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Utilisez un quart ou un tournevis fendu si nécessaire pour faciliter le démontage.
- Lorsque vous avez terminé, assurez-vous que le bouton est bien vissé pour éviter tout mouvement indésirable lors de l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Si vous devez vous débarrasser du bouton de démontage, veuillez à le faire de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit dans des lieux non autorisés. Renseignez-vous sur les options de recyclage disponibles dans votre région.
- Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des produits en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un professionnel ou un représentant de TANDEMKROSS. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Merci de votre attention à ces consignes de sécurité. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sécurisée et agréable avec votre bouton de démontage "TWISTER".

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MANOPOLO DI SMONTAGGIO "TWISTER" PER RUGER™ 10/22™

Introduzione

Grazie per aver scelto il MANOPOLO DI SMONTAGGIO "TWISTER" per il tuo Ruger® 10/22®. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla il MANOPOLO DI SMONTAGGIO "TWISTER" per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se vi sono parti mancanti.
- Tieni il MANOPOLO DI SMONTAGGIO lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il MANOPOLO DI SMONTAGGIO "TWISTER" solo su modelli compatibili: Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® e 22 Charger™.
- Non tentare di utilizzare il manopola su modelli non supportati come PWS Raptor Stock e Magpul Hunter x22.
- Evita di forzare il manopola durante l'installazione o l'uso per prevenire danni.
- Non utilizzare oggetti estranei per operazioni di smontaggio, come monete o cacciaviti, se non necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del MANOPOLO DI SMONTAGGIO "TWISTER":

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il manopola originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il MANOPOLO DI SMONTAGGIO "TWISTER" nel punto di montaggio.
- Fissa il manopola a mano, assicurandoti che sia ben serrato ma non eccessivamente forzato.

2. Utilizzo del MANOPOLO DI SMONTAGGIO "TWISTER":

- Per smontare l'arma, ruota il manopola in senso antiorario.
- Utilizza il bordo zigrinato per una presa migliore durante l'operazione.
- Se necessario, utilizza una moneta o un cacciavite a fessura per un'ulteriore leva, ma fai attenzione a non danneggiare il manopola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il MANOPOLO DI SMONTAGGIO "TWISTER" insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contatta le autorità locali per le istruzioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Ti ringraziamo per aver scelto il MANOPOLO DI SMONTAGGIO "TWISTER". La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrętła Demontażowego TWISTER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Pokrętła Demontażowego TWISTER do karabinu Ruger® 10/22®. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z wytycznymi EU General Product Safety Regulation (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny pokrętła. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj go.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate EU.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj pokrętła tylko z modelami Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® lub 22 Charger™.
- Nie używaj pokrętła z modelami, do których nie jest przeznaczone, takimi jak PWS Raptor Stock czy Magpul Hunter x22.
- Zawsze upewnij się, że pokrętło jest prawidłowo zainstalowane przed użyciem broni.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas demontażu lub montażu pokrętła, aby uniknąć uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja pokrętła:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
- Wyjmij oryginalne pokrętło demontażowe, jeśli jest obecne.
- Umieść pokrętło TWISTER w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest dobrze osadzone.
- Dokręć pokrętło ręcznie, aby upewnić się, że jest stabilne, ale nie używaj narzędzi.

2. Użytkowanie pokrętła:

- Aby zdemontować karabin, przekręć pokrętło zgodnie z instrukcją.
- Użyj wyżłobionych krawędzi pokrętła, aby uzyskać lepszy chwyt.
- W razie potrzeby skorzystaj z monety lub płaskiego wkrętaka do dalszej obsługi.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj pokrętło pod kątem uszkodzeń.
- Czyść pokrętło wilgotną szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to wymagane przez lokalne regulacje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Pokrętła Demontażowego TWISTER.

TWISTER Takedown Knob for Ruger™ 10/22™

Turvaohjeet

Johdanto

TWISTER Takedown Knob on suunniteltu erityisesti Ruger® 10/22® kiväärille. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen takedownnupin asentamista tai poistamista.
- Käytä ainoastaan suositeltuja työkaluja (neliskanttinen kolikko tai ruuvimeisseli) nupin asentamiseen.
- Älä käytä liikaa voimaa nupin kiinnittämisessä, jotta vältät vaurioita.
- Varmista, että nupin pinta on puhdas ja kuiva ennen käyttöä, jotta ote on optimaalinen.
- Ole erityisen varovainen, kun purat kivääriä kenttäpuhdistusta varten, varmistaen, että kaikki osat ovat turvallisesti paikoillaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha takedownnuppi varovasti käyttämällä suositeltua työkalua.
- Asenna uusi TWISTER Takedown Knob paikalleen varmistamalla, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että nupin liikkuvuus on esteetön.

2. Käyttö:

- Käytä nupin karkea pinta parantaaksesi otetta purkamisen aikana.
- Purkamisen jälkeen varmista, että kaikki osat on kytketty takaisin paikoilleen ennen käyttämistä.
- Puhdista nupin pinta säännöllisesti, jotta se pysyy toimintakunnossa.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin, jos et ole varma hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för TWISTER TAKEDOWN KNOB FÖR RUGER™ 10/22™

Introduktion

Tack för att du valt TANDEMKROSS TWISTER TAKEDOWN KNOB för din Ruger® 10/22®. Denna produkt är designad för att förbättra funktionaliteten och användarvänligheten för ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelsesuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar ditt vapen.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan du installerar eller byter ut takedownknappen.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller sliten.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av takedownknappen:

- Ta bort den gamla takedownknappen genom att använda en kvartsmynt eller skruvmejsel.
- Sätt in den nya TWISTER TAKEDOWN KNOB i den avsedda platsen.
- Kontrollera att knappen sitter ordentligt på plats och fungerar korrekt innan du använder vapnet.

2. Användning av takedownknappen:

- För att ta ner vapnet, vrid takedownknappen motsols.
- Följ de specifika instruktionerna för ditt Ruger® 10/22® för att säkerställa korrekt nedtagning.
- Efter rengöring och underhåll, se till att takedownknappen är i rätt läge innan du återmonterar vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din TWISTER TAKEDOWN KNOB. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TWISTER Takedown Knob pro Ruger™ 10/22™

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení produktu TWISTER Takedown Knob od společnosti TANDEMKROSS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší pušky Ruger® 10/22®. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze na kompatibilních modelech Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® nebo 22 Charger™.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt správně nainstalován a zda neobsahuje poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s manipulací se střelnými zbraněmi.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro zacházení se střelnými zbraněmi.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před jakoukoli manipulací s puškou se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při instalaci a používání knoflíku TWISTER se vyhněte nadměrnému tlaku, abyste předešli poškození.
- Nepoužívejte knoflík, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, kontaktujte odborníka na opravy zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a že je pracovní prostor čistý a bezpečný.

2. Instalace:

- Odstraňte starý takedown knoflík podle pokynů výrobce.
- Umístěte knoflík TWISTER na místo a zajistěte ho podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je knoflík pevně uchycen a správně funguje.

3. Používání:

- Při používání knoflíku se ujistěte, že máte správný úchop.
- Používejte knoflík pouze k účelům, pro které byl navržen.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se recyklovat nebo znovu používat poškozené nebo nefunkční části.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je model a číslo výrobku.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za to, že se staráte o bezpečnost sebe i ostatních.