

"FIRESWITCH" EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR RUGER™

10/22™ - TANDEMKROSS Fireswitch Extended Mag Release For Ruger®

10/22® Black

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Ersatzteile für Magazine](#) > [Magazinsperren](#)

Auf einen Blick: Dual-Action-Release ermöglicht das Drücken oder Ziehen zum Lösen des Magazins. Verlängerte Hebel für schnelle Magazinwechsel. Passt auf jedes Standard-Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® oder 22 Charger™. Der Standard-Magazinauslöser für das Ruger® 10/22® Gewehr ist klein und kann nur schwer durch Fühlen gefunden werden, was die Magazinwechsel erheblich verlangsamt. Für Rimfire-Wettkampfschützen kann ein langsamer Magazinwechsel einen signifikanten Einfluss auf eine Serie haben. Für Junioren und Juniorschützen oder anyone mit kleineren Händen bedeutet das Finden und Erreichen des Magazinauslösers oft, dass man die Hände von der Schussposition bewegen und die Waffe möglicherweise in eine unsichere Richtung drehen muss. Schluss mit dem Kampf bei den Magazinwechseln in deinem 10/22®! Der neue „Fireswitch“ Verlängerte Magazinauslöser von Rim/Edge macht Magazinwechsel einfacher. Der „Fireswitch“ verfügt über einen hochmodernen Dual-Action-Hebel, der es dem Schützen ermöglicht, zurückzuziehen oder nach vorne zu drücken, um Magazine abzuwerfen. Der Auslöser ist länger als der Standardauslöser, sodass er für alle Benutzer erreichbar ist. Rüste dein Ruger® 10/22® mit einem Rim/Edge „Fireswitch“ Verlängerten Magazinauslöser auf und finde deinen Wettbewerbsvorteil! Unterstützte Modelle: Jedes Standard-Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® oder 22 Charger™ Thompson Center T/CR 22



Eigenschaften

- Name: [TANDEMKROSS Fireswitch Extended Mag Release For Ruger® 10/22® Black](#)
- Hersteller: [TANDEMKROSS](#)
- Artikel-Nr.: 100039443
- Herst.-Nr.: TK18N0184BLK1
- Modell: 10/22
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.021kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 769498483039

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- TANDEMKROSS "FIRESWITCH" EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR RUGER™ 10/22™
Sicherheitshinweise
- Über uns

TANDEM CROSS "FIRESWITCH" EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR RUGER™ 10/22™

Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TANDEM CROSS "Fireswitch" Verlängerten Magazinauslösers für Ruger® 10/22®. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Magazinwechsel zu erleichtern und die Handhabung Ihres Gewehrs zu verbessern. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Magazinauslösers und des Gewehrs auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Herstellervorgaben.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den "Fireswitch" nur mit kompatiblen Modellen: Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® oder 22 Charger™.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr immer in eine sichere Richtung zeigt, während Sie den Magazinwechsel durchführen.
- Halten Sie den Abzug des Gewehrs während des Magazinwechsels immer vom Körper und von anderen Personen fern.
- Vermeiden Sie es, den Magazinwechsel unter Stress oder in hektischen Situationen durchzuführen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der "Fireswitch" ordnungsgemäß funktioniert und keine Hindernisse aufweist.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und keine Munition im Magazin ist.
2. **Entfernen des alten Magazinauslösers:** Lösen Sie den StandardMagazinauslöser gemäß der Bedienungsanleitung des Ruger® 10/22®.
3. **Einsetzen des "Fireswitch":** Setzen Sie den "Fireswitch" an die Stelle des alten Auslösers ein und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
4. **Überprüfung:** Testen Sie den neuen Auslöser, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Um das Magazin zu lösen, ziehen Sie den "Fireswitch" zurück oder drücken Sie ihn nach vorne.
- Üben Sie den Umgang mit dem neuen Auslöser in einer sicheren Umgebung, bevor Sie das Gewehr in einer echten Situation verwenden.
- Achten Sie darauf, während des Schießens die Sicherheitshinweise zu befolgen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Halten Sie die Produktnummer und Kaufdetails bereit, um eine schnellere Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis mit Ihrem TANDEMROSS "Fireswitch" Verlängerten Magazinauslöser zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de