

BR-4 G2 BOLT ACTION BIPODS - BR-4 G2 BIPOD QUICK DETACH MATTE BLACK

ACCU-TAC BR-4 G2 BOLT ACTION BIPODS The Accu-Tac BR-4 G2 Bolt Action Bipod with the quick detach was designed, engineered, and manufactured in the USA. This smaller bipod is convenient for a more grounded shot. The BR-4 is 100% billet, made from the highest quality aircraft aluminum available.

Accu-Tac's quick detach rail mount is simple, quick, and very secure. The quick detach attaches to a 1913 Picatinny rail and mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Their leg design allows the shooter to quickly adjust to 5 different positions with the advantage of being able to position each leg differently. The updated G2 model now offers leg extensions with a total of 5 notches for additional height. The BR-4 G2 has the ability to cant which can be locked with its new throw lever. To engage or adjust leg position, simply pull the leg downward to move each leg independently. Leg positions can be deployed in a 45 or 90 degree position either forwards or backwards, locking securely into 5 positions through a 180 degree arch." Accu-Tac's quick detach rail mount is simple, quick, and very secure. The quick detach attaches to a standard Arca Swiss or Arca style rail and mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Their leg design allows the shooter to quickly adjust to 5 different positions with the advantage of being able to position each leg differently. The updated G2 model now offers leg extensions with a total of 5 notches for additional height. The BR-4 G2 has the ability to cant which can be locked with its new throw lever. To engage or adjust leg position, simply pull the leg downward to move each leg independently. Leg positions can be deployed in a 45 or 90 degree position either forwards or backwards, locking securely into 5 positions through a 180 degree arch. Quick Detach: Materials 6061 T6 Aluminum alloy / High strength steel hardware Min. Height (Legs at 45°) 5.5" / 140 mm Min. Height (Legs at 90°) 6.75" / 171.5 mm Max. Height (Legs at 90°) 8.25" / 210 mm Min. Stance (Legs at 45°) 8.0" / 203 mm Max. Stance (Legs at 90°) 12.25" / 311 mm Closed Position Width 3.250" / 82.5 mm Closed Position Length 7.5" / 190 mm Weight 20 oz Color Flat Black Coating Type III (MIL-SPEC) Hard Anodize Arca Spec: Materials 6061 T6 Aluminum alloy / High strength steel hardware Min. Height (Legs at 45°) 5.75" / 146.0 mm Min. Height (Legs at 90°) 7.0" / 177.8 mm Max. Height (Legs at 90°) 8.625" / 219.0 mm Min. Stance (Legs at 45°) 8.0" / 203mm Max. Stance (Legs at 90°) 12.25" / 311 mm Closed Position Width 3.25" / 82.5 mm Closed Position Length 7.5" / 190 mm Weight 21.12 oz Color Flat Black Coating Type III (MIL-SPEC) Hard Anodize



Attributes

- Name: BR-4 G2 BIPOD QUICK DETACH MATTE BLACK
- Manufacturer: ACCU-TAC
- Product no.: 100040481
- Mfr. No.: BRB-G200
- Attachment: Quick Detach
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 5.5 to 8.25
- Weight: 20.0 oz
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 324mm
- UPC: 858520006244

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod mit Schnellverschluss](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode de Acción de Cerrojo AccuTac BR4 G2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied à Action à Verrou AccuTac BR4 G2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac BR4 G2](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla bipodu AccuTac BR4 G2](#)
- [Suomi: AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AccuTac BR4 G2 BOLT ACTION BIPOD](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BR4 G2 BOLT ACTION BIPODS ACCUTAC BR4 G2 BIPOD QUICK DETACH](#)

Sicherheitshinweise für den AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod mit Schnellverschluss

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod mit Schnellverschluss. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen Stabilität und Präzision beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Bipod vor der Verwendung in einwandfreiem Zustand ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Bipod von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Achten Sie auf die Umgebung, in der Sie das Bipod verwenden, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden am Produkt.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Bipod nur auf stabilen, ebenen Flächen.
- Achten Sie darauf, dass das Bipod sicher an der Waffe befestigt ist, bevor Sie es benutzen.
- Vermeiden Sie es, das Bipod unter extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse in der Nähe sind, die das Bipod oder die Waffe während der Nutzung gefährden könnten.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts, ziehen Sie bitte einen Fachmann zurate.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Befestigung des Bipods:

- Montieren Sie das Bipod an der 1913 Picatinny-Schiene Ihrer Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass der Schnellverschluss fest sitzt und das Bipod sicher befestigt ist.

2. Beinpositionierung:

- Ziehen Sie die Beine des Bipods nach unten, um sie in die gewünschte Position zu bringen.
- Die Beine können in 5 verschiedene Positionen eingestellt werden. Achten Sie darauf, dass die Beine gleichmäßig verteilt sind.

Nutzung

1. Höhenanpassung:

- Stellen Sie die Höhe des Bipods durch die Beinerweiterungen ein. Das BR4 G2 bietet Höhen von 5,5" bis 8,25".

2. Neigungsfunktion:

- Nutzen Sie den Wurfhebel, um das Bipod zu neigen und die gewünschte Schussposition zu erreichen.

3. Beweglichkeit:

- Jedes Bein kann unabhängig bewegt werden, um die Stabilität zu maximieren. Achten Sie darauf, dass die Beine sicher verriegelt sind, bevor Sie schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Bipods umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Diese Sicherheitshinweise sind gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden. Bitte beachten Sie die oben genannten Richtlinien, um eine sichere Nutzung des AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod mit Schnellverschluss zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod

Introduction

Thank you for choosing the AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod. This guide provides essential safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure your safety and the optimal performance of your bipod. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the bipod regularly for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Keep the bipod out of reach of children and pets to prevent accidental injury.
- Use the bipod only with compatible firearms and equipment.
- Always ensure that the area is safe and free of obstructions before using your bipod.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when using the bipod.

Specific Safety Precautions for Use

- Always engage the locking mechanism before using the bipod to ensure stability.
- Adjust the legs carefully to avoid pinching or injury.
- Do not exceed the maximum weight limit specified for the bipod to prevent failure.
- When adjusting leg positions, ensure that the legs are locked securely in place before use.
- Avoid using the bipod in adverse weather conditions (e.g., heavy rain, snow) that may affect its performance or safety.
- Use caution when detaching the bipod from the firearm to avoid accidental discharge.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Mounting the Bipod:**
 - Locate the 1913 Picatinny rail or Arca Swiss rail on your firearm.
 - Align the bipod's quick detach mount with the rail.
 - Slide the bipod onto the rail until it clicks into place.
 - Check that the bipod is securely attached by attempting to pull it off gently.
3. **Adjusting the Legs:**
 - Pull the leg downward to extend it.
 - Adjust each leg to the desired height.
 - Ensure that each leg is locked into position before use.

Usage

- Position the bipod on a stable surface to ensure a grounded shot.
- Adjust the cant using the throw lever to achieve the desired angle.
- Deploy leg positions in a 45 or 90degree angle, locking securely into place.
- When finished, detach the bipod from the firearm by pressing the quick detach lever and sliding it off the rail.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for metal and electronic waste.
- Remove any nonmetal components before disposal, if applicable.
- Do not dispose of the bipod in household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product issues, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the proper use of the AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod. Always prioritize safety and consult the manual for any questions regarding operation and maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode de Acción de Cerrojo AccuTac BR4 G2

Introducción

Gracias por elegir el bipode de acción de cerrojo AccuTac BR4 G2. Este producto ha sido diseñado para ofrecer estabilidad y precisión en tus disparos. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del bipode, así como instrucciones para su instalación y desecho.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el bipode si hay alguna parte dañada o si no funciona correctamente.
- Utiliza el bipode solo para su propósito previsto, que es proporcionar estabilidad para el tiro.
- Siempre utiliza el bipode en un área segura y adecuada para disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Terreno Inestable:** Asegúrate de que el bipode esté colocado sobre una superficie firme y nivelada. No lo uses en terrenos inestables que puedan causar que el bipode se vuelque.
- **Ajuste de las Patas:** Ajusta las patas del bipode adecuadamente antes de cada uso. Asegúrate de que estén bloqueadas en su lugar para evitar que se plieguen accidentalmente durante el uso.
- **Manejo del Arma:** Siempre sigue las normas de seguridad al manejar armas de fuego. Mantén el arma apuntando en una dirección segura y nunca la apuntes hacia ti o hacia otros.
- **Condiciones Climáticas:** No utilices el bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento o tu seguridad.
- **Almacenamiento:** Almacena el bipode en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bipode:

- Alinea el mecanismo de desmontaje rápido del bipode con el riel Picatinny de tu arma.
- Presiona el bipode hacia abajo hasta que escuches un clic, indicando que está bien asegurado.
- Verifica que el bipode esté correctamente instalado moviéndolo suavemente para asegurarte de que no se desplace.

2. Ajuste de las Patas:

- Para ajustar la altura, tira de la pata hacia abajo para desbloquearla.
- Mueve la pata a la altura deseada y suéltala para bloquearla en su lugar.
- Repite el proceso para cada pata, asegurándote de que estén ajustadas a diferentes alturas si es necesario.

3. Uso del Bipode:

- Coloca el bipode en la posición deseada (45 o 90 grados) según tu preferencia de tiro.
- Asegúrate de que las patas estén firmemente bloqueadas en su lugar antes de disparar.
- Al finalizar, retira el bipode presionando el botón de liberación y levantándolo del riel.

Instrucciones de Desecho

- Cuando decidas desechar el bipode, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de metales y materiales compuestos.
- Si el bipode está dañado o ya no es utilizable, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte aluminio y otros materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el bipode AccuTac BR4 G2, consulta el sitio web del fabricante o el manual del producto. Es importante que cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento se dirija a un profesional calificado.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con el bipode AccuTac BR4 G2.

Guide de Sécurité pour le Bipied à Action à Verrou AccuTac BR4 G2

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied à action à verrou AccuTac BR4 G2. Ce produit a été conçu pour offrir une stabilité accrue lors de vos séances de tir. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le bipied.
- Ne laissez pas le bipied à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipied pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le bipied d'une manière non autorisée par le fabricant.
- Utilisez le bipied uniquement pour l'usage prévu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, assurez-vous que le bipied est correctement fixé à votre arme.
- Ne jamais tirer avec l'arme si le bipied n'est pas solidement monté.
- Évitez d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort) pour garantir votre sécurité et celle de votre équipement.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles ou de personnes à proximité lorsque vous utilisez le bipied.
- Ajustez les jambes du bipied avec précaution pour éviter les pincements ou les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Montage du Bipied :

- Placez le bipied sur le rail Picatinny de votre arme.
- Assurez-vous que le mécanisme de détachement rapide est bien engagé.
- Vérifiez que le bipied est solidement fixé avant de continuer.

2. Ajustement des Jambes :

- Tirez sur la jambe vers le bas pour l'ajuster à la hauteur souhaitée.
- Répétez pour chaque jambe afin de garantir une stabilité optimale.
- Les jambes peuvent être déployées à 45 ou 90 degrés selon vos besoins.

Utilisation

- Lorsque vous êtes prêt à tirer, vérifiez que le bipied est stable et que l'arme est bien positionnée.
- Utilisez le levier de verrouillage pour verrouiller l'inclinaison du bipied si nécessaire.
- Pour ajuster la position des jambes, tirez simplement sur la jambe vers le bas.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et en acier.
- Si le bipied est endommagé, contactez un service de recyclage approprié pour vous en débarrasser.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact local dans l'UE pour des informations supplémentaires.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le bipied AccuTac BR4 G2 de manière sûre et responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac BR4 G2

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede AccuTac BR4 G2. Questo prodotto è stato progettato per offrire stabilità e precisione durante le operazioni di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, che potrebbero compromettere la stabilità.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un bipiede danneggiato.
- Tieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Stabilità:** Assicurati che il bipiede sia posizionato su una superficie piana e stabile prima di utilizzarlo.
- **Regolazione delle gambe:** Non forzare le gambe durante la regolazione. Usa il meccanismo di sgancio rapido per una regolazione sicura.
- **Inclinazione:** Fissa saldamente l'inclinazione del bipiede prima di utilizzarlo per evitare movimenti indesiderati.
- **Attacco:** Verifica che il sistema di attacco al rail Picatinny sia ben fissato prima dell'uso.
- **Carico massimo:** Non superare il carico massimo consigliato per garantire la sicurezza durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il bipiede sull'arma e allinea il sistema di attacco con il rail Picatinny.
- Premi il meccanismo di sgancio rapido per fissare il bipiede al rail.
- Assicurati che il bipiede sia ben fissato e non si muova.

2. Regolazione delle gambe:

- Per regolare l'altezza delle gambe, tira la gamba verso il basso per sbloccarla.
- Regola ciascuna gamba in modo indipendente per raggiungere l'altezza desiderata.
- Fissa le gambe in una delle cinque posizioni disponibili.

3. Utilizzo:

- Una volta installato e regolato, posiziona il bipiede su una superficie stabile e inizia a utilizzare l'arma.
- Controlla periodicamente la stabilità del bipiede durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il bipiede AccuTac BR4 G2 nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e acciaio.
- Contatta un centro di riciclaggio autorizzato per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o consultare il sito web ufficiale di AccuTac per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del bipiede AccuTac BR4 G2. Grazie per la tua attenzione e buon utilizzo!

Instrukcja bezpieczeństwa dla bipodu AccuTac BR4 G2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu AccuTac BR4 G2. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i wygody podczas strzelania. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj bipodu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj bipod przed użyciem, aby upewnić się, że wszystkie części są w dobrym stanie.
- Przechowuj bipod w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj bipodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania sprzętu strzeleckiego.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany do broni przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie przeciążaj bipodu. Nie używaj go do wspierania cięższych przedmiotów, niż jest to zalecane.
- Używaj bipodu na stabilnym i płaskim podłożu, aby uniknąć przewrócenia.
- Zawsze zwracaj uwagę na otoczenie, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja bipodu

1. Upewnij się, że bipod jest w pozycji zamkniętej przed montażem.
2. Zdejmij osłonę z mocowania Picatinny 1913.
3. Umieść bipod na szynie Picatinny, upewniając się, że jest odpowiednio wyrównany.
4. Naciśnij dźwignię szybkiego odłączenia, aby zabezpieczyć bipod na miejscu.
5. Sprawdź, czy bipod jest stabilny i dobrze zamocowany przed użyciem.

Użytkowanie bipodu

- Aby dostosować pozycje nóg, pociągnij nogę w dół, aby uzyskać pożądany kąt.
- Nogi bipodu mogą być ustawione w pozycji 45 lub 90 stopni.
- Upewnij się, że nogi są zablokowane w wybranej pozycji przed strzelaniem.
- Po zakończeniu użytkowania, zwolnij dźwignię szybkiego odłączenia i zdemontuj bipod.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Nie wyrzucaj bipodu wraz z odpadami domowymi.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne cechy bipodu, zgłoś to do odpowiednich władz.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji, które mają na celu zapewnienie Twojego bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z bipodu AccuTac BR4 G2.

AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipodin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että jalat on asetettu tukevasti maahan ennen laukaisua.
- Älä käytä bipodia epävakailta tai liukkailla pinnoilla.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta painetta bipodiin, kun se on käytössä.
- Käytä bipodia vain suositelluissa korkeuksissa ja asennoissa.
- Varmista, että bipodi on oikein kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetusti.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Poista bipodi pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
2. Aseta bipodi 1913 Picatinny railiin ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
3. Vedä jalat alas ja säädä ne haluttuun korkeuteen ja asentoon.
4. Varmista, että kaikki jalat ovat tukevasti maassa ennen käyttöä.

Käyttö

- Säädä jalkojen pituus haluttuun asentoon vetämällä jalkaa alaspäin.
- Voit asettaa jalkasijoitukset 45 tai 90 asteen kulmassa eteenpäin tai taaksepäin.
- Varmista, että jokainen jalka on lukittu turvallisesti ennen laukaisua.
- Käytä kallistusominaisuutta tarvittaessa, ja varmista, että se on lukittu ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi tietoa oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivut.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain laillisten ja turvallisten tarkoitusten mukaisesti. Käyttäjän on noudatettava kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för AccuTac BR4 G2 BOLT ACTION BIPOD

Introduktion

Tack för att du har valt AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod med snabbkoppling. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och precision i skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden på en stabil och jämn yta för att undvika olyckor.
- Kontrollera att bipoden är korrekt installerad innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Undvik att använda bipoden under ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn.
- Inspektera bipoden regelbundet för skador eller slitage och byt ut den om nödvändigt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla ben är korrekt justerade och låsta innan skytte.
- Justera benens positioner långsamt och försiktigt för att undvika skador.
- Använd endast bipoden för avsett ändamål och i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Undvik att sätta tryck på bipoden när den inte är i användning.
- Var medveten om omgivningen och se till att det inte finns några hinder eller faror i närheten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av snabbkoppling:

- Fäst snabbkopplingen på en 1913 Picatinny rail.
- Se till att den sitter ordentligt och låst innan användning.

2. Justering av benpositioner:

- Dra benet nedåt för att justera varje ben oberoende.
- Välj önskad position (45 eller 90 grader) och lås den på plats.
- Kontrollera att benen är korrekt låsta innan skytte.

3. Justering av benlängd:

- Förläng eller förkorta benen genom att justera den nya spaken.
- Kontrollera att benens längd är inställd enligt dina behov.

4. Användning av bipoden:

- Placera bipoden på en stabil yta.
- Kontrollera att alla justeringar är korrekta innan du sätter dig ner för att skjuta.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När bipoden inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om hur man korrekt återvinner metallprodukter.
- Undvik att kasta bipoden i vanliga hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera även regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser eller säkerhetsinformation.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BR4 G2 BOLT ACTION BIPODS ACCUTAC BR4 G2 BIPOD QUICK DETACH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bipod AccuTac BR4 G2. Tento produkt byl navržen a vyroben v USA s cílem poskytnout vám stabilní a pohodlnou platformu pro střelbu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím bipodu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je bipod správně nainstalován a bezpečně připojen k vaší zbraní.
- Nepoužívejte bipod, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Uchovávejte bipod mimo dosah dětí a zvířat.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při nastavování nohou bipodu dbejte na to, aby byly umístěny na stabilním a rovném povrchu.
- Zkontrolujte, zda jsou nohy správně uzamčeny v požadované poloze, aby se předešlo nehodám.
- Při použití bipodu v terénu buďte opatrní na nerovnosti a překážky, které by mohly způsobit pád.
- Nikdy nepoužívejte bipod, pokud je zbraň namířena na sebe nebo na jiné osoby.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava bipodu:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti bipodu v pořádku a nepoškozené.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty pro montáž.

2. Montáž bipodu:

- Upevněte bipod na 1913 Picatinny lištu vaší zbraně.
- Ujistěte se, že je bipod správně a bezpečně připojen. Použijte rychlé odpojení pro snadnou montáž a demontáž.
- Zkontrolujte, zda je bipod v požadované poloze a zda jsou nohy nastaveny na požadovanou výšku.

3. Nastavení nohou:

- Otevřete páčku pro naklonění a nastavte nohy bipodu do požadované pozice (45° nebo 90°).
- Ujistěte se, že každá noha je bezpečně uzamčena v požadované pozici.

4. Použití bipodu:

- Ujistěte se, že je bipod stabilní před tím, než začnete střílet.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrou oporu a kontrolu nad zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Bipod a jeho součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je bipod poškozený a nelze jej opravit, zlikvidujte jej jako nebezpečný odpad.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že při kontaktu poskytnete všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Tento návod byl vytvořen v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a obsahuje důležité informace pro zajištění bezpečného používání produktu. Děkujeme, že dodržujete všechny bezpečnostní pokyny a doporučení.