

DAKA® EVERYDAY FOLDING WALLETS - EVERDAY FOLDING WALLET, FLAT DARK EARTH

The DAKA Everyday Folding Wallet is the perfect solution for anyone looking for a durable, minimalist wallet that holds important items securely and protects them from the elements. It includes a transparent protective window that's perfect for an access or ID card, or anything you don't want to have to repeatedly remove from your wallet. It's also designed to hold up to seven cards, and the single external pocket can be used for quick access to items such as business cards or emergency bills. Cards are inserted from the center seam when the wallet is open, and each side can hold up to three cards. Once closed, the Everyday Folding Wallet creates a secure pocket for your valuable everyday carry items, no matter where your going or what you're doing. Durable Daka Material Made of reinforced polymer fabric with anti-slip texture for secure handling Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Chemical resistant and non-hygroscopic Holds up to 7 standard size Credit / ID / DL / Access cards External pocket for quick access to items Slim profile enhances comfort and reduces printing in pocket Suitable for EDC (everyday carry) and travel Folded: 4.0" L x 3.0" H Open: 5.6" L x 3.0" H



Attributes

- Name: EVERDAY FOLDING WALLET, FLAT DARK EARTH
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100041068
- Mfr. No.: MAG1095-245
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 840815123187

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DAKA® EVERYDAY FOLDING WALLET](#)
- [English: DAKA® Everyday Folding Wallet Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Portefeuille Pliant DAKA Everyday](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Portafoglio DAKA Everyday Folding Wallet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portfela DAKA® Everyday Folding Wallet](#)
- [Suomi: DAKA® Everyday Folding Wallet Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA Everyday Folding Wallet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání DAKA® Everyday Folding Wallet](#)

Sicherheitshinweise für die DAKA® EVERYDAY FOLDING WALLET

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die DAKA Everyday Folding Wallet entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine langlebige und minimalistische Lösung für die Aufbewahrung von Geld und Karten zu bieten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Geldbörse nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten aufbewahrt wird, um Schäden zu vermeiden.
- Verwende die Geldbörse nur für den vorgesehenen Zweck. Sie ist nicht für Lebensmittel oder andere nicht vorgesehene Anwendungen geeignet.
- Halte die Geldbörse außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein versehentliches Verschlucken oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Geldbörse auf Beschädigungen. Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung sollte die Geldbörse nicht mehr verwendet werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide es, die Geldbörse übermäßig zu belasten. Die Geldbörse ist für bis zu sieben Karten ausgelegt. Das Überladen kann zu Beschädigungen führen.
- Achte darauf, dass die Karten korrekt in die Geldbörse eingelegt sind, um ein Herausfallen oder Beschädigungen zu verhindern.
- Verwende die Außentasche nur für Gegenstände, die schnell zugänglich sein müssen, wie z.B. Visitenkarten. Überlade diese Tasche nicht.
- Vermeide extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung, um das Material der Geldbörse nicht zu schädigen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Öffnen der Geldbörse:** Halte die Geldbörse an den Seiten und öffne sie vorsichtig, um die Kartenfächer zugänglich zu machen.
- **Einlegen der Karten:** Führe die Karten von der Mittellinie ein, während die Geldbörse geöffnet ist. Jede Seite kann bis zu drei Karten halten.
- **Verwendung der Außentasche:** Lege nur die nötigsten Gegenstände in die Außentasche. Schließe die Geldbörse sicher, um Inhalte zu schützen.
- **Schließen der Geldbörse:** Klappe die Geldbörse zu, um sicherzustellen, dass alle Karten und Gegenstände sicher verstaut sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Geldbörse gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Geldbörse beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers. Achte darauf, dass alle Informationen über Sicherheitsanfragen in der Bedienungsanleitung oder auf der Website des Herstellers verfügbar sind.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer stehen an erster Stelle. Bitte halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung der DAKA Everyday Folding Wallet zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken suche bitte Unterstützung beim Hersteller.

DAKA® Everyday Folding Wallet Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA® Everyday Folding Wallet. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and longevity of your wallet. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the wallet is used for its intended purpose. It is designed to hold cards and essential items securely.
- Keep the wallet out of reach of young children to prevent accidental ingestion of small items.
- Regularly inspect the wallet for any signs of wear or damage, such as tears or broken seams. If any damage is found, discontinue use immediately.
- Avoid exposing the wallet to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may degrade the material.
- If the wallet becomes wet, allow it to dry completely before storing to prevent mold and unpleasant odors.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overload the wallet beyond its capacity of seven cards, as this may compromise its structural integrity.
- When inserting or removing cards, do so gently to avoid tearing the material or damaging the cards.
- Use the external pocket for items that require quick access, such as business cards or emergency bills, but do not store valuable items in this pocket to prevent loss or theft.
- If you notice any difficulty in opening or closing the wallet, check for items that may be obstructing the mechanism and remove them carefully.

Instructions for Installation and Usage

- **Opening the Wallet:**
 1. Hold the wallet with the opening facing you.
 2. Gently pull apart the sides to open it fully.
- **Inserting Cards:**
 1. Open the wallet to expose the internal card slots.
 2. Insert cards into the slots from the center seam. Each side can hold up to three cards.
- **Using the External Pocket:**
 1. Access the external pocket by pulling it open gently.
 2. Place items that require quick access inside, ensuring they fit comfortably without overstretching the material.
- **Closing the Wallet:**
 1. Ensure all cards and items are securely inside.
 2. Press the sides of the wallet together until it is fully closed.

Disposal Instructions

- Dispose of the wallet responsibly at the end of its life cycle.
- If the wallet is damaged beyond repair, check local regulations for proper disposal methods of polymer materials.
- Do not incinerate the wallet as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the DAKA® Everyday Folding Wallet, please refer to the relevant contact point within your EU member state.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your DAKA® Everyday Folding Wallet. Always prioritize safety and care when handling your wallet to maximize its lifespan and functionality.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la cartera plegable DAKA Everyday de MAGPUL. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una solución de almacenamiento segura y práctica para tus objetos de uso diario. Esta guía de instrucciones de seguridad te proporcionará información importante sobre el uso seguro de la cartera, así como pautas sobre su instalación, uso y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de usar la cartera de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para evitar cualquier riesgo de daño o lesión.
- **Inspección Regular:** Revisa la cartera periódicamente en busca de daños visibles. Si encuentras alguna imperfección, deja de usarla y considera reemplazarla.
- **Manejo Adecuado:** Manipula la cartera con cuidado, evitando el uso de objetos afilados que puedan dañar el material.
- **Uso Apropiado:** Esta cartera está diseñada para el almacenamiento de tarjetas y documentos. No la utilices para otros fines que puedan causar daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita la Exposición a Productos Químicos:** La cartera es resistente a productos químicos, pero es recomendable mantenerla alejada de sustancias corrosivas.
- **Evita la Humedad:** Aunque el material es no higroscópico, es mejor mantener la cartera en un lugar seco para prolongar su vida útil.
- **Mantén Fuera del Alcance de Niños:** Este producto no está diseñado para ser un juguete. Mantén la cartera fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia o daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Apertura de la Cartera:

- Abre la cartera desde la parte central para acceder a los compartimentos.

2. Inserción de Tarjetas:

- Inserta hasta tres tarjetas en cada lado de la cartera, asegurándote de que queden bien ajustadas.
- Para acceder a la tarjeta de identificación o acceso, utiliza la ventana protectora transparente.

3. Uso del Bolsillo Externo:

- Utiliza el bolsillo externo para guardar tarjetas de presentación o facturas de emergencia que necesites acceder rápidamente.

4. Cierre de la Cartera:

- Asegúrate de cerrar la cartera completamente para proteger tus objetos personales.

5. Almacenamiento:

- Cuando no esté en uso, guarda la cartera en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- **Reciclaje:** Consulta las normativas locales sobre reciclaje para deshacerte de la cartera al final de su vida útil.
- **Basura General:** Si no es posible reciclar, deséchala en la basura general, asegurándote de que no contenga objetos valiosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE para obtener asistencia. Recuerda que es importante reportar productos inseguros y accidentes a las autoridades correspondientes.

Recuerda revisar periódicamente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre posibles retiradas del mercado o alertas de seguridad relacionadas con este producto. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité du Portefeuille Pliant DAKA Everyday

Introduction

Merci d'avoir choisi le portefeuille pliant DAKA Everyday. Ce produit est conçu pour offrir une solution durable et minimaliste pour garder vos objets importants en sécurité. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination appropriée de votre portefeuille.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le portefeuille est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Évitez de surcharger le portefeuille avec plus de sept cartes, car cela pourrait endommager le produit.
- Gardez le portefeuille hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion ou d'accident.
- Inspectez régulièrement le portefeuille pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous remarquez des dommages, cessez immédiatement d'utiliser le portefeuille et envisagez de le remplacer.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas exposer le portefeuille à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- Évitez d'utiliser le portefeuille dans des conditions extrêmes de température ou d'humidité.
- Pour un nettoyage, utilisez un chiffon humide et doux. Ne pas immerger le portefeuille dans l'eau.
- Ne pas plier ou tordre le portefeuille de manière excessive lors de son utilisation ou de son rangement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture du Portefeuille

- Dépliez le portefeuille pour accéder aux compartiments.

2. Insertion des Cartes

- Insérez vos cartes dans les poches prévues à cet effet.
- Assurez-vous que chaque carte est insérée correctement pour éviter tout blocage.

3. Utilisation de la Fenêtre de Protection

- Placez votre carte d'accès ou d'identité dans la fenêtre de protection transparente pour un accès facile.

4. Fermeture du Portefeuille

- Une fois que vous avez inséré toutes vos cartes, pliez le portefeuille pour sécuriser vos objets.

5. Accès Rapide aux Objets

- Utilisez la poche externe pour un accès rapide à des objets tels que des cartes de visite ou des factures d'urgence.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin du portefeuille, assurez-vous de le recycler si possible.
- Vérifiez les options de recyclage locales pour le matériau polymère.
- Ne jetez pas le portefeuille dans des décharges non réglementées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité de votre produit ou pour signaler un produit dangereux, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de consulter régulièrement les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour les rappels de produits.

Nous espérons que ce guide vous aidera à profiter de votre portefeuille pliant DAKA Everyday en toute sécurité. Merci de votre confiance dans notre produit.

Istruzioni di Sicurezza per il Portafoglio DAKA Everyday Folding Wallet

Introduzione

Il portafoglio DAKA Everyday Folding Wallet è progettato per offrire una soluzione pratica e sicura per il trasporto di carte e documenti essenziali. Per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, si prega di seguire attentamente le linee guida di sicurezza riportate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il portafoglio sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il portafoglio per eventuali segni di usura o danni.
- Evitare di esporre il portafoglio a sostanze chimiche aggressive che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Tenere il portafoglio lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non sovraccaricare il portafoglio oltre il numero massimo di carte raccomandato (fino a 7 carte).

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si inseriscono o si rimuovono le carte, farlo con attenzione per evitare il danneggiamento del portafoglio o delle carte stesse.
- Non utilizzare il portafoglio in condizioni meteorologiche estreme senza protezione adeguata.
- Non utilizzare il portafoglio se presenta segni evidenti di danneggiamento.
- Tenere il portafoglio fuori dalla portata di bambini piccoli per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Inserimento delle Carte:** Aprire il portafoglio e inserire le carte nella cucitura centrale. Ogni lato può contenere fino a tre carte.
- **Accesso Rapido:** Utilizzare la tasca esterna per un accesso rapido a biglietti da visita o fatture di emergenza.
- **Chiusura:** Assicurarsi che il portafoglio sia ben chiuso quando non in uso per proteggere gli oggetti all'interno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il portafoglio DAKA Everyday Folding Wallet è realizzato con materiali durevoli; tuttavia, quando non è più utilizzabile, smaltirlo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Verificare se il portafoglio può essere riciclato e seguire le linee guida locali per il riciclo dei materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante del produttore o il punto di contatto locale per la sicurezza dei consumatori.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portfela DAKA®

Everyday Folding Wallet

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup portfela DAKA Everyday Folding Wallet. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu. Niniejszy dokument jest zgodny z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj portfela zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj portfel pod kątem uszkodzeń, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z jego używaniem.
- Przechowuj portfel w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.
- Nie używaj portfela w warunkach ekstremalnych (np. w skrajnych temperaturach lub w wilgotnym środowisku), które mogą wpłynąć na jego trwałość.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, natychmiast zaprzestań używania portfela.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przechowuj w portfelu przedmiotów ostrych lub ciężkich, które mogą uszkodzić materiał lub spowodować obrażenia.
- Nie umieszczaj portfela w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub inne urządzenia grzewcze.
- Używaj przezroczystej osłony wyłącznie do przechowywania kart dostępu lub identyfikacyjnych, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Nie przeciążaj portfela, wkładając więcej niż zalecane do siedmiu kart, co może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu zamknięcia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Otwieranie portfela:

- Aby otworzyć portfel, rozchyl go wzdłuż środkowego szwu.

2. Wkładanie kart:

- Włóż karty do kieszeni po obu stronach portfela. Każda strona może pomieścić do trzech kart.
- Upewnij się, że karty są umieszczone w odpowiednich kieszeniach, aby uniknąć ich uszkodzenia.

3. Zamykanie portfela:

- Po umieszczeniu kart, zamknij portfel, upewniając się, że wszystkie przedmioty są dobrze zabezpieczone wewnątrz.

4. Przechowywanie portfela:

- Gdy portfel nie jest używany, przechowuj go w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Portfel DAKA Everyday Folding Wallet należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczony przed wyrzuceniem, aby uniknąć obrażeń.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania portfela, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- W przypadku zauważenia niebezpiecznych produktów lub incydentów związanych z użytkowaniem portfela, zgłoś to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Używaj swojego portfela DAKA Everyday Folding Wallet z rozwagą i ciesz się jego funkcjonalnością!

DAKA® Everyday Folding Wallet Turvallisuusohjeet

Johdanto

DAKA Everyday Folding Wallet on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen turvallinen ja käytännöllinen lompakkoratkaisu. Tämä ohjeistus tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät lompakkoa ohjeiden mukaisesti. Tuote on testattu turvallisuuden varmistamiseksi, mutta väärä käyttö voi aiheuttaa vaurioita tai loukkaantumisia.
- Huomioi erityiset riskit: Lompakon käytössä saattaa olla riskejä, kuten korttien vahingoittuminen tai lompakon katoaminen. Pidä lompakko aina silmällä.
- Verkkokauppa: Osta DAKA Everyday Folding Wallet vain valtuutetuista jälleenmyyjistä, jotka noudattavat EU:n turvallisuusvaatimuksia.
- Erityiset kuluttajasuojat: Huomioi, että tuote ei ole tarkoitettu lapsille ilman aikuisten valvontaa.
- EU-yhteyspiste: Kaikilla tuotteilla on EU:ssa sijaitseva yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.
- Nopeammat varoitukset: Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että lompakko on suljettu oikein, ennen kuin säilytät arvotavaroita.
- Älä yritä pakata liikaa kortteja lompakkoon, sillä se voi vaurioittaa lompakkoa tai kortteja.
- Pidä lompakko kuivana ja suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta, jotta materiaali ei vaurioidu.
- Tarkista säännöllisesti lompakon kunto ja varmista, että se ei ole vaurioitunut tai kulunut.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lompakon avaaminen: Avaa lompakko varovasti keskisaumasta.
- Korttien asettaminen: Aseta kortit keskisauman kautta lompakon sisäpuolelle. Voit laittaa jopa kolme korttia kummallekin puolelle.
- Ulkopocketin käyttö: Käytä ulkopockettia nopeaa pääsyä varten, mutta varmista, että se ei ole liian täynnä, jotta lompakko pysyy ohueena.
- Sulkeminen: Sulje lompakko huolellisesti, jotta kortit pysyvät paikoillaan ja arvotavarat ovat turvassa.

Hävittämisohteet

- Kun lompakko on tullut tiensä päähän, hävitä se vastuullisesti.
- Materiaali on kierrätettävää, joten tarkista paikalliset ohjeet kierrätykselle.
- Älä polta lompakkoa, sillä se voi vapauttaa haitallisia kemikaaleja.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, ota yhteyttä myyjään tai tarkista valmistajan verkkosivut.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että DAKA Everyday Folding Wallet palvelee sinua turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA Everyday Folding Wallet

Introduktion

Tack för att du har valt DAKA Everyday Folding Wallet. Denna plånbok är designad för att vara hållbar och funktionell, vilket gör den idealisk för daglig användning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd plånboken endast för dess avsedda syfte, vilket är att förvara kreditkort, IDkort och liknande föremål.
- Kontrollera plånboken regelbundet för skador eller slitage. Om plånboken är skadad, sluta använda den omedelbart.
- Håll plånboken borta från extrem värme, fukt och kemikalier för att förlänga dess livslängd.
- Förvara plånboken på en säker plats när den inte används, särskilt om du har värdefulla föremål i den.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte plånboken om du har allergier mot polymermaterial.
- Låt inte barn använda plånboken utan tillsyn av en vuxen för att undvika risken för kvävning med små föremål.
- Förvara inte föremål som kan läcka vätskor, såsom bläckpennor, i plånboken.
- Undvik att överbelasta plånboken med fler än sju kort, eftersom detta kan påverka dess funktion och hållbarhet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna plånboken** genom att försiktigt dra isär midsömmen.
2. **Sätt in kort** genom att placera dem i de avsedda facken. Varje sida kan hålla upp till tre kort.
3. **Använd det externa facket** för att snabbt få åtkomst till visitkort eller nödkontanter.
4. **Stäng plånboken** ordentligt för att säkerställa att dina tillhörigheter är skyddade.
5. **Rengör plånboken** med en fuktig trasa vid behov. Använd inte starka kemikalier eller lösningsmedel.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När plånboken inte längre är användbar, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera med lokala myndigheter för riktlinjer om korrekt avfallshantering av plastprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av DAKA Everyday Folding Wallet, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för mer information.

Vi tackar för ditt val av DAKA Everyday Folding Wallet och hoppas att du får stor nytta av din produkt!

Návod k bezpečnému používání DAKA® Everyday Folding Wallet

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili DAKA® Everyday Folding Wallet od společnosti MAGPUL. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vaší peněženky. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečnost a dlouhou životnost produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Peněženku uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k náhodnému požití nebo zranění.
- Vyhněte se vystavení peněženky extrémním teplotám, vlhkosti nebo chemikáliím, které by mohly poškodit materiál.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte peněženku používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Neumísťujte do peněženky více než 7 karet, abyste zajistili její správnou funkčnost a ochranu obsahu.
- Při otvírání a zavírání peněženky dbejte na to, abyste nezachytili prsty nebo jiné části těla.
- Používejte průhledné okno pouze pro karty, které jsou určeny k častému používání, aby se zabránilo opotřebení.
- Při používání externí kapsy buďte opatrní, abyste neztratili důležité předměty, jako jsou vizitky nebo nouzové účty.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Otevřete peněženku a vložte karty do středového švu, přičemž každá strana může obsahovat až 3 karty.
2. Ujistěte se, že jsou karty správně umístěny a že peněženka se pohodlně zavírá.
3. Při uzavírání peněženky zajistěte, aby nedošlo k zachycení žádného obsahu.
4. Při používání peněženky ji uchopte za protiskluzovou texturu pro bezpečné držení.

Pokyny pro likvidaci

- Peněženku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je peněženka poškozená a již ji nelze používat, zvažte recyklaci materiálů, pokud to vaše místní zařízení umožňuje.
- Nikdy neodhazujte peněženku do přírody nebo na veřejných místech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na výrobce nebo příslušné úřady. Doporučujeme také pravidelně kontrolovat aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že jste si vybrali DAKA® Everyday Folding Wallet. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.