

DAKA® EVERYDAY FOLDING WALLETS - MAGPUL EVERDAY FOLDING WALLET, FLAT DARK EARTH

[Schießsport Zubehör](#) > [Bekleidung](#) > [Accessoires](#) > [Geldbörsen](#)

Die DAKA Everyday Folding Wallet ist die perfekte Lösung für alle, die eine langlebige, minimalistische Geldbörse suchen, die wichtige Dinge sicher aufbewahrt und sie vor den Elementen schützt. Sie verfügt über ein transparentes Schutzfenster, das ideal für eine Zugangs- oder ID-Karte ist oder für alles, was du nicht ständig aus deiner Geldbörse nehmen möchtest. Sie ist auch so konzipiert, dass sie bis zu sieben Karten aufnehmen kann, und die einzelne Außentasche kann für den schnellen Zugriff auf Gegenstände wie Visitenkarten oder Notfallrechnungen genutzt werden. Karten werden von der Mittelnaht eingeführt, wenn die Geldbörse geöffnet ist, und jede Seite kann bis zu drei Karten halten. Wenn sie geschlossen ist, schafft die Everyday Folding Wallet eine sichere Tasche für deine wertvollen Alltagsgegenstände, egal wohin du gehst oder was du tust. Langlebiges Daka-Material Hergestellt aus verstärktem Polymergebebe mit rutschfester Textur für sicheren Halt. Starke RF-geschweißte Konstruktion, die dauerhafte, undurchdringliche Dichtungen erzeugt. Chemikalienbeständig und nicht hygroskopisch. Hält bis zu 7 Standardgröße Kredit-/ID-/DL-/Zugangskarten. Außentasche für schnellen Zugriff auf Gegenstände. Schlanke Profil erhöht den Komfort und reduziert das Aufdrucken in der Tasche. Geeignet für EDC (Everyday Carry) und Reisen. Gefaltet: 4,0" L x 3,0" H. Offen: 5,6" L x 3,0" H.



Eigenschaften

- Name: [MAGPUL EVERDAY FOLDING WALLET, FLAT DARK EARTH](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100041068
- Herst.-Nr.: MAG1095-245
- Farbe: Flat Dark Earth
- Versandgewicht: 0.045kg
- UPC: 840815123187

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die DAKA® Everyday Folding Wallet](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die DAKA® Everyday Folding Wallet

Einführung

Die DAKA Everyday Folding Wallet ist eine hochwertige, minimalistische Geldbörse, die entwickelt wurde, um Ihre wichtigsten Gegenstände sicher aufzubewahren und sie vor den Elementen zu schützen. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Geldbörse in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie sie verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Geldbörse nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Geldbörse von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Chemikalien fern.
- Bewahren Sie die Geldbörse außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken oder andere Gefahren zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie es, die Geldbörse übermäßig zu beladen, um Risse oder Beschädigungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Karten sicher in die vorgesehenen Fächer eingelegt sind, um ein Herausfallen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das transparente Schutzfenster nur für Karten, die Sie häufig benötigen und die nicht zerbrechlich sind.
- Bei der Verwendung der Außentasche für Visitenkarten oder Notfallrechnungen, stellen Sie sicher, dass diese sicher verstaut sind, um ein Herausfallen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Öffnen der Geldbörse:** Falten Sie die Geldbörse vorsichtig auf, um Zugang zu den Kartenfächern zu erhalten.
2. **Einlegen der Karten:**
 - Führen Sie bis zu drei Karten in jedes der beiden Fächer ein, indem Sie die Karten von der Mittelnaht aus einführen.
 - Überprüfen Sie, ob die Karten sicher sitzen und nicht herausfallen können.
3. **Verwendung des transparenten Schutzfensters:**
 - Legen Sie Ihre Zugangs oder IDKarte in das transparente Fenster.
 - Stellen Sie sicher, dass die Karte gut sichtbar und leicht zugänglich ist.
4. **Schließen der Geldbörse:** Falten Sie die Geldbörse wieder zu, um Ihre Karten und Gegenstände sicher zu verstauen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Geldbörse gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Geldbörse beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen oder zur Verwendung der DAKA Everyday Folding Wallet wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort.

Fazit

Die DAKA Everyday Folding Wallet bietet eine sichere und praktische Lösung für die Aufbewahrung Ihrer wichtigen Gegenstände. Indem Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, können Sie die Langlebigkeit und Sicherheit Ihres Produkts gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de