

SHOTGUN SHELL CATCHERS - BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTI-TARGET SHELL CATCHER

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Hülsenfänger & Deflektoren](#)

Der Kunststoffclip stoppt die Hülsen im Auswurffenster für eine einfache Entnahme. Kein Bücken oder Bücken mehr, um Hülsen aufzuheben oder sie an Schießständen zu verlieren, die die Regel "Wenn es den Boden berührt, gehört es uns" haben. Lässt sich einfach an die Seite des Empfängers direkt unter dem Auswurffenster anbringen; lässt sich abnehmen, wenn du mehr als eine Patrone durchladen musst, wie beim Schießen von Doppelschüssen.



Eigenschaften

- Name: [BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTI-TARGET SHELL CATCHER](#)
- Hersteller: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Artikel-Nr.: 100043834
- Herst.-Nr.: BC-41025
- Art: Brass Catcher
- Versandgewicht: 0.014kg
- Versandhöhe: 16mm
- Versandbreite: 95mm
- Versandlänge: 159mm
- UPC: 029057410259

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den BIRCHWOOD CASEY SHOTGUN SHELL CATCHER
- Über uns

Sicherheitshinweise für den BIRCHWOOD CASEY SHOTGUN SHELL CATCHER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BIRCHWOOD CASEY SHOTGUN SHELL CATCHERS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen das Schießen zu erleichtern, indem es die Hülsen im Auswurffenster stoppt und eine einfache Entnahme ermöglicht. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.
- Achten Sie darauf, dass keine anderen Personen in der Nähe sind, während Sie das Produkt verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Shell Catcher sicher am Empfänger Ihres Beretta A400 montiert ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Vermeiden Sie es, den Shell Catcher zu entfernen, während Sie aktiv schießen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Shell Catcher nicht blockiert ist und dass die Hülsen ordnungsgemäß erfasst werden.
- Wenn Sie mehr als eine Patrone durchladen müssen, nehmen Sie den Shell Catcher ab, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Bringen Sie den Shell Catcher an der Seite des Empfängers direkt unter dem Auswurffenster an.
- Stellen Sie sicher, dass der Clip fest sitzt und der Shell Catcher nicht wackelt.

2. Nutzung:

- Laden Sie Ihre Waffe gemäß den Herstelleranweisungen.
- Beginnen Sie mit dem Schießen. Der Shell Catcher sollte die Hülsen sicher im Auswurffenster halten.
- Nach dem Schießen können Sie die Hülsen einfach entnehmen, ohne sich bücken zu müssen.

3. Entfernen:

- Wenn Sie mehr als eine Patrone durchladen müssen, entfernen Sie den Shell Catcher vorsichtig.
- Lagern Sie den Shell Catcher an einem sicheren Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Werfen Sie den Shell Catcher nicht in den normalen Hausmüll. Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben erstellt wurden, um potenzielle Gefahren zu identifizieren und klare Anweisungen zur Vermeidung dieser Gefahren zu geben. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de