

EDGEBAG ORIGINAL - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAG ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/8" SPREAD BLACK CORDURA

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Originaltasche ist die am häufigsten verwendete Edgewood-Tasche von Benchrest-Schützen. Sie ist mit schwerem Sand gefüllt und wiegt je nach Körpergröße zwischen 10 und 14 lbs. Sie hat eine Grundfläche von etwa 6" x 8". Wir bauen sie mit verstärkten Lederseiten und einem schweren Nylonoberteil sowie einem mehrschichtigen Donut-Boden, der es der Tasche ermöglicht, fest auf der Bank zu stehen und ein Hin- und Herwippen zu minimieren. Das EDGE-Modell umfasst die folgenden Upgrades: Extra steifer, super flacher Taschenboden aus einem einzigartigen Material, das über die Zeit hinweg Verformungen widersteht. "Overlay Ears" - Egal, ob du glattes Material oder Cordura wählst, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, was zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zu extremer Langlebigkeit und Abriebfestigkeit beiträgt. Flacherer Ohrbereich bedeutet, dass die Auflagefläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Auflagefläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Verschleißpunkt entfernt wird. Der verstärkte Ohrboden isoliert das Ohr-Set von der Form der Tasche, was zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverbreiterung beiträgt. Bestickte Cordura-Oberteile zeigen unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.



Eigenschaften

- Name: EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAG ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/8" SPREAD BLACK CORDURA
- Hersteller: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Artikel-Nr.: 100045526
- Herst.-Nr.: EDGE STD ORIG 3
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,Cordura
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 229mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG! Diese Tasche wurde speziell für BenchrestSchützen entwickelt und bietet eine sichere und stabile Unterstützung für Ihr Schießen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, die Tasche nur für ihren vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie die Tasche von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Oberfläche platziert wird, um ein Kippen oder Wackeln zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Tasche nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche beim Schießen nicht umkippt oder verrutscht.
- Halten Sie beim Nachladen oder beim Umgang mit Waffen immer einen sicheren Abstand von der Tasche ein.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Platzierung der Tasche:

- Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund für die Tasche.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche sicher steht und nicht wackelt.

2. Verwendung der Tasche:

- Positioniere die Tasche so, dass sie die Waffe in der gewünschten Höhe und Stabilität unterstützt.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht in der Nähe von anderen Personen oder gefährlichen Objekten steht.

3. Wartung:

- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Risse oder andere Anzeichen von Beschädigung.
- Reinigen Sie die Tasche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn die Tasche beschädigt ist, entsorgen Sie sie sicher, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder autorisierte Händler, um Unterstützung oder Informationen zu erhalten. Achten Sie darauf, die Produktdetails bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Hilfe zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für das EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de