

EDGE BAG ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.



Attributes

- Name: EDGE BAG ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045527
- Mfr. No.: EDGE STD ORIG 3
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick, Leather
- Style: Rabbit, Rear Bag
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG ORIGINAL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD](#)

Sicherheitshinweise für die EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS! Diese Tasche wurde speziell für Benchrest-Schützen entwickelt und bietet eine hervorragende Stabilität und Leistung. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um Unfälle zu verhindern.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.
- Bewahren Sie die Tasche an einem trockenen Ort auf, um Schimmelbildung und Materialverschlechterung zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche stabil auf der Bank steht, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Vermeiden Sie es, die Tasche mit übermäßigem Gewicht zu beladen, um ein Umkippen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Auflagefläche sauber und frei von Schmutz ist, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Tasche nicht auf unebenen oder instabilen Oberflächen.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Tasche geeignete Schutzausrüstung, insbesondere beim Schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Aufstellen der Tasche:

- Platzieren Sie die Tasche auf einer stabilen und ebenen Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht wackelt und stabil steht.

2. Befüllen der Tasche:

- Füllen Sie die Tasche mit schwerem Sand, um das Gewicht zwischen 10 und 14 lbs zu erreichen.
- Vermeiden Sie es, die Tasche über das empfohlene Gewicht hinaus zu beladen.

3. Verwendung der Tasche:

- Legen Sie Ihr Gewehr auf die Tasche und stellen Sie sicher, dass es stabil aufliegt.
- Passen Sie die Position des Gewehrs an, um eine optimale Schussposition zu erreichen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Tasche während des Schießens.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffen und Textilien.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht in den Hausmüll gehört, wenn sie nicht mehr verwendet werden kann.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie die Tasche gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitshinweise zu befolgen, um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten. Halten Sie sich über mögliche Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, indem Sie regelmäßig die offiziellen EUSicherheitsplattformen konsultieren.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG ORIGINAL

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG ORIGINAL. This product is designed for benchrest shooting and provides a stable platform for improved accuracy. To ensure your safety and the safe use of this product, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the EDGE BAG ORIGINAL is used only for its intended purpose as a shooting bag.
- Always inspect the bag for any signs of wear or damage before each use. Do not use if any part is damaged.
- Keep the bag out of reach of children and pets when not in use to prevent accidents.
- Use the bag only on stable surfaces to avoid tipping or sliding during use.
- Be aware of your surroundings and ensure that your shooting area is safe and free from obstructions.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Considerations:** The bag weighs between 10 and 14 lbs. Ensure you can safely handle the weight when setting it up or moving it.
- **Surface Stability:** Always place the bag on a flat, stable surface to prevent it from sliding or tipping over during use.
- **Ear Protection:** When using the bag in conjunction with firearms, always wear appropriate ear protection to safeguard against noise.
- **Proper Handling:** Do not grab or pull at the bag aggressively; this may cause damage to the material or structure.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the bag in wet or damp conditions, as this may affect the integrity of the materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bag:

- Place the EDGE BAG ORIGINAL on a flat, stable surface.
- Ensure the bag is oriented correctly, with the multilayered donut base flat on the surface.

2. Filling the Bag:

- The bag is prefilled with heavy sand. Do not attempt to refill or alter the contents unless directed by the manufacturer.

3. Using the Bag:

- Position your firearm securely on the bag, ensuring it is stable.
- Adjust the bag as needed to achieve the desired height and angle for shooting.

4. PostUse Care:

- After use, remove any debris or moisture from the bag.
- Store the bag in a dry place, away from direct sunlight to prevent material degradation.

Disposal Instructions

- When the EDGE BAG ORIGINAL has reached the end of its usable life, dispose of it in accordance with local regulations regarding the disposal of nonfood products.
- Consider recycling materials where possible, particularly the leather and nylon components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's contact details included with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safe use of the EDGEBAG ORIGINAL are our highest priority.

Guide de Sécurité pour le Sac EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Ce guide de sécurité vous aidera à utiliser ce produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et recommandations pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le sac si vous remarquez des dommages ou des dégradations.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne pas exposer le sac à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques défavorables.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel concernant le produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac uniquement pour les activités pour lesquelles il a été conçu, comme le tir de benchrest.
- Assurez-vous que le sac est correctement positionné sur la table avant de l'utiliser.
- Évitez de tirer avec des munitions non appropriées qui pourraient endommager le sac.
- Ne pas surcharger le sac au-delà de son poids recommandé (entre 10 et 14 lbs).
- Évitez de tirer en position instable ou sur des surfaces inégales.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sac:

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que la base en donut est bien positionnée pour éviter tout mouvement.

2. Utilisation du Sac:

- Remplissez le sac avec du sable lourd selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que le sac est bien rempli et que le poids est réparti uniformément.
- Positionnez votre arme sur le sac, en vous assurant qu'elle est stable et sécurisée.

3. Entretien:

- Nettoyez le sac avec un chiffon humide pour enlever la poussière et les débris.
- Inspectez régulièrement les coutures et les matériaux pour détecter tout signe d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Si vous devez vous débarrasser du sac, suivez les règles locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en cuir et en nylon.
- Ne jetez pas le sac dans des endroits non autorisés. Recherchez des centres de recyclage appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main lors de votre demande.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Utilisez le sac EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD de manière responsable et profitez de vos activités de tir en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso della borsa EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. Questa borsa è progettata per i tiratori benchrest e deve essere utilizzata in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se presenta danni visibili o se non è in buone condizioni.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente la piattaforma Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti su richiami o avvisi di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non riempire la borsa con materiali diversi dalla sabbia pesante raccomandata.
- Assicurati che la borsa sia posizionata su una superficie stabile e piana durante l'uso.
- Evita di sovraccaricare la borsa oltre il peso massimo consigliato (14 lbs).
- Non utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero comprometterne la stabilità.
- Quando non in uso, conserva la borsa in un luogo asciutto e protetto da umidità e danni fisici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa:

- Riempi la borsa con sabbia pesante fino a raggiungere il peso desiderato.
- Assicurati che la sabbia sia ben distribuita all'interno della borsa per garantire stabilità.

2. Posizionamento:

- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile, assicurandoti che non ci siano ostacoli nelle vicinanze.
- Verifica che la borsa non si muova o dondoli durante l'uso.

3. Utilizzo:

- Utilizza la borsa come supporto per il tuo fucile o attrezzatura di tiro.
- Controlla frequentemente la stabilità della borsa durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscila in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.
- Se possibile, ricicla i materiali della borsa secondo le indicazioni locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile della tua borsa EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór torby EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności, aby zapewnić najlepsze doświadczenia podczas strzelania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj torby wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. jako wsparcie do strzelania benchrest.
- Zawsze sprawdzaj stan torby przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na jej wydajność.
- Unikaj stosowania torby w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia, takich jak ekstremalne warunki pogodowe (deszcz, śnieg, itp.).
- Nie używaj torby w sposób, który mógłby zagrażać Twojemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że torba jest prawidłowo wypełniona ciężkim piaskiem, aby zapewnić jej stabilność.
- Nie przekraczaj maksymalnej wagi torby (14 funtów), co może wpłynąć na jej stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.
- Nie używaj torby jako siedzenia ani nie stawiaj na niej ciężkich przedmiotów, które mogą ją uszkodzić.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia torby, aby uniknąć kontuzji.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy torby, takie jak uszy i podstawa, są w dobrym stanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Aby przygotować torbę do użycia, upewnij się, że jest wypełniona odpowiednią ilością ciężkiego piasku.
- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia się.
- Ustaw torbę w odpowiedniej odległości od strzelca, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo podczas strzelania.
- Jeśli używasz torby w warunkach zewnętrznych, upewnij się, że jest dobrze zabezpieczona przed wiatrem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona lub już nieużywana, rozważ jej recykling lub oddanie do lokalnej organizacji charytatywnej, jeśli jest to możliwe.
- Unikaj wyrzucania torby do ogólnych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanych strzelanin!

EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten benchrestampumiseen.
- Varmista, että tuote on kunnolla täytetty ennen käyttöä, jotta se toimii odotetusti.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on merkkejä kulumisesta.
- Varmista, että laukku on tukevasti paikallaan ennen ampumista, jotta se ei liiku tai kaadu.
- Vältä liiallista painoa laukussa, joka voi vaikuttaa sen vakauteen.
- Käytä vain suositeltuja täyteaineita (kuten raskasta hiekkaa) ja vältä muiden materiaalien käyttöä.
- Huolehdi siitä, että laukku on täysin kuivunut ennen kuin säilytät sen.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Täytä laukku raskaalla hiekalla, kunnes se saavuttaa suositellun painon (1014 lbs).
- Varmista, että pohja on kunnolla tasoitettu ja että se on tukevasti paikallaan.
- Sijoita ase laukkuun siten, että se on tasapainossa ja turvallisessa asennossa.
- Kun käytät tuotetta, varmista, että ympärilläsi on riittävästi tilaa ja että et ole vaarassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki materiaalit, kuten nahka ja nailon, hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotepalautukset tai turvallisuusilmoitukset.

Tämän oppaan tarkoituksena on varmistaa, että käytät EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna säkerhetsmanual är utformad för att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs noggrant igenom dessa instruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minska risken för skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att påsen är korrekt fylld med tung sand innan användning. En felaktigt fylld påse kan påverka stabiliteten.
- Undvik att använda produkten på ojämna ytor som kan orsaka instabilitet.
- Använd alltid påsen i enlighet med dess avsedda användning som bänkskyttestöd.
- Undvik att utsätta påsen för extrema temperaturer eller väderförhållanden, vilket kan påverka materialets hållbarhet.
- Var försiktig när du lyfter eller flyttar påsen för att undvika ryggskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera påsen:

- Placera påsen på en stabil och plan yta.
- Se till att påsen är fylld med tung sand för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att påsen står stadigt innan du börjar använda den.

2. Användning av påsen:

- Placera din gevär eller pistol på påsen för stöd.
- Justera positionen för att få bästa möjliga sikte och stabilitet.
- Undvik att luta dig för mycket mot påsen för att förhindra att den välter.

3. Underhåll:

- Rengör påsen med en fuktig trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera påsen regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du kasserar produkten.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt läder och nylon.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av vår produkt.

Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní použití při střelbě. V této příručce naleznete důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě tašky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím tašky si přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Ujistěte se, že taška je v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Používejte tašku pouze pro zamýšlený účel, tj. jako oporu pro střelbu.
- Skladujte tašku na suchém místě a mimo dosah dětí.
- V případě poškození nebo opotřebení tašku neprodleně vyřaďte z používání.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je taška správně naplněná těžkým pískem a zda odpovídá doporučené hmotnosti (1014 lb).
- Vyvarujte se používání tašky na nerovném povrchu, aby se minimalizovalo riziko převrnutí.
- Ujistěte se, že všechny švy a materiály jsou nepoškozené a bezpečné.
- Pokud používáte tašku s kluzkým materiálem, dbejte na to, aby nedošlo k nežádoucímu sklouznutí.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým předmětům, které by mohly poškodit materiál.

Pokyny pro instalaci a používání

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch, jako je stůl nebo střelecký stán.
- Ujistěte se, že taška je umístěna tak, aby poskytovala dostatečnou oporu pro vaši zbraň.
- Před umístěním zbraně na tašku se ujistěte, že je zbraň neaktivní a bezpečně zajištěná.
- Po dokončení střelby tašku odložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte tašku na veřejných místech nebo do přírody.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné úřady. Doporučujeme také sledovat aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Věříme, že taška EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD vám poskytne vynikající výkon a spolehlivost.