

EDGEBAK ORIGINAL - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Originaltasche ist die am häufigsten verwendete Edgewood-Tasche von Benchrest-Schützen. Sie ist mit schwerem Sand gefüllt und wiegt je nach Körpergröße zwischen 10 und 14 lbs. Sie hat eine Grundfläche von etwa 6" x 8"". Wir bauen sie mit verstärkten Lederseiten und einem schweren Nylonoberteil sowie einem mehrschichtigen Donut-Boden, der es der Tasche ermöglicht, fest auf der Bank zu stehen und ein Hin- und Herwippen zu minimieren. Das EDGE-Modell umfasst die folgenden Upgrades: Extra steifer, super flacher Taschenboden aus einem einzigartigen Material, das über die Zeit hinweg Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du glattes Material oder Cordura wählst, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, was zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zu extremer Langlebigkeit und Abriebfestigkeit beiträgt. Flacherer Ohrbereich bedeutet, dass die Auflagefläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Auflagefläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Verschleißpunkt entfernt wird. Der verstärkte Ohrboden isoliert das Ohr-Set von der Form der Tasche, was zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverbreitung beiträgt. Bestickte Cordura-Oberteile zeigen unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045527
- Herst.-Nr.: EDGE STD ORIG 3
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 229mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die EDGEBAK ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die EDGEBA^G ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGEBA^G ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und Haustieren fern, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Bewahren Sie die Tasche an einem trockenen Ort auf, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur mit einer stabilen Schießbank oder einer festen Oberfläche.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die Tasche, um Beschädigungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche richtig positioniert ist, um ein Wackeln oder Umkippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt ist. Ersetzen Sie sie umgehend.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Feuer verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Platzierung der Tasche:

- Stellen Sie die Tasche auf eine feste, stabile Oberfläche.
- Positionieren Sie die Tasche so, dass sie sicher steht und nicht wackelt.

2. Befüllen der Tasche:

- Überprüfen Sie, ob die Tasche korrekt mit schwerem Sand gefüllt ist.
- Achten Sie darauf, dass die Füllung gleichmäßig verteilt ist, um Stabilität zu gewährleisten.

3. Verwendung der Tasche:

- Platzieren Sie Ihr Schussgerät sicher auf der Tasche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche während des Schießens nicht verrutscht.
- Halten Sie die Hände und den Körper von der Mündung des Schussgeräts fern.

4. Nach der Benutzung:

- Reinigen Sie die Tasche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Müllentsorgung.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie die Tasche gekauft haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de