

EDGEBAK ORIGINAL - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/4" SPREAD BLACK CORDURA

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Originaltasche ist die am häufigsten verwendete Edgewood-Tasche von Benchrest-Schützen. Sie ist mit schwerem Sand gefüllt und wiegt je nach Körpergröße zwischen 10 und 14 lbs. Sie hat eine Grundfläche von etwa 6" x 8"". Wir bauen sie mit verstärkten Lederseiten und einem schweren Nylonoberteil sowie einem mehrschichtigen Donut-Boden, der es der Tasche ermöglicht, fest auf der Bank zu stehen und ein Hin- und Herwippen zu minimieren. Das EDGE-Modell umfasst die folgenden Upgrades: Extra steifer, super flacher Taschenboden aus einem einzigartigen Material, das über die Zeit hinweg Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du glattes Material oder Cordura wählst, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, was zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zu extremer Langlebigkeit und Abriebfestigkeit beiträgt. Flacherer Ohrbereich bedeutet, dass die Auflagefläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Auflagefläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Verschleißpunkt entfernt wird. Der verstärkte Orboden isoliert das Ohr-Set von der Form der Tasche, was zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverbreitung beiträgt. Bestickte Cordura-Oberteile zeigen unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/4" SPREAD BLACK CORDURA](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045528
- Herst.-Nr.: EDGE STD ORIG 3
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,Cordura
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 229mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EDGEBAK ORIGINAL EDGEWOOD SCHIEßTASCHE
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EDGEBA^G ORIGINAL EDGEWOOD SCHIEßTASCHE

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die EDGEBA^G ORIGINAL EDGEWOOD SCHIEßTASCHE entschieden haben. Diese Tasche wurde speziell für BenchrestSchützen entwickelt und bietet eine hervorragende Stabilität und Langlebigkeit. Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die Tasche immer auf einer stabilen und ebenen Oberfläche platziert wird, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck – das Halten von Schusswaffen während des Schießens.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Risse, Abnutzung oder andere Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Bewahren Sie die Tasche an einem trockenen Ort auf, um die Materialintegrität zu erhalten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwenden Sie die Tasche nicht als Stütze für den Körper oder als Sitzgelegenheit.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche beim Schießen nicht verrutscht. Positionieren Sie sie so, dass sie fest auf der Bank steht.
- Achten Sie darauf, dass der Boden der Tasche nicht beschädigt ist, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann.
- Vermeiden Sie es, die Tasche über scharfe Kanten oder rauhe Oberflächen zu ziehen, um das Material nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie die Tasche nur mit Schusswaffen, die den Spezifikationen der Tasche entsprechen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Platzierung der Tasche:

- Stellen Sie die Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht auf einer schrägen oder beweglichen Fläche steht.

2. Befüllung der Tasche:

- Überprüfen Sie, ob die Tasche ordnungsgemäß gefüllt ist, um die gewünschte Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur den empfohlenen Füllstoff (schwerer Sand), um die Integrität der Tasche zu erhalten.

3. Verwendung beim Schießen:

- Platzieren Sie Ihre Waffe sicher auf der Tasche.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe stabil und sicher auf der Tasche liegt, um ein Verrutschen zu vermeiden.

4. Reinigung der Tasche:

- Reinigen Sie die Tasche mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.
- Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Überprüfen Sie, ob die Materialien recycelbar sind, und entsorgen Sie sie entsprechend.
- Werfen Sie die Tasche nicht einfach in den Müll, wenn sie beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsfragen oder zur Verwendung der EDGEBAK ORIGINAL EDGEWOOD SCHIEßTASCHE, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Alle Produkte sollten auch einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de