

# **EDGEBAK ORIGINAL - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK**

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Originaltasche ist die am häufigsten verwendete Edgewood-Tasche von Benchrest-Schützen. Sie ist mit schwerem Sand gefüllt und wiegt je nach Körpergröße zwischen 10 und 14 lbs. Sie hat eine Grundfläche von etwa 6" x 8"". Wir bauen sie mit verstärkten Lederseiten und einem schweren Nylonoberteil sowie einem mehrschichtigen Donut-Boden, der es der Tasche ermöglicht, fest auf der Bank zu stehen und ein Hin- und Herwippen zu minimieren. Das EDGE-Modell umfasst die folgenden Upgrades: Extra steifer, super flacher Taschenboden aus einem einzigartigen Material, das über die Zeit hinweg Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du glattes Material oder Cordura wählst, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, was zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zu extremer Langlebigkeit und Abriebfestigkeit beiträgt. Flacherer Ohrbereich bedeutet, dass die Auflagefläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Auflagefläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Verschleißpunkt entfernt wird. Der verstärkte Orboden isoliert das Ohr-Set von der Form der Tasche, was zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverbreitung beiträgt. Bestickte Cordura-Oberteile zeigen unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Eigenschaften**

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045531
- Herst.-Nr.: EDGE TALL ORIG
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 229mm

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGEBAK ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGEBA<sup>G</sup> ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGEBA<sup>G</sup> ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Diese Tasche wurde speziell für BenchrestSchützen entwickelt und bietet eine hervorragende Stabilität und Langlebigkeit. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die Tasche vor der Verwendung auf Risse oder Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck (Schießauflagen).
- Halten Sie die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen und kühlen Ort, um Materialverschlechterung zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Tasche sicher auf der Bank steht, um ein Umkippen zu vermeiden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche ordnungsgemäß gefüllt ist, um optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, die Tasche übermäßig zu beladen, um eine Beschädigung zu verhindern.
- Bei der Verwendung der Tasche im Freien, achten Sie darauf, dass sie nicht in der Nähe von Wasser oder feuchten Bedingungen steht.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Leder und Nylonmaterials, um sicherzustellen, dass keine Abnutzung oder Risse vorliegen.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche richtig gefüllt ist, um die Stabilität zu gewährleisten.

### 2. Platzierung der Tasche:

- Wählen Sie einen stabilen und ebenen Untergrund.
- Platzieren Sie die Tasche so, dass sie fest steht und nicht wackelt.

### 3. Verwendung der Tasche:

- Legen Sie Ihre Waffe sicher auf die Tasche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche die Waffe stabil hält und keine Bewegung zulässt.
- Halten Sie die Tasche während des Schießens nicht fest, um ein Umkippen zu vermeiden.

### 4. Nach dem Schießen:

- Entfernen Sie die Waffe vorsichtig von der Tasche.
- Überprüfen Sie die Tasche auf eventuelle Schäden oder Abnutzung nach der Benutzung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten für die verwendeten Materialien (Leder, Nylon, Sand).

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der EDGEBAK ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Nutzung von Schießauflagen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um sich selbst und andere zu schützen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)