

EDGEBAK ORIGINAL - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Originaltasche ist die am häufigsten verwendete Edgewood-Tasche von Benchrest-Schützen. Sie ist mit schwerem Sand gefüllt und wiegt je nach Körpergröße zwischen 10 und 14 lbs. Sie hat eine Grundfläche von etwa 6" x 8"". Wir bauen sie mit verstärkten Lederseiten und einem schweren Nylonoberteil sowie einem mehrschichtigen Donut-Boden, der es der Tasche ermöglicht, fest auf der Bank zu stehen und ein Hin- und Herwippen zu minimieren. Das EDGE-Modell umfasst die folgenden Upgrades: Extra steifer, super flacher Taschenboden aus einem einzigartigen Material, das über die Zeit hinweg Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du glattes Material oder Cordura wählst, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, was zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zu extremer Langlebigkeit und Abriebfestigkeit beiträgt. Flacherer Ohrbereich bedeutet, dass die Auflagefläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Auflagefläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Verschleißpunkt entfernt wird. Der verstärkte Orboden isoliert das Ohr-Set von der Form der Tasche, was zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverbreitung beiträgt. Bestickte Cordura-Oberteile zeigen unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045533
- Herst.-Nr.: EDGE TALL ORIG
- Art: Rear Bag,Rabbit
- Farbe: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 229mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGEBAK ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGEBA^G ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die EDGEBA^G ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS entschieden haben. Diese Tasche wurde mit dem Ziel entwickelt, Ihnen beim Schießen eine stabile und zuverlässige Unterstützung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche in gutem Zustand ist, bevor Sie sie verwenden.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände in der Nähe der Tasche sind, die das Material beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetzen Sie die Tasche, wenn sie nicht mehr sicher ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen und ebenen Oberflächen, um ein Umpkippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, die Tasche übermäßig zu beladen, da dies zu Schäden führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht in der Nähe von Feuer oder extremen Temperaturen aufbewahrt oder verwendet wird.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Tasche Handschuhe, wenn Sie mit scharfen Kanten oder Materialien arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie die Tasche auf Risse oder Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche mit schwerem Sand gefüllt ist und das Gewicht zwischen 10 und 14 lbs liegt.

2. Platzierung der Tasche:

- Stellen Sie die Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche sicher steht und nicht wackelt.

3. Verwendung der Tasche:

- Positionieren Sie Ihre Waffe auf der Tasche und stellen Sie sicher, dass sie stabil liegt.
- Verwenden Sie die Tasche, um den Rückstoß abzufangen und die Schussgenauigkeit zu verbessern.

4. Nach der Verwendung:

- Entfernen Sie die Tasche von der Schießfläche und lagern Sie sie an einem trockenen Ort.
- Überprüfen Sie die Tasche auf Abnutzung und reinigen Sie sie gegebenenfalls.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Materialien.
- Wenn die Tasche nicht mehr zu verwenden ist, stellen Sie sicher, dass sie sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung Ihres Produkts stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die entsprechenden Stellen in Ihrem Land, um Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie die EDGEBAK ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS verwenden. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de