

EDGEBAK ORIGINAL WITH GRAB HANDLE - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORG W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Originaltasche ist die am häufigsten verwendete Edgewood-Tasche von Benchrest-Schützen. Sie ist mit schwerem Sand gefüllt und wiegt je nach Körpergröße zwischen 10 und 14 lbs. Sie hat eine Grundfläche von etwa 6" x 8"". Wir bauen sie mit verstärkten Lederseiten und einem schweren Nylonoberteil sowie einem mehrschichtigen Donut-Boden, der es der Tasche ermöglicht, fest auf der Bank zu sitzen und ein Wackeln zu minimieren. Das EDGE-Modell enthält folgende Verbesserungen: Extra starrer, super flacher Taschenboden aus einem einzigartigen Material, das im Laufe der Zeit Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du dich für glattes Material oder Cordura entscheidest, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, was zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zur extremen Langlebigkeit und Abriebfestigkeit beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Verschleißpunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche und trägt zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverbreitung bei. Die bestickten Cordura-Oberteile zeigen unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORG W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045539
- Herst.-Nr.: EDGE TALL ORIG
- Art: Rear Bag,Rabbit
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 279mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung des EDGEBAK ORIGINAL WITH GRAB HANDLE
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung des EDGEBAK ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den EDGEBAK ORIGINAL WITH GRAB HANDLE entschieden haben. Diese Tasche ist speziell für Benchrest-Schützen entwickelt worden und bietet eine hervorragende Stabilität und Leistung. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert wird, um ein Wackeln zu minimieren.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung feststellen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeidung von Verletzungen:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Tasche fest auf der Bank sitzt, um ein Verrutschen während der Verwendung zu verhindern.
 - Vermeiden Sie es, die Tasche zu überladen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- **Materialpflege:**
 - Reinigen Sie die Tasche regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
 - Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um die Materialien vor Feuchtigkeit und Schimmel zu schützen.
- **Vermeidung von Brandgefahr:**
 - Halten Sie die Tasche von offenen Flammen oder anderen Hitzequellen fern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden, bevor Sie sie verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund, auf dem die Tasche platziert wird, stabil und eben ist.

2. Platzierung:

- Setzen Sie die Tasche auf die gewünschte Position auf der Bank.
- Drücken Sie die Tasche leicht nach unten, um sicherzustellen, dass sie stabil sitzt.

3. Verwendung:

- Verwenden Sie die Tasche, um Ihre Waffe zu stabilisieren, während Sie schießen.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird.

4. Nach der Verwendung:

- Entfernen Sie die Tasche von der Bank und überprüfen Sie sie auf Schäden.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass für Sicherheitsanfragen eine EUbasierte Kontaktstelle zur Verfügung steht. Überprüfen Sie die Verpackung oder das Handbuch für spezifische Kontaktinformationen.

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitsrichtlinien sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres EDGEBAK ORIGINAL WITH GRAB HANDLE zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de