

EDGEBUG GATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBUG GATER TALL 4"H 3/4" SPREAD 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Das ist eine lange, schwere Tasche - etwa doppelt so lang wie die Originalversion (6" x 13") - die ultimative Stabilität bietet. Das gefüllte Gewicht kann je nach Körpergröße leicht über 25 lbs liegen. Sie verfügt über eine gepolsterte Oberseite zum Ablegen der Abzugshand und beinhaltet die gleichen Optionen für die Ohrkombination wie das Original. Die Gater hat eine mehrschichtige, flache Basis. Das EDGE-Modell umfasst folgende Upgrades: Eine extra starre, super flache Taschenbasis aus einem einzigartigen Material, das über die Zeit hinweg Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du glattes Material oder Cordura wählst, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, die zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zur extremen Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Abnutzungspunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche, was zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverteilung beiträgt. Bestickte Cordura-Oberseiten präsentieren unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBUG GATER TALL 4"H 3/4" SPREAD 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045565
- Herst.-Nr.: EDGE TALL GATER
- Art: Rear Bag,Rabbit
- Farbe: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Versandgewicht: 0.635kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 330mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EDGEBAK GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHE
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EDGEBA GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGEBA GATER EDGEWOOD Schießtasche! Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen maximale Stabilität und Komfort beim Schießen zu bieten. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Tasche auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halten Sie die Tasche von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften beim Schießen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf einer stabilen, ebenen Fläche platziert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die gepolsterte Oberseite der Tasche, um die Abzugshand zu stützen und Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Tasche mit übermäßigem Gewicht zu beladen, um ein Überlasten zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in der Nähe der Tasche liegen, die beim Schießen stören könnten.
- Überprüfen Sie die Ohrbasis vor der Nutzung, um sicherzustellen, dass sie korrekt isoliert ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Aufstellen der Tasche:

1. Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund.
2. Platzieren Sie die Tasche so, dass die flache Basis gleichmäßig auf dem Untergrund aufliegt.
3. Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht verrutscht.

• Nutzung der Tasche:

1. Legen Sie Ihre Waffe auf die gepolsterte Oberseite der Tasche.
2. Positionieren Sie Ihre Abzugshand sicher auf der Oberseite.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie eine bequeme und sichere Haltung einnehmen.
4. Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Tasche während des Gebrauchs.

• Nach dem Gebrauch:

1. Entfernen Sie alle Gegenstände von der Tasche.
2. Lagern Sie die Tasche an einem trockenen, sicheren Ort.
3. Überprüfen Sie die Tasche auf Beschädigungen und reinigen Sie sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten für Materialien wie Leder und Kunststoffe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Nutzung Ihrer EDGEBA GATER EDGEWOOD Schießtasche stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Stellen oder nutzen Sie die verfügbaren OnlinePlattformen, um Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit ist von größter Bedeutung, wenn Sie Ihre EDGEBA GATER EDGEWOOD Schießtasche verwenden. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und vorkehrungen tragen Sie dazu bei, ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für EDGEBA entschieden haben!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de