

ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE - EDGEWOOD SHOOTING BAGS ORIGINAL W/GRAB HANDLE TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Originaltasche ist die am häufigsten verwendete Edgewood-Tasche bei Benchrest-Schützen. Sie ist mit schwerem Sand gefüllt und wiegt je nach Körpergröße zwischen 10 und 14 lbs. Die Grundfläche beträgt etwa 6" x 8". Wir bauen sie mit verstärkten Leders Seiten und einem schweren Nylonoberteil sowie einem mehrschichtigen Donutboden, der es der Tasche ermöglicht, fest auf der Bank zu sitzen und ein Wackeln vor und zurück zu minimieren.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS ORIGINAL W/GRAB HANDLE TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045572
- Herst.-Nr.: TALL ORIG 3/8 I
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 279mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die ORIGINAL REAR BAG MIT GRAB HANDLE
- Über uns

Sicherheitshinweise für die ORIGINAL REAR BAG MIT GRAB HANDLE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der ORIGINAL REAR BAG MIT GRAB HANDLE von EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Diese Tasche ist speziell für BenchrestSchützen entwickelt worden und bietet eine sichere und stabile Unterstützung beim Schießen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle lokalen Vorschriften und Gesetze bezüglich des Schießens.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche sicher platziert ist, um ein Verrutschen während des Schießens zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Tasche übermäßig zu beladen, um eine Beschädigung zu verhindern.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände in der Nähe der Tasche, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Platzierung der Tasche:

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der Sie die Tasche platzieren, stabil und eben ist.
- Positionieren Sie die Tasche so, dass sie fest auf der Bank sitzt.

2. Verwendung der Tasche:

- Füllen Sie die Tasche bei Bedarf mit schwerem Sand, um das Gewicht zu erhöhen.
- Nutzen Sie den Grab Handle, um die Tasche einfach zu bewegen und zu positionieren.
- Achten Sie darauf, die Tasche während des Schießens nicht zu bewegen.

3. Pflege der Tasche:

- Reinigen Sie die Tasche regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitshinweisen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie gefährliche Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform, um über sicherheitsrelevante Informationen informiert zu bleiben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de