

EDGEBAK STANDARD FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGEBAK STANDARD FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Vordertasche für Sinclair-Style Vorderrasten. Diese Tasche passt auch zu einigen anderen Vorderrasten - bitte überprüfe die Innenmaße der Oberseite deiner Vorderraste. Die Basis dieser Tasche misst 5-1/2"" X 3"". Das EDGE-Modell verfügt über extra hohe Ohren, um den Schaft sicherer zu führen und zu fixieren.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK STANDARD FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045587
- Herst.-Nr.: EDGE COMMON 3 I
- Art: Front Bag,Rest Top
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für EDGEBAK STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Über uns

Sicherheitshinweise für EDGEBA^G STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGEBA^G STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu verhindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche nur mit kompatiblen Vorderrasten. Überprüfen Sie die Innenmaße der Oberseite Ihrer Vorderraste, um die Kompatibilität sicherzustellen.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche sicher auf der Vorderraste sitzt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die Tasche, um Beschädigungen zu verhindern.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis der Tasche (51/2" X 3") mit Ihrer Vorderraste kompatibel ist.

2. Installation:

- Platzieren Sie die Tasche auf der Vorderraste und stellen Sie sicher, dass sie sicher sitzt.
- Justieren Sie die Tasche, sodass die extra hohen Ohren den Schaft sicher führen und fixieren.

3. Nutzung:

- Positionieren Sie Ihr Gewehr in der Tasche.
- Überprüfen Sie, ob das Gewehr stabil und sicher in der Tasche sitzt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem EDGEBA^G STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung des Produkts in Ihrer Verantwortung liegt. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de