

EDGEBAK STANDARD FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGEBAK STD FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Vordertasche für Sinclair-Style Vorderrasten. Diese Tasche passt auch zu einigen anderen Vorderrasten - bitte überprüfe die Innenmaße der Oberseite deiner Vorderraste. Die Basis dieser Tasche misst 5-1/2"" X 3"". Das EDGE-Modell verfügt über extra hohe Ohren, um den Schaft sicherer zu führen und zu fixieren.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK STD FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045591
- Herst.-Nr.: EDGE COMMON 3 I
- Art: Rest Top,Front Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EDGEBAK STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EDGEBA^G STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die EDGEBA^G STANDARD FRONT REST EDGEWOOD Schießauflage entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Schießauflage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberseite Ihrer Vorderraste mit den Innenmaßen der Tasche kompatibel ist.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche stabil und sicher auf der Vorderraste sitzt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Vermeiden Sie es, die Tasche bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Materialintegrität beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie die Tasche sauber und trocken, um die Lebensdauer des Materials zu verlängern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Überprüfen Sie die Maße:

- Messen Sie die Innenmaße der Oberseite Ihrer Vorderraste, um sicherzustellen, dass die EDGEBA^G passt.
- Die Basis der Tasche misst 51/2" X 3".

2. Befestigen Sie die Tasche:

- Legen Sie die Tasche auf die Vorderraste.
- Achten Sie darauf, dass die hohen Ohren der Tasche den Schaft sicher führen und fixieren.

3. Verwendung:

- Positionieren Sie Ihr Gewehr auf der Tasche und stellen Sie sicher, dass es stabil ist.
- Nehmen Sie sich Zeit, um die richtige Zielposition zu finden, bevor Sie schießen.

4. Nach dem Gebrauch:

- Reinigen Sie die Tasche regelmäßig, um Schmutz und Feuchtigkeit zu entfernen.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich, um Recycling zu ermöglichen.
- Werfen Sie die Tasche nicht in den normalen Hausmüll, wenn sie beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die entsprechenden Stellen in Ihrem Land für Hilfe und Informationen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de