

# EDGEBAK NEW FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

## EDGEBAK NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Vorderstütze für die ""New Farley"" Oberteile. Dies sind die neuen Farley-Oberteile, die aus einem einzigen Stück Aluminium gefräst sind. Wenn dein Farley-Oberteil mit klappbaren Seitenplatten konstruiert ist, bestelle bitte die ""Old Farley"" Vorderstütze. Die Basis misst 5-1/8" X 1-3/4". Das EDGE-Modell verfügt über extra hohe Ohren, um den Schaft sicherer zu führen und zu halten.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045603
- Herst.-Nr.: EDGE NEW FARLEY
- Art: Rest Top,Front Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

### Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für EDGEBAK NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für EDGEBAK NEW FARLEY FRONT REST

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGEBAK NEW FARLEY FRONT REST. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Präzision zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien befolgen, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Vorderstütze nur mit kompatiblen Schießgeräten.
- Achten Sie darauf, dass die Vorderstütze auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert wird, um ein Umkippen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Schäfte sicher in den Ohren der Vorderstütze liegen, um ein Verrutschen während des Schießens zu verhindern.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anbringen oder Abnehmen der Vorderstütze.
- Tragen Sie beim Umgang mit Schusswaffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Platzieren Sie die Vorderstütze auf einer stabilen, ebenen Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis der Vorderstütze fest sitzt und nicht wackelt.
- Legen Sie den Schaft Ihrer Waffe vorsichtig in die Ohren der Vorderstütze. Achten Sie darauf, dass er sicher und stabil sitzt.

### 2. Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um Sie herum frei von Personen ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Vorderstütze, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Waffe korrekt und sicher halten, während Sie die Vorderstütze verwenden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. Stellen Sie sicher, dass Sie die Modellnummer und alle relevanten Informationen bereithalten, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.



# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)