

EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS - EDGEWOOD SHOOTING BAGS NEW FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Edgewood New Farley Front Bags. Erhältlich in 2-1/4" oder 3".

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS NEW FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045618
- Herst.-Nr.: NEW FARLEY 2 1/
- Art: Rest Top,Front Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS
- Über uns

Sicherheitshinweise für EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS. Diese Schießauflagen sind speziell für den Einsatz beim Schießen konzipiert und bieten Ihnen die notwendige Stabilität und Unterstützung. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihren spezifischen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in der vorgesehenen Weise und gemäß den Anweisungen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie es verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Schießauflagen nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt bei nassen oder rutschigen Bedingungen zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht überlastet wird, um Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Schießauflagen von offenen Flammen oder extremen Temperaturen fern.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie das Produkt in Verbindung mit Schusswaffen verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund, auf dem die Schießauflagen platziert werden, stabil und eben ist.
- Platzieren Sie die Schießauflagen so, dass sie sicher stehen und nicht kippen können.

2. Nutzung

- Legen Sie Ihre Waffe sicher auf die Schießauflagen, um eine stabile Schussposition zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und andere Körperteile nicht in der Nähe der Waffe sind, während Sie auf das Ziel zielen.
- Nach dem Schießen, entfernen Sie die Waffe vorsichtig von den Schießauflagen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn das Produkt beschädigt oder abgenutzt ist, entsorgen Sie es sicher, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Fragen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de