

EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS - EDGEWOOD SHOOTING BAGS NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Edgewood New Farley Front Bags. Erhältlich in 2-1/4" oder 3".



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045619
- Herst.-Nr.: NEW FARLEY 3 IN
- Art: Rest Top,Front Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAG
- Über uns

Sicherheitshinweise für das EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAG

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAG. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass Sie in einem sicheren und kontrollierten Umfeld schießen.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAG nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in nassen oder feuchten Umgebungen zu verwenden, um Schäden am Material zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht überlastet wird. Übermäßiges Gewicht kann zu Schäden führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder abgenutzt ist.
- Halten Sie das Produkt von offenen Flammen oder extremen Hitzequellen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Produkts:

- Überprüfen Sie das Front Bag auf sichtbare Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass es sauber und trocken ist, bevor Sie es verwenden.

2. Platzierung:

- Legen Sie das Front Bag auf eine stabile und ebene Oberfläche.
- Positionieren Sie Ihre Waffe sicher auf dem Bag, um Stabilität zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Achten Sie darauf, dass die Waffe sicher auf dem Bag ruht.
- Nehmen Sie beim Schießen eine bequeme und stabile Haltung ein.

4. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie die Waffe vorsichtig vom Bag.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es umweltgerecht recycelt oder entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien und vorkehrungen befolgen, um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de