

EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS - EDGEWOOD SHOOTING BAGS NEW FARLEY FRONT 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Edgewood New Farley Front Bags. Erhältlich in 2-1/4" oder 3".



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS NEW FARLEY FRONT 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045620
- Herst.-Nr.: NEW FARLEY 2 1/
- Art: Front Bag,Rest Top
- Farbe: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS
- Über uns

Sicherheitshinweise für EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS entschieden haben. Diese Schießauflagen sind speziell entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Komfort zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel geprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen während der Nutzung beachtet werden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Schießauflage nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe sicher auf der Auflage platziert ist, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Auflage bei nassen oder rutschigen Bedingungen zu verwenden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Nähte und das Material auf Abnutzung.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um die Auflage zu reinigen oder zu bearbeiten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Schießauflage:

- Nehmen Sie die EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAG aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie die Schießauflage auf sichtbare Schäden oder Mängel.

2. Platzierung der Auflage:

- Stellen Sie die Auflage auf eine stabile und gerade Fläche.
- Positionieren Sie die Waffe vorsichtig auf der Auflage, wobei der Lauf in die sichere Richtung zeigt.

3. Verwendung der Auflage:

- Achten Sie darauf, dass die Waffe fest auf der Auflage liegt.
- Nutzen Sie die Auflage, um eine stabile Schussposition zu erreichen.

4. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie die Waffe von der Auflage, bevor Sie diese bewegen oder lagern.
- Lagern Sie die Auflage an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAG gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, insbesondere wenn es aus Materialien besteht, die nicht biologisch abbaubar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Nutzung der EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS stehen Ihnen die entsprechenden Kontaktstellen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder den Hersteller.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de