

EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS - EDGEWOOD SHOOTING BAGS STANDARD FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Edgewood Vorderbags sind ähnlich wie die Hinterbags konstruiert, mit verstärkten Lederseiten und strapazierfähigen Nylonoberseiten. Die inneren Ecken verfügen über eingenähte Nylon-Einsätze, um zu verhindern, dass das Material unter dem Stock rollt. Alle Edgewood Vorderbags sind für Jägerstocks mit Breiten (2½") oder Benchrest-Stocks mit Breiten (3") erhältlich. Jede der beiden Breiten wird in vier verschiedenen Stilen angeboten: Standard Bag, mit ½" Lederklappen, die entlang der unteren Kanten verlaufen und unter den Haltestangen deines Rests befestigt werden. Die Klappen können auch gestanzt, eingekerbt oder ganz weggeschnitten werden, um perfekt zu deinem Rest zu passen. Standard Bag mit verstärktem Oberteil hat eine extra dicke Oberseite, um die gewünschte Form des Vorderschafts zu halten. Farley Bag, das schmäler ist als das Standard Bag von vorne nach hinten, um speziell für die Farley Co-Axial und Co-Axial II Rests zu passen. Farley Bag mit verstärktem Oberteil hat ebenfalls eine extra dicke Oberseite, um die gewünschte Form des Vorderschafts zu halten. Diese Taschen passen nur auf alte Farley-Oberteile vor 2009. Neue Taschen sind ebenfalls erhältlich.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS STANDARD FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045622
- Herst.-Nr.: COMMON 2 1/4 IN
- Art: Front Bag, Rest Top
- Farbe: Black/ Tan
- Material: 3M Slick, Leather
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Edgewood Shooting Bags](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Edgewood Shooting Bags

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Edgewood Shooting Bags. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, die Produkte sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Edgewood Shooting Bags sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Edgewood Shooting Bags nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Taschen keine sichtbaren Schäden aufweisen, bevor Sie sie verwenden.
- Lagern Sie die Taschen an einem trockenen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Halten Sie die Taschen von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Taschen nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Taschen auf Risse oder andere Beschädigungen.
- Füllen Sie die Taschen mit dem empfohlenen Extra Heavy Bag Sand, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie einen kleinen Trichter, um das Füllmaterial sicher in die Taschen zu bringen.
- Stellen Sie sicher, dass die Taschen stabil auf der Unterlage stehen, bevor Sie Ihr Gewehr darauf ablegen.
- Vermeiden Sie es, die Taschen mit übermäßigem Gewicht zu beladen, um Materialversagen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Füllung der Taschen:

1. Wählen Sie einen sauberen, trockenen Bereich für die Füllung.
2. Verwenden Sie einen kleinen Trichter, um den Extra Heavy Bag Sand in die Taschen zu füllen.
3. Achten Sie darauf, die Taschen nicht zu überfüllen.

• Verwendung der Taschen:

1. Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf einer stabilen Oberfläche platziert ist.
2. Legen Sie Ihr Gewehr vorsichtig auf die Tasche, wobei Sie darauf achten, dass die Tasche nicht verrutscht.
3. Justieren Sie die Position des Gewehrs, um die beste Stabilität zu gewährleisten.

• Pflege und Wartung:

1. Reinigen Sie die Taschen regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.
2. Überprüfen Sie regelmäßig die Nähte und Materialien auf Abnutzung.
3. Lagern Sie die Taschen an einem kühlen, trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte Taschen gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn die Taschen nicht mehr verwendet werden können, ziehen Sie in Betracht, sie zu recyceln, wenn dies möglich ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Füllmaterialien ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu den Edgewood Shooting Bags wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de