

# RUGER GP100 TWISTER GRIPS - RUGER GP100, TWISTER, BLACK GREY

A milder texture with deep grooves that's great for concealed carry. Designed for the Ruger GP100. T-15 Screw Included.



## Attributes

- Name: RUGER GP100, TWISTER, BLACK GREY
- Manufacturer: VZ GRIPS
- Product no.: 100047255
- Mfr. No.: RUGGP100TWISTE
- Color: Black/Gray
- Make: Ruger
- Material: G-10
- Model: GP100
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 33mm
- Shipping length: 188mm
- UPC: 691327686284

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für RUGER GP100 TWISTER GRIPS](#)
- [English: RUGER GP100 TWISTER GRIPS Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Poignées RUGER GP100 TWISTER VZ GRIPS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RUGER GP100 TWISTER GRIPS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER GP100 TWISTER GRIPS](#)
- [Suomi: RUGER GP100 TWISTER GRIPS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för RUGER GP100 TWISTER GRIPS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER GP100 TWISTER GRIPS VZ GRIPS](#)

# Sicherheitshinweise für RUGER GP100 TWISTER GRIPS

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der RUGER GP100 TWISTER GRIPS von VZ GRIPS! Diese Griffe wurden speziell für die Ruger GP100 entwickelt und bieten eine hervorragende Textur für das verdeckte Tragen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher verwendet wird, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, da es nicht für sie geeignet ist.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetzen Sie das Produkt bei Bedarf.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Griffe nur mit der Ruger GP100.
- Vermeiden Sie es, die Griffe in nassen oder rutschigen Bedingungen zu verwenden, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Griffe fest montiert sind, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Lagern Sie die Waffe an einem sicheren Ort, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung der Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Ruger GP100 vollständig entladen ist.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen.

### 2. Installation der Griffe:

- Entfernen Sie die alten Griffe, falls vorhanden.
- Platzieren Sie die neuen TWISTER GRIPS auf der Waffe.
- Verwenden Sie die mitgelieferte T15 Schraube, um die Griffe sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Schraube, um sicherzustellen, dass die Griffe fest sitzen.

### 3. Nutzung der Griffe:

- Halten Sie die Waffe mit beiden Händen und stellen Sie sicher, dass Ihr Griff stabil ist.
- Üben Sie regelmäßig, um sich an die Griffe zu gewöhnen und Ihre Handhabung zu verbessern.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Griffe gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, alle Teile sicher zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EU Safety Gate Plattform besuchen, um sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen zu informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für die RUGER GP100 TWISTER GRIPS entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

# RUGER GP100 TWISTER GRIPS Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the RUGER GP100 TWISTER GRIPS. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your grips. Please read this manual carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the grips are compatible with your Ruger GP100 model before installation.
- Always handle your firearm responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the grips and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the grips for signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use the grips only as intended. They are designed specifically for the Ruger GP100 model.
- Avoid using the grips in any manner that could compromise the safety of the firearm.
- Be cautious when handling the firearm, especially when loading or unloading.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times during use.
- If you experience any discomfort or difficulty while using the grips, stop using them immediately.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure that your Ruger GP100 is unloaded before beginning the installation process.
- Use the provided T15 screw to securely attach the grips to your firearm.
- Tighten the screw until the grips are firmly in place but avoid overtightening, which may damage the grips or firearm.
- Check that the grips are properly aligned and securely attached before using the firearm.

### 2. Usage:

- Grip the firearm firmly but comfortably to maintain control during use.
- Regularly clean the grips with a soft cloth to maintain their appearance and functionality.
- Store the firearm in a safe place when not in use, ensuring that the grips are protected from excessive moisture and extreme temperatures.

## Disposal Instructions

- When disposing of the grips, follow local regulations regarding electronic and hazardous waste.
- Do not dispose of the grips in regular household waste if they contain any hazardous materials.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the RUGER GP100 TWISTER GRIPS, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Thank you for prioritizing safety and responsible use. Enjoy your RUGER GP100 TWISTER GRIPS!

# Guide de Sécurité pour les Poignées RUGER GP100 TWISTER VZ GRIPS

## Introduction

Merci d'avoir choisi les poignées RUGER GP100 TWISTER VZ GRIPS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec le Ruger GP100 tout en garantissant une prise en main confortable et sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle de Ruger GP100.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des défauts ou des dommages visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions qui pourraient compromettre sa sécurité (humidité excessive, chaleur extrême, etc.).
- En cas d'accident ou de blessure, contactez immédiatement les autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que les vis T15 sont correctement installées avant utilisation.
- Ne pas forcer le produit lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Évitez de laisser le produit exposé à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau G10.
- Si vous ressentez une gêne ou une douleur lors de l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Ruger GP100 est propre et sec avant d'installer les poignées.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis T15.

### 2. Installation :

- Retirez les poignées d'origine de votre Ruger GP100 en dévissant les vis.
- Placez les nouvelles poignées VZ GRIPS sur le cadre de l'arme.
- Utilisez le tournevis T15 pour fixer les poignées en vissant les vis dans les trous prévus à cet effet.
- Assurez-vous que les poignées sont solidement fixées et qu'il n'y a pas de jeu.

### 3. Utilisation :

- Tenez fermement le Ruger GP100 en utilisant les poignées VZ GRIPS.
- Pratiquez le tir dans un environnement sûr et contrôlé.
- Vérifiez régulièrement l'état des poignées pour vous assurer qu'elles restent en bon état.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en G10.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main lors de votre contact.

Merci de votre attention et de votre vigilance concernant la sécurité de votre produit. Profitez de votre expérience avec les poignées RUGER GP100 TWISTER VZ GRIPS !

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RUGER GP100 TWISTER GRIPS

## Introduzione

Grazie per aver scelto le guancette RUGER GP100 TWISTER GRIPS di VZ GRIPS. Questo prodotto è progettato per migliorare l'ergonomia e la maneggevolezza della tua pistola Ruger GP100. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Usa sempre la vite T15 inclusa per fissare le guancette in modo sicuro.
- Non modificare le guancette o la pistola in modo non autorizzato.
- Assicurati che le guancette siano correttamente installate prima di utilizzare la pistola.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme, come esposizione prolungata a temperature elevate o umidità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione una chiave T15 e un ambiente di lavoro pulito.
- Rimuovi le guancette originali della Ruger GP100 seguendo le istruzioni del produttore.

### 2. Installazione:

- Posiziona le guancette RUGER GP100 TWISTER GRIPS sui lati della pistola.
- Utilizza la vite T15 inclusa per fissare le guancette in posizione.
- Controlla che le guancette siano saldamente attaccate e non presentino movimenti.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che la pistola funzioni correttamente.
- Maneggia sempre la pistola con cautela e segui le normative locali relative alla sicurezza delle armi.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici e dei materiali compositi.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta specifici per il materiale G10.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare un rappresentante locale o un esperto in materia di armi. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto per facilitare l'assistenza.

Grazie per la tua attenzione e per aver scelto le guancette RUGER GP100 TWISTER GRIPS. Utilizza il prodotto in modo responsabile e sicuro.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER GP100 TWISTER GRIPS

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER GP100 TWISTER GRIPS. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan chwytów, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj chwytów tylko na modelu Ruger GP100.
- Unikaj kontaktu z wilgocią, aby nie osłabić materiału G10.
- Nie stosuj żadnych chemikaliów ani środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię chwytów.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub uszkodzenia, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt T15.
- Zdejmij oryginalne chwyt z Ruger GP100.
- Umieść nowe chwyt na miejscu, upewniając się, że pasują prawidłowo.
- Przykręć chwyt za pomocą dostarczonej śruby T15, upewniając się, że są dobrze zabezpieczone.

### 2. Użytkowanie:

- Trzymaj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed użyciem zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana.
- Regularnie przeglądaj chwyt pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chwytów do ogólnych odpadów, jeśli są zniszczone.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach zbiórki odpadów o odpowiednich metodach utylizacji.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania RUGER GP100 TWISTER GRIPS, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem producenta lub lokalnym punktem sprzedaży.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania!



# RUGER GP100 TWISTER GRIPS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa RUGER GP100 TWISTER GRIPS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi Ruger GP100 revolverissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöön.

## Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käsittelyä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta et vahingoita osia.
- Käytä suojakäsineitä, jos olet herkkä kemikaaleille tai materiaaleille, joita tuote sisältää.
- Älä koskaan käytä tuotetta, jos et ole varma sen kunnosta tai oikeasta käytöstä.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Poista vanhat kahvat Ruger GP100:sta.
- Puhdista kahvapaikat huolellisesti.
- Aseta RUGER GP100 TWISTER GRIPS paikoilleen.
- Kiinnitä kahvat T15 ruuvilla, joka on mukana pakkauksessa.
- Varmista, että kahvat ovat tiukasti kiinni, mutta vältä ylivoimasta kiinnitystä.

### 2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista, että kahvat ovat tukevasti paikoillaan ennen laukaisua.
- Huolehdi säännöllisestä puhdistuksesta ja huollosta, jotta varmistat tuotteen pitkäikäisyyden.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista, onko paikallisella jätehuollolla erityisiä ohjeita tai ohjelmia vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

## Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero mukana, kun otat yhteyttä.

## Loppusanat

Kiitos, että valitsit RUGER GP100 TWISTER GRIPS tuotteen. Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina tarkistaa turvallisuusohjeet ja pysyä ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista.

# Säkerhetsanvisningar för RUGER GP100 TWISTER GRIPS

## Introduktion

Tack för att du valt RUGER GP100 TWISTER GRIPS från VZ GRIPS. Denna produkt är designad för att förbättra greppet på din Ruger GP100 och säkerställa en trygg och säker användning. Följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant för att undvika skador och säkerställa en långvarig användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller om du upptäcker några defekter.
- Se till att greppet är korrekt installerat innan du använder din Ruger GP100.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som extrem värme eller fuktighet.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för din Ruger GP100 när du använder produkten.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av grepp:

- Ta bort det gamla greppet från din Ruger GP100.
- Rengör ytan där det nya greppet ska installeras.
- Placera det nya greppet på plats och se till att det sitter ordentligt.
- Använd den medföljande T15 skruven för att fästa greppet.
- Kontrollera att greppet sitter fast och är stabilt innan du använder vapnet.

### 2. Användning av grepp:

- Håll vapnet med ett fast och stabilt grepp.
- Se till att fingrarna är placerade på rätt sätt för att undvika olyckor.
- Använd vapnet endast i en säker och kontrollerad miljö.

## Avfallsanvisningar

- Avfall av produkten bör hanteras enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att undvika olyckor.
- Undvik att lämna produkten på allmänna platser där den kan utgöra en risk för andra.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller vid frågor angående säkerheten för RUGER GP100 TWISTER GRIPS, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hantering av din förfrågan.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

# Bezpečnostní pokyny pro RUGER GP100 TWISTER GRIPS VZ GRIPS

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RUGER GP100 TWISTER GRIPS od VZ GRIPS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval pohodlné a bezpečné uchopení vaší zbraně. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a regulace týkající se používání zbraní a jejich příslušenství.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti produktu v dobrém stavu před použitím.
- Udržujte gripy mimo dosah dětí a osob, které nemají povolení používat zbraň.
- Při používání zbraně vždy dbejte na bezpečnostní opatření, jako je zacházení se zbraní jako s nabitou.
- Pravidelně kontrolujte gripy na známky opotřebení nebo poškození.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací gripů si důkladně prostudujte pokyny.
- Ujistěte se, že je zbraň bezpečně zajištěna a že není nabitá, než začnete s instalací.
- Používejte dodaný šroub T15 pro upevnění gripů.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o instalaci nebo použití, obraťte se na odborníka.
- Grip je určen pro skryté nošení; dbejte na to, aby byl správně upevněn, aby se minimalizovalo riziko neúmyslného uvolnění.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje, včetně šroubu T15.

### 2. Instalace gripů:

- Odstraňte stávající gripy, pokud je to nutné.
- Umístěte nový grip na rukojeť zbraně a ujistěte se, že správně sedí.
- Pomocí šroubu T15 pevně připevněte grip k rukojeti.

### 3. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci gripu zkontrolujte, zda je pevně připevněn a nehybný.
- Otestujte uchopení a ujistěte se, že je pohodlné a bezpečné.

## Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete gripy vyřadit, postupujte podle místních předpisů pro likvidaci elektronického odpadu a plastů.
- Nevyhazujte gripy do běžného odpadu, pokud obsahují materiály, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho použití se prosím obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně jeho názvu a modelu.

Tento dokument je určen k tomu, aby vám pomohl bezpečně používat RUGER GP100 TWISTER GRIPS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte, že váš produkt bude fungovat správně a bezpečně. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám mnoho úspěchů při používání vašeho produktu.

