

FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ - SAMSON MANUFACTURING CORP FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 STAINLESS STEEL

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Mündungsfeuerdämpfer](#)

Dieser Flash Hider wird auf den Standardlauf des 10/22® Gewehrs aufgeschoben und mit einer einzigen Schraube gesichert... kein Waffenbau erforderlich.



Eigenschaften

- Name: [SAMSON MANUFACTURING CORP FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 STAINLESS STEEL](#)
- Hersteller: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- Artikel-Nr.: 100047444
- Herst.-Nr.: 04-06062-00
- Finish: Stainless Steel
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Material: Stainless Steel
- Modell: 10/22
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 850006871780

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™
- Über uns

Sicherheitshinweise für den FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™ von SAMSON MANUFACTURING CORP entschieden haben. Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Prüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den FLASH HIDER nur mit dem Ruger 10/22 Gewehr.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr nicht geladen ist, bevor Sie den FLASH HIDER installieren oder entfernen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrillen, während der Installation und Nutzung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen, insbesondere nach der Verwendung des Gewehrs.
- Beachten Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich der Verwendung von Mündungsfeuerdämpfern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher und nicht geladen ist.
- Sammeln Sie alle benötigten Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers.

2. Installation des FLASH HIDER

- Schieben Sie den FLASH HIDER vorsichtig auf den Standardlauf des Ruger 10/22 Gewehrs.
- Richten Sie die Schraube mit dem Gewinde des FLASH HIDER aus.
- Ziehen Sie die Schraube mit dem Schraubendreher fest, um sicherzustellen, dass der FLASH HIDER sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass der FLASH HIDER fest sitzt und nicht wackelt.

3. Verwendung

- Verwenden Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass der FLASH HIDER während des Gebrauchs nicht blockiert oder beschädigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den FLASH HIDER gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie den FLASH HIDER erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Sicherheitsinformationen enthält. Ihre Sicherheit ist unsere oberste Priorität. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de