

# ECHO SHOOTING REST - BIRCHWOOD CASEY ECHO SHOOTING REST

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Einschießgeräte](#)

HAUPTMERKMALE STAHLRAHMEN-DESIGN RUTSCHFESTER  
GUMMISTOCKREST VORDERES VISIER: 3 ZOLL HÖHENVERSTELLUNG  
HINTERES VISIER: 2 ZOLL HÖHENVERSTELLUNG VERSTELLBARE  
NIVELLIERSPIESSEN PASST FÜR GEWEHRE MIT LAUFEN AB 7,5 ZOLL



## Eigenschaften

- Name: [BIRCHWOOD CASEY ECHO SHOOTING REST](#)
- Hersteller: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Artikel-Nr.: 100048019
- Herst.-Nr.: BC-ESR
- Art: Rest
- Material: Steel
- Versandgewicht: 3.146kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 171mm
- Versandlänge: 457mm
- UPC: 888151030851

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den ECHO Shooting Rest von Birchwood Casey
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den ECHO Shooting Rest von Birchwood Casey

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ECHO Shooting Rest von Birchwood Casey! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Präzision zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie auf eine sichere Handhabung, insbesondere bei der Verwendung von Waffen.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schießzubehör.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob alle Teile des ECHO Shooting Rest ordnungsgemäß montiert und festgezogen sind.
- Verwenden Sie den Rest nur mit Gewehren, die einen Lauf von mindestens 7,5 Zoll haben.
- Stellen Sie sicher, dass der Gummistockrest sauber und frei von Schmutz ist, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Rest nur auf stabilen und ebenen Flächen.
- Seien Sie vorsichtig beim Einstellen der Höhenverstellung des vorderen und hinteren Visier. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen sicher sind, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Montage des ECHO Shooting Rest:

- Nehmen Sie den ECHO Shooting Rest aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Befestigen Sie die verstellbaren Nivellierspiessen an der Unterseite des Rahmens, um eine stabile Basis zu schaffen.

### 2. Einstellung des Visier:

- Passen Sie das vordere Visier auf eine Höhe von bis zu 3 Zoll an.
- Passen Sie das hintere Visier auf eine Höhe von bis zu 2 Zoll an.
- Stellen Sie sicher, dass beide Visierpositionen sicher und stabil sind.

### 3. Verwendung des ECHO Shooting Rest:

- Platzieren Sie Ihr Gewehr sicher auf dem Gummistockrest.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Rests, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Halten Sie beim Schießen immer eine sichere Schusslinie ein.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Schießzubehör.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Recyceln Sie Materialien, wo immer dies möglich ist.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem ECHO Shooting Rest wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei der Verwendung des Produkts vorsichtig zu sein.

Bleiben Sie sicher und viel Spaß beim Schießen!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)