

RIDGELINE 28 NOSLER BOLT ACTION RIFLE - RIDGELINE 28 NOSLER 26" GRN W/BLK & TAN WEBBING 4-RD MAG

The Ridgeline is the quintessential hunting rifle. Offered in twenty chamberings, the rifle features a sporter carbon fiber composite gunstock and a stainless steel radial muzzle brake built around a light target contour Christensen Arms carbon fiber wrapped barrel. The Ridgeline weighs in starting at 6.3 pounds and is backed by the Christensen Arms Sub-MOA Guarantee.



Attributes

- Name: RIDGELINE 28 NOSLER 26" GRN W/BLK & TAN WEBBING 4-RD MAG
- Manufacturer: CHRISTENSEN ARMS
- Product no.: 100050241
- Mfr. No.: CA10299-815313
- Action Type: Bolt Action
- Barrel Length: 26"
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 28 Nosler
- Finish: Green w/Black & Tan Webbing
- Front Sight: None
- Length: 45.5"
- Magazine Included: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Fixed
- Make: Christensen Arms
- Model: Ridgeline
- Muzzle: Brake
- Rear Sight: None
- Stock Material: Fiber Composite
- Weight: 6.5 lbs
- Delivery weight: 2.994kg
- UPC: 810651028458

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Ridgeline 28 Nosler Bolt Action Rifle](#)
- [English: RIDGELINE 28 NOSLER BOLT ACTION RIFLE Consumer Safety Instructions](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití pušky RIDGELINE 28 NOSLER](#)

Sicherheitshinweise für das Ridgeline 28 Nosler Bolt Action Rifle

Einführung

Das Ridgeline 28 Nosler Bolt Action Rifle von Christensen Arms ist ein hochwertiges Jagdgewehr, das für präzises Schießen entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Richtlinien, die Sie beachten sollten, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Bewahren Sie das Gewehr immer in einem sicheren, verschlossenen Bereich auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Halten Sie das Gewehr von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwenden Sie das Gewehr nur in dafür vorgesehenen Bereichen, wie z.B. auf Schießständen oder in Jagdgebieten.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, während der Nutzung.
- Überprüfen Sie das Gewehr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Nutzung

- Verwenden Sie nur die für das Gewehr empfohlenen Munitionstypen.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr vor jedem Schuss entladen ist, wenn es nicht verwendet wird.
- Halten Sie den Abzug immer von sich weg und richten Sie das Gewehr niemals auf etwas, was Sie nicht beabsichtigen zu treffen.
- Seien Sie sich Ihrer Umgebung bewusst und achten Sie auf andere Personen in der Nähe.
- Bei Fehlzündungen oder anderen Problemen, warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie das Gewehr überprüfen.
- Verwenden Sie keine beschädigte Munition oder Munition, die nicht für das Gewehr geeignet ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Überprüfen Sie vor der ersten Nutzung, ob alle Teile des Gewehrs korrekt montiert und funktionsfähig sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor jedem Gebrauch gereinigt und gewartet wird.
- Laden Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie den Schaft so ein, dass er bequem in der Schulter sitzt, um eine optimale Kontrolle zu gewährleisten.
- Üben Sie den Umgang mit dem Gewehr unter Anleitung eines erfahrenen Schützen, wenn Sie neu im Schießen sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Munition und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Geben Sie das Gewehr nicht einfach in den Müll. Informieren Sie sich über die richtigen Entsorgungsmethoden in Ihrer Region.
- Wenn das Gewehr nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie es zu einem autorisierten Händler oder einer Sammelstelle für Waffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitshinweisen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem Ridgeline 28 Nosler Bolt Action Rifle ist von größter Bedeutung. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um sich selbst und andere zu schützen. Bei Unsicherheiten oder Fragen zögern Sie nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

RIDGELINE 28 NOSLER BOLT ACTION RIFLE

Consumer Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Ridgeline 28 Nosler Bolt Action Rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your firearm. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat the rifle as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Store the rifle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure the safety mechanism is engaged when not in use.
- Do not rely solely on the safety mechanism; always handle the rifle with care.
- Be aware of your surroundings and ensure you have a clear target before firing.
- Use only the recommended ammunition for this rifle (28 Nosler).
- Regularly inspect the rifle for any signs of damage or wear.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This rifle is intended for use by adults. Ensure that minors are supervised by a responsible adult at all times.
- **Personal Protective Equipment:** Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- **Environment:** Only use the rifle in designated shooting areas or ranges. Ensure the area is clear of people, animals, and obstacles.
- **Transportation:** When transporting the rifle, ensure it is unloaded and securely stored in a case.
- **Cleaning and Maintenance:** Follow the manufacturer's guidelines for cleaning and maintaining the rifle to ensure safe operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Unboxing:

- Carefully remove the rifle from its packaging.
- Inspect the rifle for any visible defects or damage.
- Ensure that all components, including the magazine, are included.

2. Loading the Rifle:

- Ensure the rifle is pointed in a safe direction.
- Open the bolt and visually inspect the chamber to confirm it is empty.
- Insert the 4round magazine into the rifle until it clicks into place.
- Load cartridges into the magazine, ensuring they are seated properly.

3. Firing the Rifle:

- Place the rifle against your shoulder and ensure a firm grip.
- Engage the safety mechanism and confirm it is in the "safe" position.
- Aim at your target, ensuring a clear line of sight.
- Disengage the safety mechanism and squeeze the trigger gently to fire.

4. PostFiring:

- After firing, keep the rifle pointed downrange.
- Open the bolt to eject any spent cartridge cases.
- Inspect the chamber to ensure it is empty before handling or storing the rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused ammunition in accordance with local regulations.
- When disposing of the rifle, ensure it is rendered inoperable before disposal.
- Contact local authorities or a licensed dealer for safe disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ridgeline 28 Nosler Bolt Action Rifle, please refer to the manufacturer's website or contact the customer support team for assistance.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Ridgeline 28 Nosler Bolt Action Rifle. Always prioritize safety and responsibility in all aspects of firearm ownership.

Bezpečnostní pokyny pro použití pušky RIDGELINE 28 NOSLER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku RIDGELINE 28 NOSLER od společnosti Christensen Arms. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání vašeho výrobku. Před použitím pušky si prosím pečlivě přečtete všechny pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte pušku v souladu s místními zákony a předpisy.
- Ujistěte se, že puška je vždy bezpečně uzamčena, když se nepoužívá.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na nic, co nemáte v úmyslu zastřelit.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška prázdná a zda není v hlavni žádná překážka.
- Používejte pouze doporučené náboje pro model RIDGELINE 28 NOSLER.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při používání pušky noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška správně sestavena a funkční.
- Při přebíjení pušky dbejte na to, aby byla hlaveň namířena bezpečně.
- Nikdy se nedotýkejte spouště, pokud nejste připraveni vystřelit.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dostatečný prostor pro bezpečné vystřelení.
- Pokud dojde k selhání při střelbě, nechte pušku v klidu po dobu alespoň 30 sekund, než se pokusíte zjistit příčinu selhání.
- Při používání pušky venku si dejte pozor na okolní lidi a zvířata.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pušky:

- Zkontrolujte, zda je puška prázdná.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti.

2. Sestavení pušky:

- Připojte pažbu k tělu pušky podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.

3. Přebíjení pušky:

- Otevřete zásobník a vložte 4 náboje do zásobníku.
- Zajistěte, aby byl zásobník správně upevněn.

4. Střelba:

- Najděte bezpečné místo pro střelbu.
- Ujistěte se, že máte stabilní postoj a správné uchopení pušky.
- Po každém výstřelu zkontrolujte okolí a ujistěte se, že je bezpečné pokračovat.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci pušky se ujistěte, že je prázdná a bezpečně uzamčená.
- Zvažte ekologické možnosti likvidace, jako je recyklace nebo předání pušky odborníkovi na zpracování.
- Nikdy nezhazujte pušku do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo kontaktujte výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o produktech a jejich bezpečnosti.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečnost je na prvním místě, a proto vás vyzýváme, abyste byli vždy opatrní a zodpovědní při používání vaší pušky RIDGELINE 28 NOSLER.