

RIDGELINE 28 NOSLER BOLT ACTION RIFLE - RIDGELINE BRNT BRONZE 28 NOSLER 26" GRN W/BLK & TAN 4-RD

The Ridgeline is the quintessential hunting rifle. Offered in twenty chamberings, the rifle features a sporter carbon fiber composite gunstock and a stainless steel radial muzzle brake built around a light target contour Christensen Arms carbon fiber wrapped barrel. The Ridgeline weighs in starting at 6.3 pounds and is backed by the Christensen Arms Sub-MOA Guarantee.



Attributes

- Name: RIDGELINE BRNT BRONZE 28 NOSLER 26" GRN W/BLK & TAN 4-RD
- Manufacturer: CHRISTENSEN ARMS
- Product no.: 100050242
- Mfr. No.: 801-06028-00
- Action Type: Bolt Action
- Barrel Length: 26"
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 28 Nosler
- Finish: Green w/Black & Tan Webbing
- Front Sight: None
- Length: 45.5"
- Magazine Included: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Fixed
- Make: Christensen Arms
- Model: Ridgeline Burnt Bronze
- Muzzle: Brake
- Rear Sight: None
- Stock Material: Fiber Composite
- Weight: 6.5 lbs
- Delivery weight: 2.994kg
- UPC: 696528086222

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 28 NOSLER BOLT ACTION RIFLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIDGELINE 28 NOSLER BOLT ACTION RIFLE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití pušky RIDGELINE 28 NOSLER BOLT ACTION RIFLE](#)

Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 28 NOSLER BOLT ACTION RIFLE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RIDGELINE 28 NOSLER BOLT ACTION RIFLE von Christensen Arms. Dieses Gewehr ist für Jagdzwecke konzipiert und bietet Ihnen herausragende Leistung. Um die Sicherheit bei der Verwendung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen und Richtlinien in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Gewehr nur in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie Munition und Gewehr getrennt und sicher auf, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das Gewehr in einwandfreiem Zustand ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Halten Sie den Abzugfinger außerhalb des Abzugsbügels, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
- Seien Sie sich bewusst, dass das Gewehr nach dem Schuss zurückschlagen kann. Halten Sie es fest und stabil.
- Tragen Sie immer geeignete Gehörschutz und Augenschutzmittel beim Schießen.
- Lassen Sie das Gewehr niemals unbeaufsichtigt, besonders wenn Kinder in der Nähe sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Überprüfen Sie die Verpackung auf alle Teile und Zubehörteile.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher auf einer stabilen Unterlage liegt, bevor Sie es zusammenbauen oder modifizieren.
 - Falls erforderlich, montieren Sie das Zielfernrohr gemäß der Anleitung des Herstellers.
- **Nutzung:**
 - Laden Sie das Gewehr erst, wenn Sie bereit sind, es zu verwenden.
 - Überprüfen Sie vor jedem Schuss den Zustand des Gewehrs und der Munition.
 - Führen Sie keine Änderungen am Gewehr durch, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Bringen Sie das Gewehr niemals in den Müll. Wenden Sie sich an einen Fachmann oder eine autorisierte Werkstatt für die sichere Entsorgung.
- Halten Sie das Gewehr und die Munition von Kindern und unbefugten Personen fern, bis sie ordnungsgemäß entsorgt sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit Ihres RIDGELINE 28 NOSLER BOLT ACTION RIFLE wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen auf einen EU-basierten Kontakt zurückgreifen.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform, um sicherzustellen, dass Sie über alle sicherheitsrelevanten Informationen informiert sind.

Safety Instruction Guide for RIDGELINE 28 NOSLER BOLT ACTION RIFLE

Introduction

Thank you for choosing the RIDGELINE 28 NOSLER BOLT ACTION RIFLE. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your rifle. Please read this manual carefully before using the product. Adhering to these guidelines will help you avoid potential hazards and ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the rifle pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Store the rifle securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the recommended ammunition for your rifle.
- Regularly inspect the rifle for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Attend a firearms safety course if you are a new shooter or unfamiliar with firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety mechanism is engaged when not in use.
- Do not rely solely on the safety mechanism; always follow safe handling practices.
- Avoid using the rifle in wet or humid conditions to prevent rust and corrosion.
- Do not modify the rifle in any way that may affect its safety or performance.
- Be cautious of the muzzle direction when loading or unloading the rifle.
- Use proper ear and eye protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.
- Do not shoot at hard surfaces or water to avoid ricochets.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation for Use:

- Ensure that the rifle is unloaded before handling.
- Familiarize yourself with the rifle's parts and functions.

2. Loading the Rifle:

- Open the bolt and visually inspect the chamber to ensure it is clear.
- Insert the magazine into the rifle until it clicks into place.
- Load the desired number of cartridges into the magazine.

3. Aiming and Firing:

- Adjust your stance and grip to ensure stability.
- Use the sights to aim at your target.
- When ready, disengage the safety and gently squeeze the trigger to fire.

4. Unloading the Rifle:

- Point the rifle in a safe direction.
- Engage the safety mechanism.
- Open the bolt to eject any cartridges in the chamber.
- Remove the magazine and visually inspect the chamber to ensure it is clear.

Disposal Instructions

- Dispose of all used ammunition and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not throw firearms or ammunition in regular trash.
- Contact local authorities or waste management services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact the manufacturer or your local dealer. Ensure you have your product details ready for assistance.

Thank you for prioritizing safety and responsibility while using the RIDGELINE 28 NOSLER BOLT ACTION RIFLE. Enjoy your shooting experience!

Bezpečnostní pokyny pro použití pušky RIDGELINE 28 NOSLER BOLT ACTION RIFLE

Úvod

Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečném používání pušky RIDGELINE 28 NOSLER BOLT ACTION RIFLE od společnosti Christensen Arms. Je důležité dodržovat všechny pokyny pro zajištění bezpečnosti při používání této pušky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím pušky si důkladně přečtěte tento návod.
- Nikdy nemanipulujte s puškou, pokud nejste plně soustředěni a ve stavu, kdy jste schopni bezpečně střílet.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
- Vždy se ujistěte, že je puška prázdná, než ji uložíte nebo přepravujete.
- Při používání pušky noste ochranné brýle a sluchátka.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu a zda neexistují žádné viditelné poškození.
- Zajistěte, aby byla puška používána pouze s doporučenými náboji (28 Nosler).

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při nabíjení a vybíjení pušky se ujistěte, že je hlaveň otočena směrem k bezpečné oblasti.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na nic, co nehodláte zasáhnout.
- Při střílení se ujistěte, že máte dostatečný prostor za cílem.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda není v hlavní překážka.
- Nepoužívejte pušku, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím si nastavte pušku na pohodlnou vzdálenost a pozici.
- Ujistěte se, že je puška správně namontována na stativu nebo opěrce.
- Používejte vhodné optické zařízení, pokud je to potřeba.
- Při střílení dodržujte doporučené vzdálenosti a techniky pro zajištění přesnosti a bezpečnosti.
- Po použití vždy pušku důkladně vyčistěte a uchovávejte na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti pušky ji likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny části pušky, včetně nábojů, zlikvidovány bezpečně a ekologicky.
- Informujte se o možnostech recyklace nebo ekologické likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné používání pušky RIDGELINE 28 NOSLER BOLT ACTION RIFLE. Vaše bezpečnost je na prvním místě, a proto je důležité být vždy obezřetný a informovaný.