

RIDGELINE 300 PRC BOLT ACTION RIFLE - RIDGELINE 300 PRC 26" GRN W/BLK & TAN WEBBING 4-RD MAG

The Ridgeline is the quintessential hunting rifle. Offered in twenty chamberings, the rifle features a sporter carbon fiber composite gunstock and a stainless steel radial muzzle brake built around a light target contour Christensen Arms carbon fiber wrapped barrel. The Ridgeline weighs in starting at 6.3 pounds and is backed by the Christensen Arms Sub-MOA Guarantee.



Attributes

- Name: RIDGELINE 300 PRC 26" GRN W/BLK & TAN WEBBING 4-RD MAG
- Manufacturer: CHRISTENSEN ARMS
- Product no.: 100050255
- Mfr. No.: 801-06053-00
- Action Type: Bolt Action
- Barrel Length: 26"
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 300 PRC
- Finish: Green w/Black & Tan Webbing
- Front Sight: None
- Length: 45.5"
- Magazine Included: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Fixed
- Make: Christensen Arms
- Model: Ridgeline
- Muzzle: Brake
- Rear Sight: None
- Stock Material: Fiber Composite
- Weight: 6.8 lbs
- Delivery weight: 2.994kg
- UPC: 696528086840

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIDGELINE 300 PRC BOLT ACTION RIFLE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RIDGELINE 300 PRC BOLT ACTION RIFLE](#)

Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle von Christensen Arms. Dieses Gewehr ist für seine Präzision und Zuverlässigkeit bekannt. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gewehr nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, indem Sie den Abzug nicht betätigen, wenn Sie nicht bereit sind zu schießen.
- Lagern Sie das Gewehr an einem sicheren Ort, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr in einwandfreiem Zustand ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.
- Informieren Sie sich über die richtige Handhabung und Pflege des Gewehrs, um Unfälle zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Mündung des Gewehrs immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Halten Sie Ihren Finger vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Vermeiden Sie es, unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zu schießen.
- Seien Sie sich Ihrer Umgebung bewusst und schießen Sie nur in dafür vorgesehenen Bereichen.
- Vermeiden Sie Überanstrengung oder Ablenkung während des Schießens.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Gewehrs:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Gewehrs vorhanden und unbeschädigt sind.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Montage des Gewehrs.

2. Nutzung des Gewehrs:

- Laden Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr auf einem stabilen Untergrund platziert ist, wenn Sie es nicht in der Hand halten.
- Nehmen Sie eine bequeme und stabile Schießposition ein.
- Zielen Sie sorgfältig und schießen Sie nur, wenn es sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Gewehr und die Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Gewehr nicht einfach in den Müll. Wenden Sie sich an örtliche Behörden oder Fachhändler für die sichere Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen im Einklang mit den geltenden Sicherheitsrichtlinien erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen eine sichere Nutzung des RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle zu ermöglichen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for RIDGELINE 300 PRC BOLT ACTION RIFLE

Introduction

Thank you for choosing the RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and responsible use of your firearm. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store firearms and ammunition separately and securely.
- Follow all local, state, and federal laws regarding firearm use and ownership.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using the rifle.
- Do not consume alcohol or drugs before or while handling firearms.
- Regularly inspect your firearm for any signs of damage or wear.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the safety mechanism is engaged when not in use.
- Use only the specified cartridge type (300 PRC) for this rifle.
- Avoid using the rifle in adverse weather conditions that may impair visibility or safety.
- Be cautious when loading and unloading the rifle to prevent accidental discharges.
- Do not modify the rifle or its components in any way that may affect safety or performance.
- If you experience a misfire, wait at least 30 seconds before attempting to clear the chamber.
- Always be aware of the surroundings and potential hazards while shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Before Use:

- Inspect the rifle for any visible damage or obstructions.
- Ensure the bolt is in the open position and the chamber is clear.

2. Loading the Rifle:

- Insert the magazine into the rifle until it clicks into place.
- Ensure the safety is on before loading.
- Load the specified cartridges (300 PRC) into the magazine.

3. Firing the Rifle:

- Set the safety to the "fire" position.
- Aim at your target, ensuring a clear line of sight and safe backdrop.
- Squeeze the trigger gently to fire.

4. Unloading the Rifle:

- Point the rifle in a safe direction.
- Engage the safety mechanism.
- Remove the magazine and clear the chamber by pulling the bolt back.

5. PostUse:

- Clean the rifle according to the manufacturer's instructions.
- Store the rifle in a secure location, away from unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused cartridges and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not discard firearms in regular trash. Follow local laws for firearm disposal.
- Consider returning the firearm to a licensed dealer for proper disposal if it is no longer functional.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on the official website.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm ownership.

Bezpečnostní pokyny pro RIDGELINE 300 PRC BOLT ACTION RIFLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku RIDGELINE 300 PRC od společnosti Christensen Arms. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které byste měli dodržovat, abyste zajistili bezpečné používání výrobku. Prosím, přečtěte si tyto pokyny pozorně a uchovejte je pro budoucí použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím pušky se vždy ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Vždy používejte pušku pouze v souladu s místními zákony a předpisy.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu, a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození nebo opotřebení.
- Nikdy nezaměřujte pušku na něco, co nemáte v úmyslu vystřelit.
- Ujistěte se, že je prostor kolem vás bezpečný a volný od překážek, než vystřelíte.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nikdy nestřílejte, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Před nabitím pušky se ujistěte, že je zajištěna a že se nachází v bezpečném režimu.
- Při výměně zásobníku se ujistěte, že je puška vybitá.
- Pokud dojde k selhání zbraně, nezkoušejte ji opravit sami. Vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím si prostudujte návod k použití a zkontrolujte, že máte všechny potřebné komponenty.
- Instalace pušky by měla být prováděna v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je puška správně namontována a zajištěna před každým použitím.
- Při prvním použití se doporučuje provést několik zkušebních výstřelů na bezpečném místě, abyste se seznámili s ovládáním pušky.
- Udržujte pušku pravidelně a v čistotě, aby se zajistila její správná funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Pušku a její komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Neodhazujte pušku do běžného odpadu; zajišťujte její bezpečné a ekologické zpracování.
- Pokud se rozhodnete pušku prodat nebo darovat, ujistěte se, že je předána pouze osobě, která splňuje zákonné požadavky na vlastnictví zbraní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že komunikujete s autorizovaným zástupcem společnosti Christensen Arms.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání pušky RIDGELINE 300 PRC. Udržujte bezpečnost jako svou nejvyšší prioritu a užíjte si svou zkušenost se střelbou.